

Inhalt Anschlüsse	Wiedergabe	Einstellungen Tipps Anhang	\int
Zubehör	8	Anschließen eines Fernsehers	33
Einlegen der Batterien	9	Anschlussweise 1: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-	
Reichweite der Fernbedienung	9	Anschluss und ist kompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return	24
Merkmale	10	Anachluceusies 9: Der Fernacher verfügt über einen LIDM	- 04
Hervorragende Klangqualität	10	Anschluss und ist inkompatibel mit der ARC-Funktion (Audio	
Leistungsfähigkeit	10	Return Channel)	35
Einfache Bedienung	14	Anschließen eines Wiedergabegeräts	36
Bezeichnung und Funktionen der Teile	15	Anschließen einer Set-Top-Box (Satellitenempfänger/	
Vorderseite	15	Kabelfernsehen)	37
Display	18	Anschließen eines DVD-Player oder Blu-ray Disc-Player	38
Rückseite	19	Anschließen eines Schallplattenspieler	39
Fernbedienung	22	Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss an	1 40
		Anschließen einer DAB-/UKW-Antenne	41
Anschlüsse		Anschließen an ein Heim-Netzwerk (LAN)	42
Lautoprocharingtollation	26	Kabelgebundenes LAN	42
	20	WLAN	43
Anschlieben der Lautsprecher	21	Anschließen eines externen Steuerungsgerätes	44

27

29 30

31

Vor dem Anschluss der Lautsprecher

Zweites Lautsprecherpaar

Bi-Wiring-Anschluss

Anschluss von 2.1-Kanal-Lautsprechern

2

Fernbedienung

REMOTE CONTROL-Anschlüsse

Anschluss des Netzkabels



44

Wiedergabe

Grundfunktionen	47
Stromversorgung einschalten	47
Auswählen der Eingangsquelle	47
Einstellung der Lautstärke	48
Vorübergehendes Ausschalten des Tons (Stummschaltung)	48
Wiedergabe eines DVD player/Blu-ray Disc player	48
Wiedergabe von USB-Speichergeräten	49
Wiedergeben von Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind	50
Wiedergabe von Musik von einem Bluetooth-Gerät	53
Wiedergabe von Musik über ein Bluetooth-Gerät	54
Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten	55
Erneutes Verbinden von einem Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät	56

۷	Viedergabe von UKW-/DAB-Sendungen	57
	Wiedergabe von UKW-Sendungen	58
	Sendereinstellung durch Eingabe der Frequenz (Direktabstimmung)	60
	RDS-Suche	60
	PTY-Suche	61
	TP-Suche	62
	Radiotext	62
	Ändern des Abstimm-Modus (Abstimm-Modus)	63
	Einstellen und automatisches Speichern von Sendern (Autom.Sendersp.)	63
	Wiedergabe von DAB-Sendungen	64
	Automatische Suche von DAB-Radiosendern (Autom.Suchlauf)	65
	Überprüfen der Empfangsstärke von Sendern (Abstimm-Hilfe)	66
	Einstellen der Reihenfolge von Radiosendern (Stationsreihenf.)	66
	Komprimieren des Dynamikbereichs (DRC)	67
	Zurücksetzen der DAB-Einstellungen (DAB-Reset)	67
	Überprüfen der aktuellen DAB-Version (DAB-Version)	68
	Speichern des aktuellen UKW-/DAB-Radiosenders (Senderspeicher)	69
	Wiedergabe von gespeicherten Sendern	70
	Geben Sie für die Sender-Voreinstellung eine Bezeichnung ein (Sendername)	70
	Überspringen von gespeicherten Radiosendern (Überspringen)	71
	Abbrechen der Funktion Überspringen	72

Vorderseite

Rückseite

3

Fernbedienung



Inhalt Anschlüsse Wiedergat	ре 🗸	Einstellungen Tipps Anhang
Wiedergeben von Internetradio	73	Auswählen eines Klangmodus
Wiedergeben von Internetradio	74	Auswählen eines Klangmodus
Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS		Beschreibung der Klangmodi
gespeicherten Dateien	75	HDMI-Steuerfunktion
Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS	76	Einstellungsverfahren
gespeichenten Dateien	70	Smart Menu-Funktion
	/9	Einschlaffunktion
HEOS KOnto	01	Verwenden der Einschlaffunktion
Niedergabe über Musik-Streamingdienste	01	Smart-Select-Funktion
Dieselbe Musik in menreren Raumen annoren	04	Aufrufen der Einstellungen
AirPlay-Funktion	00	Ändern der Einstellungen
Wiedergeben von Titeln von Phone, IPod touch oder IPad	89	Frontblendentastensperre
Wiedergeben von Musik aus II unes auf diesem Gerat	89	Deaktivieren der Tastenbedienung
auf mehreren synchronisierten Geräten (AirPlay 2)	90	Deaktivieren aller Tasten mit Ausnahme von VOLUME
Spotify Connect-Funktion	91	Beenden der Sperrfunktion für die Vorderseite
Wiedergeben von Musik aus Spotify auf diesem Gerät	91	Fernbedienungssperre
Praktische Funktionen	92	Deaktivieren der Sensorfunktion der Fernbedienung
Hinzufügen zu einem HEOS Favoriten	93	Aktivieren der Fernbedienungs-Sensorfunktion
Wiedergabe eines HEOS Favoriten	93	Netzwerk-Steuerfunktion
Löschen eines HEOS Favoriten	94	Bedienen des Geräts über eine Netzwerk-Steuerfunktion
Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten		Wiedergabe in ZONE2 (weiterer Raum)
Lautsprecher (Balance)	94	Anschließen einer ZONE2
Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)	95	Wiedergabe in ZONE2
Einstellen des Klangs (Klang)	96	
Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video- Auswahl)	97	
Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)	98	

Rückseite

Fernbedienung



Einstellungen	Netzwerk
Manimulan	Informationen
	Verbindung
Menubedienung	WLAN-Konfig.
Audio	Einstellungen
M-DAX	Netzwerk-Strg.
Audio Delay	123 Netzwerk-Name
Lautstärke	124 Diagnose
Video	125 AirPlay
HDMI-Konfig.	125 HEOS Konto
Bildschirmmenü	130 Sie sind nicht angemeldet
4k Signal-Format	131 Sie sind bereits angemeldet
TV-Format	132
Eingänge	133
Eingangs-Zuordn.	133
Quelle umbenenn.	136
Quelle verbergen	136
Eingangspegel	136
Lautsprecher	137
Subwoofer	137
Abstände	137
Pegel	138
Lautsprecherwahl	139

Vorderseite





Vorderseite

Fernbedienung



Fehlersuche	164
Des Carët lëset sich zicht sinschalten adar scholtet sich ab	165
Das Gerat lasst sich nicht einschalten oder schaltet sich ab	105
Es ist keine Bedienung über die Fernbedienung möglich	166
Das Display des Geräts bleibt leer	166
Es ist kein Ton zu hören	167
Der Ton wird nicht wie gewünscht ausgegeben	168
Der Ton wird unterbrochen, und es treten Störgeräusche auf	169
Auf dem Fernseher wird kein Video angezeigt	170
Der Menübildschirm wird nicht auf dem Fernseher angezeigt	171
Die Farbe des Menübildschirms und die auf dem Fernseher angezeigten Funktionsinhalte weichen vom Normalzustand ab	171
AirPlay kann nicht wiedergegeben werden	172
USB-Speichergeräte können nicht wiedergegeben werden	173
Der Bluetooth kann nicht wiedergegeben werden	174
Das Internetradio kann nicht wiedergegeben werden	175
Musikdateien auf dem Computer oder NAS können nicht wiedergegeben werden	176
Verschiedene Onlinedienste können nicht wiedergegeben werden	177
Die Funktion HDMI Steuerung funktioniert nicht	177
Es ist keine Verbindung zu einem WLAN möglich	178
Fehlermeldungen zu Update/Upgrade	179
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	180
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen	181
ÿ	

A

Inhalt

Allgemein	147
Sprache	147
ECO	147
ZONE2 einrichten	151
Zone umbenennen	152
Smart Sel.Namen	152
Front-Display	152
Firmware	153
Informationen	156
Nutzungsdaten	157
Speichern/Laden	158
Setup sperren	158
Zurücksetzen	159
Steuern des CD-Players über die Fernbedienung	160
Eingrenzen der Betriebszone mit der Fernbedienung	161

Anschlüsse

Tipps

Tipps

Wiedergabe

Einstellungen

Anhang

Informationen zu HDMI	182
Wiedergabe von USB-Speichergeräten	185
Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	186
Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS gespeicherten Dateien	187
Wiedergeben von Internetradio	188
Persönliche Speicher-Plus-Funktion	188
Speicher der letzten Funktion	188
Erklärung der Fachausdrücke	189
Informationen zu Marken	192
Technische Daten	193
Index	198

Vorderseite

Rückseite



Fernbedienung





Vielen Dank für den Kauf dieses Marantz-Produkts.

Um einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen, lesen Sie bitte sorgfältig dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach der Lektüre zum späteren Nachschlagen auf.

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

Kurzanleitung	Sicherheitshinweise	Warnhinweise zur	Hinweise zum Radio	Netzkabel
	CTREE CONTRACTOR	®	ct ct	
DAB-/UKW-Zimmerantenne	Fernbedienung (RC041SR)	R03/AAA-Batterien	Externe Antennen für die Bluetooth-/WLAN- Verbindung	





Einlegen der Batterien

1 Öffnen Sie die Abdeckung in Richtung des Pfeils, und nehmen Sie sie ab.



2 Legen Sie zwei Batterien wie angezeigt richtig in das Batteriefach ein.



3 Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

HINWEIS

- Beachten Sie folgende Hinweise, um Schäden oder ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden:
 - Verwenden Sie neue und alte Batterien nicht zusammen.
 - Verwenden Sie nicht zwei unterschiedliche Batteriearten.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.
- Wenn eine Batterie ausläuft, wischen Sie die Flüssigkeit im Batteriefach sorgfältig auf, und legen Sie neue Batterien ein.

Reichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung bei der Bedienung auf den Fernbedienungssensor.











Merkmale

Hervorragende Klangqualität

 Hochleistungsverstärker (100 Watt x 2 Kanäle) Der Schaltkreis des Leistungsverstärkers ist mit einem Stromtransformator und Stromversorgungskondensatoren versehen, die für Stereoempfänger konzipiert wurden, und verwendet eine Struktur mit separaten Teilen, wodurch eine kraftvolle Klangwiedergabe mit hoher Qualität erreicht wird.

Doppel-Differentialschaltung des D/A-Wandlers

Es wird eine Doppel-Differentialschaltung verwendet, um Störgeräusche zu reduzieren und somit eine klarere Audiowiedergabe zu erreichen.

Leistungsfähigkeit

• 4K 60Hz Eingang/Ausgang unterstützt



Bei Verwendung von 4K Ultra HD (High Definition) wird für Videosignale eine Eingangs-/Ausgangsgeschwindigkeit von 60 Bildern pro Sekunde (60p) erreicht. Wenn Sie das Gerät mit einem Fernseher verbinden, der mit 4K Ultra HD und dem 60p-Videosignaleingang kompatibel ist, werden auch Videos mit schnellen Bewegungen durch die hochauflösenden Bilder besonders realistisch dargestellt. Dieses Gerät unterstützt außerdem die Bildverarbeitung für Videos mit den Formaten 4K 60p, 4:4:4 und 24-Bit. Durch die Verarbeitung der Videodaten mit der ursprünglichen Auflösung erhalten Sie eine fehlerfreie hochauflösende Bildqualität.

Dieses Gerät unterstützt auch HDR (High Dynamic Range) und den erweiterten Farbraum BT.2020.

• HDCP 2.3

Dieses Gerät ist mit dem Kopierschutzstandard HDCP 2.3 kompatibel.

Vorderseite







5 / 1 Eingänge Ausgänge

zahlreiche AV-Geräte (5 Eingänge, 1 Ausgänge)

Dieses Gerät verfügt über 5 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgänge, die Verbindungen mit verschiedenen HDMI-kompatiblen Geräten wie Blu-ray Disc-Playern, Spielekonsolen und HD-Videokameras. Das Gerät verfügt über eine AirPlay[®]-Funktion zusätzlich zu den Netzwerkfunktionen wie Internetradio usw. (127 S. 88)



Sie können verschiedene Inhalte wiedergeben, z. B. Internetradio oder Audiodateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind. Dieses Gerät unterstützt auch AirPlay, mit dessen Hilfe Sie eine Musikbibliothek von einem iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] oder aus iTunes[®] streamen können.

• Unterstützt "AirPlay 2[®]" Wireless Audio.

Synchronisieren Sie mehrere mit AirPlay 2 kompatible Geräte / Lautsprecher zur simultanen Wiedergabe.

Dieses Gerät unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 11.4 oder höher.







 Ganz einfache WLAN-Verbindung mit Bluetooth-Geräten (127 S. 53)



Sie können Musik auch einfach wiedergeben, indem Sie eine WLAN-Verbindung zu Ihrem Smartphone, Tablet-PC, PC usw. herstellen.



Sie können die gewünschten Eingänge in der MAIN ZONE und in ZONE2 auswählen und wiedergeben.

Wenn die Funktion All-Zone-Stereo genutzt wird, können Sie die in der MAIN ZONE wiedergegebene Musik gleichzeitig auch in allen Zonen hören. Das ist beispielsweise nützlich, wenn Sie Hintergrundmusik im ganzen Haus hören möchten.

• Energiesparendes Design

Dieses Gerät ist mit einer ECO-Modus-Funktion ausgestattet, mit dem Sie Musik und Filme bei verringertem Energieverbrauch wiedergeben können. Außerdem verfügt es über eine automatische Standby-Funktion, sodass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wenn es nicht benutzt wird. Dadurch können Sie Strom sparen.

wiedergegeben.





 Kompatibel mit der "Marantz 2016 AVR Remote"-App* für grundlegende Bedienungsmöglichkeiten des Geräts über ein iPad, iPhone oder über Android™-Geräte (Google, Amazon Kindle Fire)



Außer vielen neuen Funktionen wurden die Grafiken und die Benutzeroberfläche vollständig überarbeitet. Die neue App gibt Ihnen die volle Kontrolle über dieses Gerät sowie Zugang zu seinem Einrichtungsmenü, um detaillierte Einstellungen von Ihrem Handy oder Tablet aus vorzunehmen. Die "Marantz 2016 AVR Remote"-App ermöglicht ebenfalls schnellen, bequemen Zugriff auf die Status-Anzeige des Empfängers, die Optionsmenüs, die Steuerung des Marantz Blu-ray Disc-Players und die Online-Bedienungsanleitung.

* Laden Sie die entsprechende "Marantz 2016 AVR Remote"-App f
ür Ihre iOSoder Android-Ger
äte herunter. Dieses Ger
ät muss mit demselben LAN- oder Wi-Fi-Netzwerk (drahtlosen LAN) verbunden werden, mit dem das iPad, iPhone oder Android[™] verbunden ist. HEOS bietet Musik-Streamingdienste von Ihren bevorzugten Online-Musikquellen





Mit dem HEOS WLAN Mehrraum-Soundsystem können Sie Ihre Lieblingsmusik jederzeit überall in Ihrer Wohnung anhören. Über Ihr vorhandenes Heim-Netzwerk und die HEOS App (erhältlich für iOS-, Android- und Amazon-Geräte) können Sie Titel aus Ihrer eigenen Musikbibliothek oder vielen Online-Musik-Streamingdiensten ausprobieren, durchsuchen und wiedergeben.

Wenn mehrere HEOS-Geräte am selben Netzwerk angeschlossen sind, können HEOS-Geräte so gruppiert werden, dass dieselbe Musik gleichzeitig auf allen Geräten wiedergegeben wird. Alternativ können die Titel aber auch auf jedem HEOS-Gerät separat abgespielt werden.





Einfache Bedienung

• "Einricht.Assist." mit leicht verständlichen Einrichtungsanleitungen

Wählen Sie zunächst die Sprache aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Folgen Sie anschließend den auf dem Fernseher angezeigten Anweisungen, um die Lautsprecher, das Netzwerk usw. einzurichten.

Bedienungsfreundliche grafische Benutzeroberfläche
Dieses Gerät ist für eine höhere Benutzerfreundlichkeit mit einer
grafischen Benutzeroberfläche ausgestattet.

Vorderseite











Bezeichnung und Funktionen der Teile

Vorderseite



Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.







Inhalt Anschlüsse Wiedergabe



● Netzschalter (也)

Dient zum Ein-/Ausschalten (Standby-Modus) der MAIN ZONE (Raum, in dem sich das Gerät befindet). (\mathbb{CP} S. 47)

2 Netzanzeige

Leuchtet entsprechend dem Einschaltstatus folgendermaßen:

- Aus: Eingeschaltet
- Rot: Normaler Standby
- Orange:
 - Wenn "HDMI PassThrough" auf "Ein" eingestellt ist (127 S. 126)
 - Wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist (127 S. 127)
 - Wenn "Netzwerk-Steuerung" auf "Immer ein" eingestellt ist (127 S. 144)

③ INPUT SELECTOR-Knopf

Ermöglicht die Auswahl der Eingangsquelle. (1277 S. 47)

Tipps

M-DAX-Anzeige

Einstellungen

Diese leuchtet, wenn der M-DAX-Modus ausgewählt ist. (127 S. 122)

Fernbedienungssensor

Empfängt Signale von der Fernbedienung. (12 S. 9)

6 Display

Zeigt unterschiedliche Informationen an. (127 S. 18)

PURE DIRECT-Anzeige

Diese leuchtet, wenn der "Pure Direct"-Modus als Klangmodus ausgewählt ist. (127 S. 99)

8 VOLUME-Knopf

Zur Einstellung des Lautstärkepegels. (12 S. 48)

(9) Kopfhörerbuchse (PHONES)

Ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern.

Wenn der Kopfhörer an diese Buchse angeschlossen ist, ist kein Ton mehr aus den angeschlossenen Lautsprechern zu hören, auch nicht über die PRE OUT-Anschlüsse.

HINWEIS







ZONE2 ON/OFF-Taste

Schaltet ZONE2 (weiterer Raum) ein/aus. (12 S. 115)

ZONE2 SOURCE-Taste

Ermöglicht die Auswahl der Eingangsquelle für ZONE2. (127 S. 115)

Bass-Regelungsknopf (BASS)

Diese Einstellung passt den Lautstärkepegel für den Bässe an.

Tuner-Tasten f ür gespeicherte Sender (TUNER PRESET CH +, -)

Damit können Sie gespeicherte Radiosender auswählen. (12 S. 70)

Höhen-Regelungsknopf (TREBLE)

Diese Einstellung passt den Lautstärkepegel für den Diskant an.

DIMMER-Taste

Mit jedem Druck auf die Taste ändert sich die Helligkeit des Displays. (2 S. 152)

STATUS-Taste

Mit jedem Druck auf die Taste ändern sich die im Display angezeigten Informationen.

Balance-Knopf (BALANCE)

Ermöglicht die Reglung der über den linken oder rechten Lautsprecher ausgegebenen Lautstärke.

Taste zum Umschalten der Lautsprecher (SPEAKERS)

Ermöglichen die Auswahl der Lautsprecher für die Audioausgabe.

SOUND MODE-Taste

Wechseln des Klangmodus. (12 S. 99)

🕲 USB-Port (🖘)

Dieser wird verwendet, um USB-Speicher (wie USB-Speichergeräte) anzuschließen. (${}_{\mathbb{C}}$ S. 40)





Inhalt Anschlüsse Wiedergabe Einstellungen **Tipps** Anhang Display 2 AUTO HDMI DIGITAL ANALOG ΠΠ TUNED STEREO RDS SLEEP

6

Eingangsmodusanzeigen

Diese Leuchten zeigen die Einstellungen des Audioeingangsmodus für jede Eingangsquelle an. (12 S. 135)

Anzeigen f ür den Empfangsmodus des Tuners

Leuchten entsprechend der Empfangsbedingungen, wenn der Eingang auf "Tuner" gestellt wurde.

TUNED: Leuchtet, wenn das Sendesignal richtig eingestellt ist.

STEREO: Leuchtet, wenn UKW-Stereosendungen empfangen werden. RDS: Leuchtet, wenn RDS-Sendungen empfangen werden.

Anzeige der Einschlaffunktion

Diese leuchtet, wenn der Schlafmodus ausgewählt ist. (12 S. 104)

Display

A Lautstärkeanzeige

6 MUTE-Anzeige

Diese blinkt, wenn der Ton abgeschaltet ist. (12 S. 48)

Informationsdisplay

Zeigt den Namen der Eingangsguelle, den Klangmodus, die Einstellungen und andere Informationen an.

PCM Z2

DIG. ANA.

MUTE

Eingangssignalanzeigen

Die jeweilige Anzeige leuchtet entsprechend dem Eingangssignal. (CT S. 135)

8 ZONE2-Anzeige

Leuchtet auf, wenn ZONE2 (weiterer Raum) aktiviert ist. (PP S. 115)









Rückseite



Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.











Anschlüsse für die Bluetooth-/WLAN-Antennen

Ermöglichen den Anschluss der mitgelieferten externen Antennen für die Bluetooth-/WLAN-Verbindung, wenn die Netzwerkverbindung über WLAN hergestellt wird oder wenn Sie ein Mobilgerät über Bluetooth verbinden. (P S. 43)

- (1) Platzieren Sie die externen Antennen für die Bluetooth-/WLAN-Verbindung gerade über dem Schraubanschluss auf der Rückseite.
- (2) Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis die Antennen richtig angeschlossen sind.
- (3) Drehen Sie die Antennen für einen möglichst guten Empfang nach oben.



Wird bei Verwendung einer Control BOX oder eines ähnlichen

Digitalaudio-Anschlüsse (DIGITAL AUDIO)

Ermöglichen den Anschluss von mit digitalen Audioanschlüssen

 "Anschlussweise 2: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-Anschluss und ist inkompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel)" (2 S. 35)

NETWORK-Anschluss

Zum Anschließen eines LAN-Kabels, wenn die Verbindung über ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk hergestellt wird. (1 S. 42)

G HDMI-Anschlüsse

Ermöglichen den Anschluss von mit HDMI-Anschlüssen ausgestatteten Geräten.

- "Anschlussweise 1: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-Anschluss und ist kompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel)" (12 S. 34)
- "Anschlussweise 2: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-Anschluss und ist inkompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel)" (1 S. 35)
- "Anschließen einer Set-Top-Box (Satellitenempfänger/ Kabelfernsehen)" (C S. 37)
- · "Anschließen eines DVD-Player oder Blu-ray Disc-Player" (1 S. 38)







6 SIGNAL GND-Anschluss

Ermöglicht den Anschluss eines Erdungskabels für den Schallplattenspieler. (1277 S. 39)

Anschluss f ür die DAB-/UKW-Antenne (ANTENNA)

Wird zum Anschluss einer DAB-/UKW-Antenne verwendet. (1277 S. 41)

Analoge Audioanschlüsse (AUDIO)

Ermöglichen den Anschluss von mit analogen Audioanschlüssen ausgestatteten Geräten.

- "Anschließen einer Set-Top-Box (Satellitenempfänger/ Kabelfernsehen)" (127 S. 37)
- "Anschließen eines DVD-Player oder Blu-ray Disc-Player" (127 S. 38)
- "Anschließen eines Schallplattenspieler" (12 S. 39)

PRE OUT-Anschlüsse

Ermöglichen den Anschluss eines Subwoofers mit integriertem Verstärker oder eines Leistungsverstärkers für ZONE2.

- "Anschließen der Subwoofer" (1 S. 28)
- "Anschließen einer ZONE2" (@ S. 114)
- "Anschließen eines Front-Lautsprechers in Kombination mit einem Leistungsverstärker" (I S S. 32)

REMOTE CONTROL-Buchsen

Ermöglichen den Anschluss von Infrarotempfängern/-sendern, um dieses Gerät und externe Geräte aus einem anderen Raum bedienen zu können. (1277 S. 44)

Lautsprecheranschlüsse (SPEAKERS)

Ermöglichen den Anschluss von Lautsprechern. (12 S. 27)

Wechselstromeingang (AC IN)

Schließen Sie hier das Netzkabel an. (12 S. 45)

HINWEIS

• Berühren Sie nicht die inneren Anschlusskontakte auf der Rückseite. Elektrostatische Entladung könnte das Gerät beschädigen.

Vorderseite







Fernbedienung



ZONE SELECT-Tasten

Ermöglichen das Umschalten der mit der Fernbedienung gesteuerten Zone (MAIN ZONE, ZONE2).

- "Wiedergabe in ZONE2" (
 S. 115)
- "Menübedienung" (1 S. 121)

2 Tasten zu Auswahl der Eingangsquelle

Ermöglichen die Auswahl der Eingangsquelle.

- "Auswählen der Eingangsquelle" (12 S. 47)
- "Wiedergabe in ZONE2" (B S. 115)

⑧ Tasten zur Kanal-/Seitensuche (CH/PAGE ▲▼)

Ermöglichen die Auswahl gespeicherter Radiosender oder das Umschalten zwischen Seiten. (127 S. 70)

● MUTE-Taste (◀×)

Stellt die Audioausgabe stumm.

- "Vorübergehendes Ausschalten des Tons (Stummschaltung)" (1 S. 48)
- "Vorübergehendes Ausschalten des Tons (Stummschaltung) (ZONE2)" (C S. 116)

Informationstaste (INFO)

Ermöglicht die Anzeige der Statusinformationen auf dem Fernsehbildschirm. (1277 S. 157)

6 Pfeiltasten (△▽⊲ ▷)

Ermöglichen die Auswahl von Elementen.

Vorderseite

Rückseite





	-	h	-	14
	п	r 1	а	п
_				

ZONE SELECT

MAIN ZONE?

USB Bluetooth

`\`

CH / PAGE

144

CBL/SAT (MEDIA PLAYER)

(AUX) GAME

TVAUDIO PHONO

ECO

MODE ----

SLEEP DIMMER MODE

D

POWER

(0)

(Blu-ray/ DVD

TUNER

CD

(INTERNET)

(▲)

VOLUME MUTE • (dx) (•)

OPTION

MEMORY

BACK-Taste

Ermöglicht das Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm.

Svstemtasten

Ermöglichen das Starten der Wiedergabe und zugehöriger Funktionen.

Tasten für die Sendereinstellung auf/ab (TUNE +, -)

Ermöglichen die Bedienung des Tuners. (12 S. 58)

Auswahltaste für das Empfangsband (BAND)

Diese schaltet das Empfangsband um. (12 S. 59, 64)

Auswahltaste für den Sendereinstellmodus (MODE)

Diese schaltet den Sendereinstellmodus um. (1 S. 63)

Senderspeichertatse (MEMORY)

Der aktuelle Radiosender wird gespeichert. (12 S. 69)

Steuern des CD-Players. (12 S. 160)

SMART SELECT-Tasten (1 – 4)

Rufen für die einzelnen Tasten registrierte Einstellungen wie etwa Eingangsguelle, Lautstärke und Klangmodus auf. (2 S. 106)

Taste zum Umschalten der Lautsprecher (SPEAKERS)

Ermöglichen die Auswahl der Lautsprecher für die Audioausgabe.

SLEEP-Taste

Ermöglicht die Einstellung der Einschlaffunktion. (12 S. 104)

Fernbedienungssignalsender

Überträgt Signale von der Fernbedienung. (12 S. 9)



1

8

9

Ð 1





POWER-Taste (也)

Schaltet das Gerät ein/aus.

- "Stromversorgung einschalten" (12 S. 47)
- "Wiedergabe in ZONE2" (12 S. 115)

Taste für ECO-Modus ()

Aktiviert den ECO-Modus. (12 S. 147)

WOLUME-Tasten (▲▼)

Ermöglichen die Einstellung des Lautstärkepegels.

- "Einstellung der Lautstärke" (1 S. 48)
- "Einstellung der Lautstärke (ZONE2)" (1 S. 116)

OPTION-Taste

Ermöglicht die Anzeige des Optionsmenüs auf dem Fernsehbildschirm.

ENTER-Taste

Diese Taste bestätigt die Auswahl.

B SETUP-Taste

Ermöglicht die Anzeige des Menüs auf dem Fernsehbildschirm. (2 S. 121)

SOUND MODE-Taste

Ermöglichen die Auswahl des Klangmodus. (1 S. 99)

DIMMER-Taste

Mit jedem Druck auf die Taste ändert sich die Helligkeit des Displays. (${{ \ensuremath{\mathbb{C}}}}^{\infty}$ S. 152)







Inhalt

Lautsprecherinstallation	26
Anschließen der Lautsprecher	27
Anschließen eines Fernsehers	33
Anschließen eines Wiedergabegeräts	36
Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss an	40
Anschließen einer DAB-/UKW-Antenne	41
Anschließen an ein Heim-Netzwerk (LAN)	42
Anschließen eines externen Steuerungsgerätes	44
Anschluss des Netzkabels	45

HINWEIS

- Stecken Sie das Netzkabel erst dann an, wenn alle Geräte angeschlossen wurden. Sobald jedoch der "Einricht.Assist." ausgeführt wird, folgen Sie den Anweisungen im "Einricht.Assist." (Seite 9 in der separaten "Kurzanleitung"), um die Anschlüsse herzustellen. (Während der "Einricht.Assist." ausgeführt wird, führen die Anschlüsse an den Ein- und Ausgängen keinen Strom.)
- Bündeln Sie Netzkabel und Anschlusskabel nicht zusammen. Anderenfalls kann es zu Brumm- oder anderen Störgeräuschen kommen.

Anschlusskabel

Legen Sie sich die für die anzuschließenden Geräte erforderlichen Kabel bereit.



25



Index

Lautsprecherinstallation

Ermitteln Sie anhand der Anzahl der verwendeten Lautsprecher das Lautsprechersystem, und stellen Sie alle Lautsprecher und den Subwoofer im Raum auf.

Das Installieren von Lautsprechern wird an diesem herkömmlichen Beispiel erläutert.



L/R (LEFT/RIGHT Lautsprecher):	Stellen Sie die LEFT- und RIGHT-Lautsprecher in gleichem Abstand von der Haupthörposition auf. Der Abstand zwischen jedem Lautsprecher und dem Fernseher sollte sich ebenfalls entsprechen.
SW 1/2 (Subwoofer):	Platzieren Sie den SUBWOOFER an einer beliebigen Position in der Nähe der Lautsprecher. Wenn Sie zwei Subwoofer besitzen, platzieren Sie diese asymmetrisch an der Vorderseite des Raums.

Vorderseite











Anschließen der Lautsprecher

In diesem Beispiel werden die Lautsprecher in diesem Raum an das Gerät angeschlossen.

Vor dem Anschluss der Lautsprecher

HINWEIS

- Trennen Sie die Stromversorgung des Geräts, bevor Sie die Lautsprecher anschließen. Schalten Sie auch den Subwoofer aus.
- Schließen Sie die Lautsprecherkabel so an, dass sie an den Anschlussbuchsen nicht überstehen. Die Schutzschaltung kann u. U. aktiviert werden, wenn die Adern die Schalttafel berühren oder wenn die Plus- und Minuspole einander berühren. ("Überlastschutz" (1 S S. 191))
- Berühren Sie die Anschlussbuchsen der Lautsprecher nicht, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Dies kann zu einem Stromschlag führen. Wenn der "Einricht.Assist." (Seite 9 in der separaten "Kurzanleitung") ausgeführt wird, folgen Sie den Anweisungen im "Einricht.Assist.", um die Anschlüsse herzustellen. (Die Lautsprecheranschlüsse werden während der Ausführung des "Einricht.Assist." nicht mit Strom versorgt.)
- Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 bis 16 $\Omega/Ohm.$

HINWEIS

- Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, wenn Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 6 Ω/Ohm verwenden.
 - 1. Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
 - "V.Format:< PAL>" wird auf dem Display angezeigt.
 - Drücken Sie dreimal auf DIMMER am Hauptgerät.
 "Sp.Imp.:<80hms>" wird auf dem Display angezeigt.
 - 3. Drücken Sie am Gerät auf ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH -, um die Impedanz auszuwählen.

8ohms (Standard):	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher mindestens 8 Ω/Ohm beträgt.
6ohms:	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 6 Ω /Ohm liegt.
4ohms:	Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 4 Ω/Ohm liegt.

4. Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen.





Anschließen der Lautsprecherkabel

Achten Sie beim Anschließen der Lautsprecher an dieses Gerät darauf, dass die Kennzeichnung von linkem (L) und rechtem (R) Kanal sowie die Ausrichtung + (rot) und – (schwarz) übereinstimmen.

Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verzwirbeln Sie das Ende der Ader fest, oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.

2 Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

S

3 Führen Sie Ader des Lautsprecherkabels bis zum zum Beginn der Isolierung in den Lautsprecheranschluss ein.

4 Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.



Vorderseite



Fernbedienung





Anschließen der Subwoofer

Verwenden Sie zum Anschließen des Subwoofers ein Subwoofer-Kabel. An dieses Gerät können zwei Subwoofer angeschlossen werden.

Über die jeweiligen Subwoofer-Anschlüsse wird dasselbe Signal ausgegeben.



Anschluss von 2.1-Kanal-Lautsprechern

Diese Konfiguration dient als grundlegendes 2.1-Kanal-Surroundsystem.

















Zweites Lautsprecherpaar

Mit diesem System können Sie bei der Wiedergabe nach Wunsch zwischen den Lautsprechern A und B wechseln.







VORSICHT:

 Stellen Sie vor der simultanen Wiedergabe aus den Lautsprechern A und B die Lautsprecher-Impedanz auf "4ohms" ein. (I S S. 27)









Bi-Wiring-Anschluss

Bei dieser Anschlussweise werden Signalinterferenzen zwischen den Hochtönern und Tieftönern verringert, wodurch die Wiedergabequalität verbessert wird.

Schließen Sie bei der Verwendung von Bi-Wiring mit entsprechenden Lautsprechern die Mittel- und Hochbereich-Anschlüsse an SPEAKERS A (oder B) an und die Anschlüsse des Bassbereichs an SPEAKERS B (oder A).





Anschließen eines Front-Lautsprechers in Kombination mit einem Leistungsverstärker

Dieses Gerät ist für den Anschluss eines Front-Lautsprechers ausgelegt, dessen Leistung mit einem externen Leistungsverstärker erhöht wird. Schließen Sie einen separat erhältlichen Leistungsverstärker an den Anschluss PRE OUT (FL/FR) an.











Anschließen eines Fernsehers

Sie können einen Fernseher an dieses Gerät anschließen, sodass das Eingangsvideosignal auf dem Fernseher ausgegeben wird. Sie können auch das Audiosignal des Fernsehers über dieses Gerät wiedergeben.

Die Anschlussweise des Fernsehers ist von den Anschlüssen und Funktionen des Fernsehers abhängig.

Die ARC (Audio Return Channel)-Funktion ermöglicht die Wiedergabe des Fernsehertons über dieses Gerät, indem das Audiosignal des Fernsehers über ein HDMI-Kabel übertragen wird.



"Anschlussweise 1: Der Fernseher verfügt über"Anseinen HDMI-Anschluss und ist kompatibel miteinerder ARC-Funktion (Audio Returnder AChannel)" (127 S. 34)Chan

"Anschlussweise 2: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-Anschluss und ist inkompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel)" (I S. 35) Sie können den Fernseher nicht an dieses Gerät anschließen.





Anschlussweise 1: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-Anschluss und ist kompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel)

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um einen mit der ARC-Funktion dieses Geräts kompatiblen Fernseher anzuschließen. Stellen Sie für "HDMI Steuerung" den Wert "Ein" ein, wenn Sie einen Fernseher verwenden, der die ARC-Funktion unterstützt. (1777 S. 127)



(

• Nur die PCM-2-Kanal-Einstellung kann verwendet werden, um Ton von einem Fernseher über die ARC-Funktion wiederzugeben. Stellen Sie in den Einstellungen des Fernsehers "PCM 2ch" als Audioformat ein.



Rückseite







Anschlussweise 2: Der Fernseher verfügt über einen HDMI-Anschluss und ist inkompatibel mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel)

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Fernseher an dieses Gerät anzuschließen.

Um Audio des Fernsehers auf diesem Gerät wiederzugeben, schließen Sie den Fernseher über ein optisches Kabel an dieses Gerät an.



• Nur die PCM-2-Kanal-Einstellung kann verwendet werden, um Ton von einem Fernseher über ein digitales Signal wiederzugeben. Stellen Sie in den Einstellungen des Fernsehers "PCM 2ch" als Audioformat ein.



Rückseite



Fernbedienung





Anschließen eines Wiedergabegeräts

Dieses Gerät besitzt eine Art von Videoeingangsanschlüssen (HDMI) und drei verschiedene Audioeingangsanschlüsse (HDMI, Digital Audio und Audio). Wählen Sie die Eingangsanschlüsse an diesem Gerät entsprechend den Anschlüssen des anzuschließenden Geräts aus. Falls das angeschlossene Gerät einen HDMI-Anschluss besitzt, sollten Sie auch HDMI-Verbindungen verwenden.

Bei einem HDMI-Anschluss können Audio- und Videosignale über ein einziges HDMI-Kabel übertragen werden.

- "Anschließen einer Set-Top-Box (Satellitenempfänger/Kabelfernsehen)" (1 S. 37)
- "Anschließen eines DVD-Player oder Blu-ray Disc-Player" (1 S. 38)
- "Anschließen eines Schallplattenspieler" (12 S. 39)

- Schließen Sie Geräte entsprechend den auf diesem Gerät bei den Audio-/Video-Eingangsanschlüssen aufgedruckten Eingangsquellen an.
- Die Quelle, die den Anschlüssen HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN und AUDIO IN zugeordnet ist, kann geändert werden. Informationen zum Ändern der Eingangsquelle, die den Eingangsanschlüssen zugeordnet ist, finden Sie unter "Eingangs-Zuordn.". (127 S. 133)
- Für die Wiedergabe von Audiosignalen, die von einem Fernseher über einen HDMI-Anschluss bei diesem Gerät eingehen, müssen Sie im Menü die Option "HDMI-Audioausg" auf "TV" einstellen. (127 S. 125)
- Um Inhalt zu genießen, der mit HDCP 2.2 oder HDCP 2.3 kopiergeschützt ist, verwenden Sie ein Wiedergabegerät und einen Fernseher, die mit HDCP 2.2 oder HDCP 2.3 kompatibel sind.

Vorderseite




Anschließen einer Set-Top-Box (Satellitenempfänger/Kabelfernsehen)

In diesem Beispiel wird der Anschluss einer Satellitenempfänger-/Kabelfernsehen-STB erläutert.

Wählen Sie die Eingangsanschlüsse an diesem Gerät entsprechend den Anschlüssen des anzuschließenden Geräts aus.













Anschließen eines DVD-Player oder Blu-ray Disc-Player

In diesem Beispiel wird der Anschluss eines DVD-Players oder Blu-ray Disc-Players erläutert.











Anschließen eines Schallplattenspieler

Dieses Gerät ist kompatibel mit Schallplattenspielern, die mit einem MM-Tonabnehmer (Moving Magnet) ausgestattet sind. Wenn Sie einen Schallplattenspieler mit einem MC-Tonabnehmer (Low Output Moving Coil) anschließen, verwenden Sie einen handelsüblichen MC-Vorverstärker oder einen Aufwärtstransformator.

Wenn Sie die Eingangsquelle des Geräts auf "Phono" stellen und die Lautstärke erhöhen, ohne einen Plattenspieler anzuschließen, kann ein dröhnendes Geräusch aus den Lautsprechern auftreten.



HINWEIS

• Die Erdungsleitung (SIGNAL GND) dieses Geräts dient nicht als Sicherheitserdung. Wenn dieser Anschluss vorgenommen wird und viele Störungen vorhanden sind, können diese dadurch verringert werden. Beachten Sie, dass die Erdungsleitung, abhängig vom Plattenspieler, auch den umgekehrten Effekt der Geräuscherhöhung haben kann. In diesem Fall ist es nicht nötig, das Erdungskabel anzuschließen.











Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss an

Bedienungsanweisungen finden Sie unter "Wiedergabe von USB-Speichergeräten" (Dr S. 49).



ø

• Marantz kann nicht garantieren, dass alle USB-Speichergeräte verwendet oder mit Strom versorgt werden können. Wenn Sie ein mobiles USB-Festplattenlaufwerk verwenden, das über einen Netzadapter verfügt, verwenden Sie diesen.

HINWEIS

- USB-Speichergerät können nicht über einen USB-Hub verwendet werden.
- Es ist nicht möglich, dieses Gerät zu verwenden, wenn es per USB-Kabel an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen wird.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, wenn Sie ein USB-Speichergerät anschließen. Dieses könnte Radio-Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.

Vorderseite







Wiedergabe

Anhang

Anschließen einer DAB-/UKW-Antenne

Nachdem Sie die Antenne angeschlossen haben und ein DAB-Signal empfangen, finden Sie mit der "Abstimm-Hilfe"-Funktion die Position, in der der Empfang am besten ist, und fixieren Sie die Antenne dann mit Klebeband in dieser Position. Bitte befolgen Sie die Anweisung "Überprüfen der Empfangsstärke von Sendern (Abstimm-Hilfe)" (P S. 66), um das beste Ergebnis zu erzielen.



- Die im Lieferumfang enthaltene Zimmerantenne liefert die beste Leistung, wenn Sie sie bei der Ausrichtung an einer Wand entlang waagrecht und parallel zum Boden (jedoch über dem Boden) führen und dann die beiden Endvorrichtungen an der Wand befestigen. Da es sich bei diesem Antennentyp um eine Richtantenne handelt, muss sie für ein optimales Ergebnis ordnungsgemäß zur Sendequelle ausgerichtet werden.
- Wenn die Sendeanlage beispielsweise in Richtung Norden aufgestellt ist, sollten die beiden Enden der Antenne (mit den Endvorrichtungen) in Richtung Westen und Osten geführt werden.
- Wenn der Radioempfang gestört bleibt, ist eine Außenantenne zu empfehlen. Einzelheiten erfahren Sie in dem Fachgeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Vorderseite





Anschließen an ein Heim-Netzwerk (LAN)

Sie können dieses Gerät über ein kabelgebundenes LAN oder über WLAN an ein Netzwerk anschließen.

Sie können dieses Gerät an Ihr Heimnetzwerk (LAN) anschließen, sodass die folgenden Wiedergabe- und Bedienoptionen zur Verfügung stehen.

- Wiedergabe von Netzwerkaudio wie Internetradio oder eines Mediaservers
- Wiedergabe über Musik-Streamingdienste
- Verwenden der Apple AirPlay-Funktion
- Bedienung dieses Geräts über das Netzwerk
- · Bedienung über das HEOS WLAN Mehrraum-Soundsystem
- · Firmware-Update

Wenden Sie sich für Einrichtung einer Internetverbindung an einen Internetdienstanbieter ISP (Internet Service Provider) oder einen Computerfachhandel.

Kabelgebundenes LAN

Für den Anschluss über ein kabelgebundenes LAN verbinden Sie den Router über ein LAN-Kabel mit diesem Gerät, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Vorderseite





WLAN

Wenn Sie eine WLAN-Verbindung zum Netzwerk herstellen, schließen Sie die externen Antennen für die Bluetooth-/WLAN-Verbindung auf der Rückseite des Geräts an und stellen diese aufrecht.

Weitere Informationen zum Anschließen eines WLAN-Routers finden Sie unter "WLAN-Konfig.". (\mathbb{CF} S. 141)



- Wenn Sie dieses Gerät verwenden, empfehlen wir einen Router mit folgenden Funktionen:
 - Integrierter DHCP-Server
 Diese Funktion weist im LAN automatisch IP-Adressen zu.
 - Integrierter 100BASE-TX-Switch Wenn Sie mehrere Geräte anschließen, empfehlen wir die Verwendung eines Switching Hubs mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbps.
- Verwenden Sie nur geschirmte STP- oder ScTP LAN-Kabel (die im Fachhandel erhältlich sind). (CAT-5 oder höher empfohlen)
- Es wird ein herkömmliches geschirmtes LAN-Kabel empfohlen.
 Wenn Sie ein Flachkabel oder ein nicht geschirmtes Kabel verwenden, könnten andere Geräte gestört werden.
- Wenn dieses Gerät mit einem Netzwerk ohne DHCP-Funktion verbunden wurde, konfigurieren Sie die IP-Adresse usw. unter "Netzwerk". (127 S. 140)

HINWEIS

- Welche Router verwendet werden können, ist vom ISP abhängig. Wenden Sie sich bei Fragen an den ISP oder den Computerfachhandel.
- Dieses Gerät ist nicht mit PPPoE kompatibel. Ein mit PPPoE kompatibler Router ist erforderlich, wenn Ihre Verbindung nicht für die Verwendung von PPPoE eingerichtet ist.
- Der NETWORK-Anschluss darf nicht direkt mit dem LAN-Anschluss/Ethernet-Anschluss Ihres Computers verbunden werden.
- Einige Online-Dienste werden sonst möglicherweise ohne vorherige Benachrichtigung getrennt.

Vorderseite





Anschließen eines externen Steuerungsgerätes

REMOTE CONTROL-Anschlüsse

Bedienung dieses Geräts mit der Fernbedienung ohne Sichtkontakt

Sie können an die REMOTE CONTROL-Anschlüsse einen externen IR-Empfänger anschließen, um die mitgelieferte Fernbedienung ohne Sichtkontakt zu verwenden. Dies kann erforderlich sein, wenn das Gerät in einem Schrank oder einer Ecke verborgen ist, sodass Sie nicht direkt mit der Fernbedienung auf dieses zeigen können. Deaktivieren Sie dafür die Empfangsfunktion für die Fernbedienung ("Fernbedienungssperre" (m S. 111)).



HINWEIS

 Nach der Deaktivierung der Empfangsfunktion für die Fernbedienung können Sie das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern.

Remote-Anschluss von Marantz-Geräten

Wenn Sie ein anderes Marantz-Gerät als dieses verwenden, das einen Fernbedienungsanschluss unterstützt, können Sie Fernbedienungssignale übertragen, indem Sie das Gerät über ein Monokabel an den REMOTE CONTROL IN/OUT-Anschluss anschließen.

Schalten Sie den Fernbedienungsschalter auf der Rückseite der angeschlossenen Audiokomponente auf "EXTERNAL" oder "EXT.", um diese Funktion zu nutzen.



Vorderseite

Rückseite





Anschluss des Netzkabels

Wenn alle Anschlüsse hergestellt wurden, schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.









Inhalt

Grundfunktionen

Stromversorgung einschalten	47
Auswählen der Eingangsquelle	47
Einstellung der Lautstärke	48
Vorübergehendes Ausschalten des Tons (Stummschaltung)	48
Auswählen eines Klangmodus	99

Wiedergabe von einem Gerät

Wiedergabe eines DVD player/Blu-ray Disc player	
Wiedergabe von USB-Speichergeräten	49
Wiedergabe von Musik von einem Bluetooth-Gerät	53
Wiedergabe von UKW-/DAB-Sendungen	57

Wiedergabe von Netzwerkaudio/Services

Wiedergeben von Internetradio	
Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS gespeicherten Dateien	75
Abrufen der HEOS App	79
AirPlay-Funktion	88
Spotify Connect-Funktion	91

Praktische Funktionen

Praktische Funktionen	92
HDMI-Steuerfunktion	101
Smart Menu-Funktion	102
Einschlaffunktion	104
Smart-Select-Funktion	106
Frontblendentastensperre	109
Fernbedienungssperre	111

Weitere Funktionen

Netzwerk-Steuerfunktion	112
Wiedergabe in ZONE2 (Weiterer Raum)	114

Vorderseite





Grundfunktionen



Stromversorgung einschalten

- Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER d.
- Sie können die Auswahltaste für die Eingangsquelle drücken, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, um es einzuschalten.
- Sie können das Gerät auch auf Standby schalten, indem Sie auf dem Gerät auf $\ensuremath{\boldsymbol{\Phi}}$ drücken.

Auswählen der Eingangsquelle

Drücken Sie die Auswahltaste für die Eingangsquelle um die Wiedergabe zu starten.

Die gewünschte Eingangsquelle kann direkt ausgewählt werden.

ø

 Sie können die Eingangsquelle auch durch Drehen der Taste INPUT SELECTOR am Hauptgerät auswählen.

Vorderseite





Einstellung der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit VOLUME

Ó

- Der Einstellbereich ist dem Eingangssignal und den Pegeleinstellungen des Kanals entsprechend unterschiedlich.
- Sie können die Hauptlautstärke auch durch Drehen der Taste VOLUME am Hauptgerät einstellen.

Vorübergehendes Ausschalten des Tons (Stummschaltung)

- Drücken Sie MUTE 🖡 🗙.
 - Die MUTE-Anzeige auf dem Display leuchtet.
 - ┩× wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

- Der Ton wird auf den Pegel gedämpft, der im Menü unter "Muting-Pegel" eingestellt wurde. (I S S. 124)
- Drücken Sie MUTE dX erneut, um den Ton wieder anzustellen. Die Stummschaltung kann auch durch Änderung der Hauptlautstärke aufgehoben werden.

Wiedergabe eines DVD player/Blu-ray Disc player

Nachfolgend wird das Verfahren zur Wiedergabe von Blu-ray Disc/DVD-Player beschrieben.

Wiedergabe vorbereiten.

Schalten Sie den Fernseher, den Subwoofer und den Player ein.
 Stellen Sie die TV-Eingabe auf dieses Gerät.

- 2 Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER ტ.
- **3** Drücken Sie Blu-ray/DVD, um den entsprechenden Player für die Wiedergabe zu wählen.
- 4. Wiedergabe eines DVD-Players oder Blu-ray Disc-Players.
- Dieses Gerät unterstützt analoge Audiosignale und PCM-2-Kanal-Signale. Um DVDs und Blu-ray-Discs wiederzugeben, stellen Sie in den Einstellungen des Audiogeräts "PCM 2ch" als Audioformat ein.

Rückseite







- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD

 $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$

ENTER

BACK

OPTION

(►/II) (►►I

SPEAKER SLEEP DIMMER MODE

OPTION

►/II



Wiedergeben von Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind

- **1** Stecken Sie ein USB-Speichergerät im Format "FAT32" oder "NTFS" in den USB-Port.
- 2 Drücken Sie USB, um "USB" als Eingangsquelle auszuwählen.
- 3 Wählen Sie den Namen dieses Gerätes.

4 Suche Sie auf Ihrem USB-Speichergerät nach Musiktiteln und wählen Sie Titel zur Wiedergabe aus.

.

• Wenn Sie etwas zur Wiedergabe auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihre Musik in die Warteschlange stellen möchten.

Jetzt wiedergeben:	Stellt den Titel hinter den aktuell wiedergegebenen Titel in die Warteschlange und gibt den ausgewählte Titel sofort wieder.
Warteschlange ersetzen:	Löscht die Warteschlange und gibt den ausgewählten Titel sofort wieder.
Als nächstes wiedergeben:	Stellt den Titel hinter dem aktuellen Song in die Warteschlange und gibt ihn wieder, sobald der Song beendet ist.
Ans Ende der Warteschlange:	Fügt den Titel am Ende der Warteschlange ein.



Vorderseite



5 Wählen Sie mit △▽ die Option "Jetzt wiedergeben" oder "Warteschlange ersetzen" aus und drücken Sie dann ENTER.

Die Wiedergabe beginnt.

	Nature		
Nature ()1 – Various Ar	tists	
	_	-2:	

Funktionstasten	Funktion	
►/II	Wiedergabe / Pause	
	Springen zum vorherigen oder nächsten Titel	
CH/PAGE ▲ ▼	Wechseln zur vorherigen Seite oder zur nächsten / Seite in der Listenanzeige	

 Wenn eine MP3-Musikdatei Album-Art-Daten enthält, können diese während der Wiedergabe der Datei angezeigt werden.

HINWEIS

- Beachten Sie, dass Marantz keinerlei Verantwortung f
 ür Probleme
 übernimmt, die mit den Daten auf dem USB-Speicherger
 ät auftreten, wenn dieses Ger
 ät in Verbindung mit einem USB-Speicherger
 ät verwendet wird.
- Wenn ein USB-Speichergerät an dieses Gerät angeschlossen ist, lädt das Gerät alle auf dem USB-Speichergerät befindlichen Dateien. Das Laden kann einige Zeit dauern, wenn das USB-Speichergerät eine große Anzahl an Ordnern und/oder Dateien enthält.

Vorderseite



Uber das Optionsmenü verfügbare Funktionen

- "Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher (Balance)" (127 S. 94)
- "Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)" (12 S. 95)
- "Einstellen des Klangs (Klang)" (1 S. 96)
- "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (127 S. 97)
- "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (27 S. 98)







Wiedergabe von Musik von einem Bluetooth-Gerät



Sie können auf Bluetooth-Geräten wie Smartphones, digitalen Musik-Playern usw. gespeicherte Musikdateien über dieses Gerät anhören, indem Sie das Gerät mit dem Bluetooth-Gerät koppeln.

Die Kommunikation ist bis zu einer Reichweite von etwa 30 m möglich.

HINWEIS

• Damit Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät wiedergeben können, muss auf dem Bluetooth-Gerät das A2DP-Profil unterstützt werden.





Wiedergabe von Musik über ein Bluetooth-Gerät

Bevor Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät auf diesem Gerät wiedergeben können, muss das Bluetooth-Gerät zuerst mit diesem Gerät gekoppelt werden.

Diese Kopplung muss für jedes Bluetooth-Gerät nur einmal durchgeführt werden.

Wiedergabe vorbereiten.

- Schließen Sie die mitgelieferten externen Antennen für die Bluetooth-/WLAN-Verbindung an die Bluetooth-/WLAN-Antennenanschlüsse auf der Rückseite an. (I S. 20)
- (2) Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER \bullet .

2 Drücken Sie Bluetooth.

Wenn Sie das jeweilige Bluetooth-Gerät zum ersten Mal benutzen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus, und im Display wird "Pairing..." angezeigt.

3 Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem mobilen Gerät.

Wählen Sie dieses Gerät aus, wenn der entsprechende Name in der auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts angezeigten Liste erscheint.

Stellen Sie eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät her, während im Display des Geräts "Pairing" angezeigt wird.

Führen Sie den Verbindungsvorgang mit dem Bluetooth-Gerät in der Nähe des Geräts (ca. 1 m) durch.

5 Spielen Sie Musik über eine App auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.

- Das Bluetooth-Gerät kann auch über die Fernbedienung dieses Geräts bedient werden.
- Wenn die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung beim nächsten Mal gedrückt wird, stellt dieses Gerät automatisch eine Verbindung zum dem Bluetooth-Gerät her, mit dem es zuletzt verbunden war.

Funktionstasten	Funktion	
►/II	Wiedergabe / Pause	
	Springen zum vorherigen oder nächsten Titel	

4

 Drücken Sie während der Wiedergabe an diesem Gerät auf STATUS, damit die Anzeige zwischen Titel, Künstlername, Albumtitel usw. umschaltet.

Vorderseite

Rückseite



Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten

Koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem mobilen Gerät.

2 Halten Sie Bluetooth auf der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Dieses Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.

3 Wählen Sie dieses Gerät aus, wenn der entsprechende Name in der auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts angezeigten Liste erscheint.

(

- Dieses Gerät kann mit bis zu 8 Bluetooth-Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Bluetooth-Gerät koppeln, wird dieses anstelle des ältesten registrierten Geräts registriert.
- Sie können den Kopplungsmodus auch aktivieren, indem Sie die OPTION-Taste drücken, wenn der Bluetooth-Wiedergabebildschirm angezeigt wird und "Kopplungs-Modus" über das angezeigte Optionen-Menü auswählen.

HINWEIS

- Damit Sie das Bluetooth-Gerät mit der Fernbedienung dieses Geräts bedienen können, muss das Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützen.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die Fernbedienung dieses Geräts mit allen Bluetooth-Geräten funktioniert.
- Abhängig vom Typ des Bluetooth-Geräts ist die Audioausgabe dieses Gerät an die Lautstärkeeinstellung am Bluetooth-Gerät gekoppelt.

Uber das Optionsmenü verfügbare Funktionen

- "Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten" (1 S. 55)
- "Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher (Balance)" (12 S. 94)
- "Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)" (1 S. 95)
- "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (12 S. 97)
- "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (127 S. 98)

Vorderseite





Erneutes Verbinden von einem Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, kann eine Verbindung zu dem Bluetooth-Gerät hergestellt werden, ohne dass eine Eingabe an diesem Gerät vorzunehmen ist.

Dieser Vorgang muss auch durchgeführt werden, wenn ein anderes Bluetooth-Gerät zur Wiedergabe gewählt wird.

- **1** Besteht eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät, deaktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung des verbundenen Geräts, um die Verbindung zu trennen.
- **2** Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung des Geräts, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- **3** Wählen Sie dieses Gerät aus der Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- 4 Spielen Sie Musik über eine App auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.

- Der Bildschirm wechselt automatisch zum "Bluetooth"-Wiedergabebildschirm, enn ein Bluetooth-Gerät verbunden wird, während dieses Gerät eingeschaltet ist.
- Wenn die Einstellung "Netzwerk-Strg." dieses Geräts auf "Immer ein" eingestellt und ein Bluetooth-Gerät mit dem Gerät im Standby-Modus verbunden ist, wird das Gerät automatisch eingeschaltet. (127 S. 144)

Vorderseite



Wiedergabe

Wiedergabe von UKW-/DAB-Sendungen



Mit dem integrierten Tuner dieses Geräts können Sie UKW-Sendungen und DAB-Sendungen hören.

Stellen Sie sicher, dass zuerst die DAB-/UKW-Antenne an dieses Gerät angeschlossen wird.

Informationen zu DAB+

- DAB und DAB+ unterscheiden sich hauptsächlich im Hinblick auf den verwendeten Audio-Codec-Typ.
 DAB: MPEG2
 DAB+: MPEG4 (AAC)
- Dieses Gerät kann sowohl DAB- als auch DAB+-Sendungen empfangen.





Wiedergabe von UKW-Sendungen

- Schließen Sie die Antenne an. ("Anschließen einer DAB-/UKW-Antenne" (☞ S. 41))
- 2 Drücken Sie TUNER, um "Tuner" als Eingangsquelle auszuwählen.
- **3** Drücken Sie OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

4 Verwenden Sie △∇, um "UKW/DAB" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Daraufhin wird der Eingabebildschirm für das Empfangsband angezeigt.

5 Verwenden Sie ⊲ ▷, um "UKW" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

UKW:	Wenn Sie einen UKW-Sender hören.
DAB:	Wenn Sie einen DAB-Sender hören.

 Für Informationen zur DAB-Wiedergabe siehe "Wiedergabe von DAB-Sendungen" (127 S. 64).



6 Drücken Sie TUNE + oder TUNE –, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Der Suchvorgang wird solange ausgeführt, bis ein verfügbarer Radiosender gefunden wird. Wenn ein Radiosender gefunden wird, wird der Suchvorgang automatisch beendet und der Sender eingestellt.

 Die Modi f
ür den Empfang von UKW-Sendern umfassen den Modus "Automatisch", bei dem automatisch nach den verf
ügbaren Sendern gesucht wird, und den Modus "Manuell", bei dem Sie
über die Tasten die Frequenz
ändern. Die Standardeinstellung ist "Automatisch". Sie k
önnen f
ür die Sendereinstellung auch "Direktabstimmung" verwenden und die Frequenzen direkt eingeben.

Im Modus "Automatisch" können Sie keine Feinabstimmung der Radiosender vornehmen, wenn der Empfang schlecht ist.

Verwenden Sie in diesem Fall den Modus "Manuell" oder den Modus "Direktabstimmung" für die Sendereinstellung.

Vorderseite







Funktionstasten	Funktion
TUNE +, -	Wählt den Sender aus (nach oben/nach unten).
BAND	Schaltet zwischen UKW und DAB um
MODE	Sendereinstellmodus umschalten
MEMORY	Voreinstellungen registrieren
CH/PAGE	Wählt gespeicherte Sender aus.
$\nabla \nabla$	Wählt den Radiosender aus (nach oben/ nach unten).
$\triangleleft \triangleright$	Wählt gespeicherte Radiosender aus.

Über das Optionsmenü verfügbare Funktionen

- "Sendereinstellung durch Eingabe der Frequenz (Direktabstimmung)" (P S. 60)
- "RDS-Suche" (1 S. 60)
- "PTY-Suche" (2 S. 61)
- "TP-Suche" (@ S. 62)
- "Ändern des Abstimm-Modus (Abstimm-Modus)" (1 S. 63)
- "Einstellen und automatisches Speichern von Sendern (Autom.Sendersp.)" (12 S. 63)
- "Speichern des aktuellen UKW-/DAB-Radiosenders (Senderspeicher)" (E S. 69)
- "Überspringen von gespeicherten Radiosendern (Überspringen)" (@ S. 71)
- "Einstellen des Klangs (Klang)" (2 S. 96)
- "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (127 S. 97)
- "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (127 S. 98)

Vorderseite





Sendereinstellung durch Eingabe der Frequenz (Direktabstimmung)

Die gewünschte Frequenz können Sie auch direkt einstellen.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

2 Verwenden Sie △∇, um "Direktabstimmung" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm, in dem Sie die Frequenz eingeben können, wird angezeigt.

- - Mit der ⊲ kann die letzte Zahleneingabe wieder zurückgenommen werden.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um die Frequenz des gewünschten Radiosenders einzugeben.
- 5 Drücken Sie zum Abschluss der Einstellung auf ENTER.

Die eingestellte Frequenz wird aufgerufen.

RDS-Suche

RDS ist ein Sendedienst, mit dem ein Sender zusätzliche Informationen zusammen mit dem normalen Radiosendesignal übertragen kann. Mit dieser Funktion können Sie automatisch UKW-Sender einstellen, die RDS anbieten.

Beachten Sie, dass die RDS-Funktion nur bei Empfang eines RDSkompatiblen Senders funktioniert.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

2 Verwenden Sie △∇, um "RDS-Suche" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

3 Drücken Sie ENTER.

Die Suche nach RDS-Sendern startet automatisch.

 Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einblenden des Sendernamens im Display auf ⊲ ▷ drücken, können Sie einen anderen Sender suchen.







PTY-Suche

Mit dieser Funktion können Sie RDS-Sender mit einem bestimmten Programm (PTY) finden.

PTY bezeichnet die Art des RDS-Programms.

Die Programmarten werden folgendermaßen angezeigt:

NEWS	Nachrichten	WEATHER	Wetter
AFFAIRS	Aktuelles	FINANCE	Finanzen
INFO	Informationen	CHILDREN	Kinderprogramm
SPORT	Sport	SOCIAL	Soziales
EDUCATE	Ausbildung	RELIGION	Religion
DRAMA	Drama	PHONE IN	Höreranrufe
CULTURE	Kultur	TRAVEL	Reisen
SCIENCE	Wissenschaft	LEISURE	Freizeit
VARIED	Verschiedenes	JAZZ	Jazz-Musik
POP M	Pop-Musik	COUNTRY	Country-Musik
ROCK M	Rock-Musik	NATION M	Volksmusik
EASY M	Easy-Listening-Musik	OLDIES	Oldies
LIGHT M	Leichte Klassik	FOLK M	Folk-Musik
CLASSICS	Ernste Klassik	DOCUMENT	Dokumentationer
OTHER M	Andere Musik		-

- **Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION.** Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "PTY-Suche" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- **3** Rufen Sie mit $\Delta \nabla$ den gewünschten Programmtyp auf.

4 Drücken Sie ENTER.

Die PTY-Suche beginnt automatisch.

 Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einblenden des Sendernamens im Display auf ⊲ ▷ drücken, können Sie einen anderen Sender suchen.

Vorderseite







TP-Suche

TP kennzeichnet Programme mit Verkehrsinformationen. So können Sie einfach die neuesten Verkehrsinformationen abrufen, bevor Sie das Haus verlassen.

Mit dieser Funktion können Sie RDS-Sender finden, die Verkehrsfunk übertragen (TP-Sender).

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

- 2 Verwenden Sie △∇, um "TP-Suche" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- **3** Drücken Sie ENTER.

Die TP-Suche beginnt automatisch.

¢

 Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einblenden des Sendernamens im Display auf ⊲ ▷ drücken, können Sie einen anderen Sender suchen.

Radiotext

Mit RT können RDS-Sender Textnachrichten senden, die auf dem Display erscheinen.

Wenn Radiotext-Daten empfangen werden, wird "Radiotext" auf dem Display angezeigt.

- **1** Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Radiotext" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 3 Verwenden Sie ⊲▷, um "Ein" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
 - Beim Empfang von RDS-Sendern werden die vom Sender übertragenen Textdaten angezeigt.
 - Wenn keine Textdaten übertragen werden, wird "NO TEXT DATA" angezeigt.

Vorderseite





Ändern des Abstimm-Modus (Abstimm-Modus)

Sie können den Modus für die UKW-Sendereinstellung ändern. Wenn die automatische Sendereinstellung im Modus "Automatisch" nicht möglich ist, wechseln Sie zu "Manuell", und nehmen Sie die Einstellung manuell vor.

- **1** Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Abstimm-Modus" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 3 Verwenden Sie ⊲ ▷, um den Abstimm-Modus auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf ENTER.

Automatisch:	Automatische Suche und Einstellung eines empfangsbereiten Radiosenders.
Manuell:	Schrittweise manuelle Änderung der Frequenz bei jedem Druck auf die Taste.

Einstellen und automatisches Speichern von Sendern (Autom.Sendersp.)

Es können bis zu 56 Radiosender automatisch gespeichert werden.

- **1** Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Autom.Sendersp." auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

3 Drücken Sie ENTER.

Das Gerät beginnt automatisch mit der Einstellung von Radiosendern und speichert diese.

 Wenn die Speicherung abgeschlossen ist, wird für ca.
 5 Sekunden "Fertig gestellt" angezeigt, und der Optionsmenübildschirm wird ausgeblendet.

• Der Voreinstellungs-Speicher wird überschrieben.



Wiedergabe von DAB-Sendungen

- Schließen Sie die Antenne an. ("Anschließen einer DAB-/UKW-Antenne" (☞ S. 41))
- 2 Drücken Sie TUNER, um "Tuner" als Eingangsquelle auszuwählen.
- **3** Drücken Sie OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

4 Verwenden Sie △∇, um "UKW/DAB" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Daraufhin wird der Eingabebildschirm für das Empfangsband angezeigt.

5 Verwenden Sie ⊲ ▷, um "DAB" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

UKW:	Wenn Sie einen UKW-Sender hören.
DAB:	Wenn Sie einen DAB-Sender hören.

• Sucht automatisch nach DAB-Sendern, wenn DAB zum ersten Mal nach dem Kauf ausgewählt wird.



6 Drücken Sie TUNE + oder TUNE –, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Funktionstasten	Funktion
TUNE +, –	Wählt den Sender aus (nach oben/nach unten).
BAND	Schaltet zwischen UKW und DAB um
MODE	Sendereinstellmodus umschalten
MEMORY	Voreinstellungen registrieren
CH/PAGE 🛦 🔻	Wählt gespeicherte Sender aus.
$\Delta \nabla$	Wählt den Radiosender aus (nach oben/ nach unten).
$\triangleleft \triangleright$	Wählt gespeicherte Radiosender aus.

Vorderseite



Über das Optionsmenü verfügbare Funktionen

- "Automatische Suche von DAB-Radiosendern (Autom.Suchlauf)" (P S. 65)
- "Überprüfen der Empfangsstärke von Sendern (Abstimm-Hilfe)" (127 S. 66)
- "Einstellen der Reihenfolge von Radiosendern (Stationsreihenf.)" (2 S. 66)
- "Komprimieren des Dynamikbereichs (DRC)" (B S. 67)
- "Zurücksetzen der DAB-Einstellungen (DAB-Reset)" (1 S. 67)
- "Überprüfen der aktuellen DAB-Version (DAB-Version)" (1 S. 68)
- "Speichern des aktuellen UKW-/DAB-Radiosenders (Senderspeicher)" (E S. 69)
- "Überspringen von gespeicherten Radiosendern (Überspringen)" (12 S. 71)
- "Einstellen des Klangs (Klang)" (12 S. 96)
- "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (127 S. 97)
- "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (1977 S. 98)

Automatische Suche von DAB-Radiosendern (Autom.Suchlauf)

Diese Funktion sucht automatisch nach DAB-Sendern und erstellt eine Liste der Dienste, die empfangen werden können.

- **1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Autom.Suchlauf" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

3 Drücken Sie ENTER.

Das Gerät beginnt, nach DAB-Sendern zu suchen.





Überprüfen der Empfangsstärke von Sendern (Abstimm-Hilfe)

Die Empfangsstärke der derzeit eingestellten Frequenz wird angezeigt. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie Ihren bevorzugten Sender nicht empfangen können.

- **1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Abstimm-Hilfe" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 3 Wählen Sie mit △▽ eine Frequenz aus, die Sie einstellen möchten. Nach der Auswahl einer Frequenz dauert es ca. 4 bis 5 Sekunden, bis der Empfangssignalpegel richtig angezeigt wird.
- 4 Falls erforderlich, ändern Sie die Position der Antenne, damit der Empfangssignalpegel "5" überschreitet. Der Sender kann jetzt empfangen werden.
- 5 Drücken Sie ENTER.

Wählen Sie einen Sender aus.

<u>e</u>

 Sender, die Sie zuvor bereits ausgewählt hatten, können erneut ausgewählt werden, indem Sie TUNE + oder TUNE – auf der Fernbedienung drücken.

Einstellen der Reihenfolge von Radiosendern (Stationsreihenf.)

Wählen Sie Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Liste der Dienste, die durch die automatische Suchfunktion erstellt wurde.

- **1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Stationsreihenf." auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
 - Verwenden Sie ⊲▷, um Ihre bevorzugte Reihenfolge auszuwählen.

Alphanumerisch (Standard):	In alphabetischer Reihenfolge.
Nach Frequenz:	In der Reihenfolge der Frequenz.



66





Komprimieren des Dynamikbereichs (DRC)

Komprimiert die Dynamik (Differenz zwischen lauten und leisen Klängen).

- **1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "DRC" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- **3** Verwenden Sie ⊲▷, um die Komprimierungsstufe auszuwählen.

1 / 1/2 / Aus (Standard: 1)

Zurücksetzen der DAB-Einstellungen (DAB-Reset)

Wenn das Verfahren "DAB-Reset" ausgeführt wird, werden alle DAB-Einstellungen zurückgesetzt.

- **1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "DAB-Reset" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- **3** Verwenden Sie ⊲ ▷, um "Rücksetzen" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Alle DAB-Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

 Nachdem "DAB-Reset" abgeschlossen ist, startet die Autom.Suchlauf-Funktion automatisch und erstellt eine Liste von Diensten.

Vorderseite





Überprüfen der aktuellen DAB-Version (DAB-Version)

Die Version des DAB-Moduls wird angezeigt.

- **1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs auf OPTION. Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "DAB-Version" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.







Speichern des aktuellen UKW-/DAB-Radiosenders (Senderspeicher)

Sie können Ihre Lieblingssender speichern, sodass sie einfach eingestellt werden können.

Es können bis zu 56 Sender gespeichert werde.

Die Speicherfunktion wird für UKW und DAB gemeinsam genutzt.

- 1 Stellen Sie den Radiosender ein, den Sie speichern möchten. ("Wiedergabe von UKW-Sendungen" (☞ S. 58), "Wiedergabe von DAB-Sendungen" (☞ S. 64))
- **2** Drücken Sie OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

- 3 Verwenden Sie △∇, um "Senderspeicher" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER. Die Liste der bereits gespeicherten Sender wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit △▽ den Sender aus, den Sie speichern möchten, und drücken Sie dann auf ENTER.

Der aktuelle Radiosender wird gespeichert.

• Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um andere Sender zu speichern.

- Sie können Ihren Lieblings-Radiosender speichern, indem Sie MEMORY auf der Fernbedienung drücken.
 - Stellen Sie den Radiosender ein, den Sie speichern möchten. ("Wiedergabe von DAB-Sendungen" (127 S. 64))
 - 2. Drücken Sie MEMORY.
 - 3. Wählen Sie mit riangle
 abla den Sender aus, den Sie speichern möchten.
 - 4. Drücken Sie MEMORY.

Ton- Ausgabe	Standardeinstellungen
1 – 8	87,50 / 89,10 / 98,10 / 108,00 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz
9 – 16	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 /
17 – 24	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 /
25 – 32	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 /
33 – 40	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 /
41 – 48	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 /
49 – 56	90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10





Wiedergabe von gespeicherten Sendern

- Wählen Sie mit CH/PAGE ▲▼ den gewünschten gespeicherten Sender aus.
- Sie können gespeicherte Sender auch durch Drücken von TUNER PRESET CH + oder TUNER PRESET CH am Gerät auswählen.

Geben Sie für die Sender-Voreinstellung eine Bezeichnung ein (Sendername)

Sie können den Namen für den gespeicherten Radiosender eingeben oder ändern.

Es können bis zu 8 Zeichen eingegeben werden.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

2 Verwenden Sie △∇, um "Sendername" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "Sendername" wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie mit ⊲ ▷ die Gruppe des Radiosenders aus, die Sie benennen möchten.
- 4 Wählen Sie mit △▽ den Radiosender aus, für den Sie einen Namen eingeben möchten, und drücken Sie ENTER.

Der Bildschirm, in dem Sie den Sendername ändern können, wird angezeigt.

- Wenn Sie "Standard" auswählen, zeigt das Gerät wieder die Frequenz an.
- Geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie auf "OK".
- 7 Drücken Sie auf OPTION, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.







Überspringen von gespeicherten Radiosendern (Überspringen)

Führen Sie den automatischen Senderspeicher durch, um alle empfangbaren Sender zu speichern. Die Auswahl eines bestimmten Senders wird einfacher, wenn Sie nicht benötigte Sender im Speicher überspringen.

Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

2 Verwenden Sie △∇, um "Überspringen" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "Überspringen" wird angezeigt.

3 Festlegen der zu überspringenden Sender nach Gruppen

- ① Wählen Sie mit ⊲ ▷ die Gruppe der Radiosender aus, die Sie überspringen möchten.
- (2) Drücken Sie △, um "Speicher* * überspringen", auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.

Alle Radiosender in der ausgewählten Gruppe "*-*" werden übersprungen.

(* steht für die Nummer der ausgewählten Gruppe.)

Festlegen der zu überspringenden Sender nach Sendern

- ① Wählen Sie mit ⊲ ▷ die Gruppe der Radiosender aus, die Sie überspringen möchten.
- (2) Wählen Sie mit $\Delta \nabla$ den Radiosender aus, den Sie überspringen möchten.
- ③ Verwenden Sie ⊲ ▷, um "Überspringen" auszuwählen. Der ausgewählte Sender wird nicht angezeigt.

4 Drücken Sie auf OPTION, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Vorderseite





Abbrechen der Funktion Überspringen

- Während der Bildschirm "Überspringen" angezeigt wird, wählen Sie mit ⊲ ▷ eine Gruppe aus, die einen Radiosender enthält, für den Sie das Überspringen deaktivieren möchten.
- 2 Wählen Sie mit △▽ einen Radiosender aus, für den Sie das Überspringen deaktivieren möchten.
- **3** Drücken Sie ⊲ ▷ wählen Sie "Ein".

Das Überspringen wird deaktiviert.

HINWEIS

• "Überspringen" kann nicht für Gruppen deaktiviert werden.






Wiedergeben von Internetradio



- Internetradio bezeichnet Radiosendungen, die über das Internet übertragen werden. Es können Internetradio-Sender aus der ganzen Welt empfangen werden.
- Die Liste der Internetradiosender auf diesem Gerät ist ein Datenbankservice vom Dienst Tuneln Radio.
- Die folgenden Typen und Spezifikationen von Audioformaten werden von diesem Gerät für die Wiedergabe unterstützt.
 Weitere Informationen finden Sie unter "Wiedergeben von Internetradio" (B S. 188).
 - WMA
 - MP3
 - MPEG-4 AAC







Wiedergeben von Internetradio

Drücken Sie INTERNET RADIO.

- 2 Wählen Sie den Sender aus, den Sie wiedergeben möchten.

Funktionstasten	Funktion	
►/II*	Wiedergabe / Pause	
*	Springen zum vorherigen oder nächsten Titel	
CH/PAGE ▲ V	Wechseln zur vorherigen Seite oder zur nächsten / Seite in der Listenanzeige	

* Bei der Wiedergabe von Podcasts aktiviert.

• Die Anzeige wechselt bei jedem Drücken der STATUS-Taste zwischen Titel und Name usw. des Radiosenders.

HINWEIS

• Die Radiosenderdatenbank kann ohne Ankündigung eingestellt werden oder aus anderem Grund nicht verfügbar sein.

Über das Optionsmenü verfügbare Funktionen

- "Hinzufügen zu einem HEOS Favoriten" (1 S. 93)
- "Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher (Balance)" (12 S. 94)
- "Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)" (1 S. 95)
- "Einstellen des Klangs (Klang)" (12 S. 96)
- "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (127 S. 97)
- "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (IP S. 98)

Vorderseite





Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS gespeicherten Dateien



- Dieses Gerät kann Musikdateien und Wiedergabelisten (m3u, wpl) von DLNA-kompatiblen Servern in Ihrem Netzwerk, einschließlich Computer und NAS-Geräte, wiedergeben.
- Unterstützte Dateiformate:

Weitere Informationen finden Sie unter "Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS gespeicherten Dateien" (1 S. 187).

- WMA
- MP3
- WAV
- MPEG-4 AAC
- FLAC
- Apple Lossless
- DSD





Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS gespeicherten Dateien

Verwenden Sie diese Methode, um auf DLNA-Dateiservern gespeicherte Musikdateien oder Wiedergabelisten in Ihrem lokalen Netzwerk wiederzugeben.

- **1** Drücken Sie 🕪 (HEOS Music).
- 2 Verwenden Sie △▽, um "Musikserver" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.



3 Wählen Sie den Namen Ihres Netzwerk-Computers oder NAS (Network Attached Storage) Servers.

4 Nach Musik auf Ihrem Computer/NAS-Gerät suchen und Titel zur Wiedergabe auswählen.

Ó

• Wenn Sie etwas zur Wiedergabe auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihre Musik in die Warteschlange stellen möchten.

Jetzt wiedergeben:	Stellt den Titel hinter den aktuell wiedergegebenen Titel in die Warteschlange und gibt den ausgewählte Titel sofort wieder.	
Warteschlange	Löscht die Warteschlange und gibt den	
ersetzen:	ausgewählten Titel sofort wieder.	
Als nächstes wiedergeben:	Stellt den Titel hinter dem aktuellen Song in die Warteschlange und gibt ihn wieder, sobald der Song beendet ist.	
Ans Ende der	Fügt den Titel am Ende der	
Warteschlange:	Warteschlange ein.	



Rückseite





Inhalt

5 Wählen Sie mit △▽ die Option "Jetzt wiedergeben" oder "Warteschlange ersetzen" aus und drücken Sie dann ENTER.

Die Wiedergabe beginnt.



Funktionstasten	Funktion
►/II	Wiedergabe / Pause
	Springen zum vorherigen oder nächsten Titel
CH/PAGE ▲ ▼	Wechseln zur vorherigen Seite oder zur nächsten / Seite in der Listenanzeige

- Die Anzeige wechselt bei jedem Drücken der STATUS zwischen Titel, Künstlername und Albumtitel.
- Wenn eine WMA (Windows Media Audio)-, MP3- oder MPEG-4 AAC-Datei Album-Art-Daten enthält, können diese während der Wiedergabe der Musikdateien angezeigt werden.
- Wenn Sie Windows Media Player 11 oder höher verwenden, kann die Album-Art der WMA-Dateien angezeigt werden.

HINWEIS

- Wenn Sie Musik wiedergeben, während Ihr Computer oder NAS über WLAN verbunden ist, kann die Audiowiedergabe in Abhängigkeit von Ihrer WLAN-Umgebung unterbrochen werden. Schließen Sie den Computer oder den NAS in diesem Fall über ein kabelgebundenes LAN an.
- Die Reihenfolge, in der die Stücke/Dateien angezeigt werden, hängt von der Serverspezifikation ab. Sollten die Stücke/Dateien aufgrund der Serverspezifikation nicht in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden, kann es sein, dass die Suche nach dem ersten Buchstaben nicht richtig funktioniert.

Vorderseite





Uber das Optionsmenü verfügbare Funktionen

- "Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher (Balance)" (127 S. 94)
- "Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)" (1 S. 95)
- "Einstellen des Klangs (Klang)" (1 S. 96)
- "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (127 S. 97)
- "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (27 S. 98)









Abrufen der HEOS App

Sie können über die HEOS App zahlreiche Online-Musik-Streamingdienste nutzen. Je nach Ihrem geografischen Standort können Sie aus zahlreichen Optionen wählen.

Laden Sie die HEOS App für iOS oder Android herunter, indem Sie den App Store, Google Play oder den Amazon Appstore nach "HEOS" durchsuchen.











HEOS Konto

Sie können HEOS-Konten unter "HEOS Konto" (B S. 146) im Menü dieses Gerätes registrieren, oder indem Sie auf das -Symbol im Reiter "Musik" – "Einstellungen" der HEOS App tippen.

Was ist ein HEOS Konto?

Ein HEOS Konto ist ein Hauptkonto oder "Schlüsselbund" zur Verwaltung all Ihrer HEOS-Musikdienste mit nur einem Benutzernamen und Kennwort.

Warum benötige ich ein HEOS Konto?

Wenn Sie ein HEOS Konto besitzen, müssen Sie Ihre Anmeldenamen und Kennwörter für Ihre Musikdienste nur einmal eingeben. So haben Sie schnell und bequem Zugang zu mehreren Steuerungs-Apps auf verschiedenen Geräte.

Sie melden sich auf einem beliebigen Gerät einfach an Ihrem HEOS Konto an und haben Zugriff auf alle Ihnen zugewiesene Musikdienste, den Wiedergabeverlauf und benutzerspezifische Wiedergabelisten, auch wenn Sie die Musik bei Freunden über deren HEOS-System anhören.

Anmeldung an einem HEOS Konto

Sie werden angewiesen, sich bei einem HEOS Konto anzumelden, sobald Sie zum ersten Mal versuchen, über das Hauptmenü "Musik" der HEOS App auf einen Musikdienst zuzugreifen.

Ändern Ihres HEOS Konto

- Tippen Sie auf die Registerkarte "Musik".
- 2 Gehen Sie auf das Symbol Einstellungen oben links auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie "HEOS Konto".
- **4** Ändern Sie Ihren Standort und Ihr Kennwort, löschen Sie Ihr Konto oder melden Sie sich von Ihrem Konto ab.







Wiedergabe über Musik-Streamingdienste

Ein Musikdienst ist ein Online-Musikanbieter, der eine riesige Auswahl an Musik über kostenlose und/oder bezahlte Abonnements zur Verfügung stellt. Je nach Ihrem geografischen Standort können Sie aus zahlreichen Optionen wählen.

HINWEIS

 Die HEOS-App und -Marke ist mit keinem Hersteller von Mobilgeräten verbunden. Die Verfügbarkeit von Musikdiensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Zum Zeitpunkt des Kaufs sind möglicherweise nicht alle Dienste verfügbar. Von Zeit zu Zeit können einige Dienste basierend auf den Entscheidungen der Musikdienst-Anbieter oder von anderen hinzugefügt oder eingestellt werden.

Auswahl eines Raumes/Gerätes

1 Tippen Sie auf die Registerkarte "Räume" und wählen Sie "Marantz NR1200", wenn mehrere HEOS-Geräte vorhanden sind.

• Tippen Sie auf das Stift-Symbol 🖉 oben rechts, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Sie können den angezeigten Namen ändern.









Anhang

Auswahl des Musiktitels oder des Senders aus den Musikquellen

Tippen Sie auf die Registerkarte "Musik" und wählen Sie eine Musikquelle aus.

1

 Möglicherweise sind nicht alle aufgeführten Musikdienste an deinem Standort verfügbar.











Anhang

Durchsuchen der Musiktitel.

Nach Auswahl eines Musiktitels oder eines Radiosenders wechselt die App automatisch zum Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe".

2

 Wenn Sie einen Musiktitel zur Wiedergabe auswählen, werden Sie gefragt, wie Sie Ihre Musik in die Warteschlange stellen möchten.

Jetzt wiedergeben:	Stellt den Titel hinter den aktuell wiedergegebenen Titel in die Warteschlange und gibt den ausgewählte Titel sofort wieder.
Warteschlange ersetzen:	Löscht die Warteschlange und gibt den ausgewählten Titel sofort wieder.
Als nächstes wiedergeben:	Stellt den Titel hinter dem aktuellen Song in die Warteschlange und gibt ihn wieder, sobald der Song beendet ist.
Ans Ende der Warteschlange:	Fügt den Titel am Ende der Warteschlange ein.

Ó

 Wenn Sie eine Radiostation auswählen, werden folgende Elemente angezeigt.

Jetzt wiedergeben:	Gibt den ausgewählten Titel sofort wieder.
Zu HEOS Favoriten hinzufügen:	Wird zu HEOS-Favoriten hinzugefügt.









Anhang

Dieselbe Musik in mehreren Räumen anhören

Bei dem HEOS-System handelt es sich um ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das Audio-Wiedergaben automatisch zwischen mehreren HEOS-Geräten synchronisiert, so dass das Audio aus unterschiedlichen Räumen perfekt synchron ist und stets hervorragend klingt! Sie können bequem bis zu 32 HEOS-Geräte an Ihr HEOS-System anschließen. Sie können bis zu 16 einzelne HEOS-Geräte gruppieren oder zu einer Gruppe von HEOS-Geräten hinzufügen, die dann wie ein einziges HEOS-Gerät funktionieren.

Räume gruppieren

- **1** Halten Sie mit dem Finger den Raum gedrückt, in dem keine Musik wiedergegeben wird.
- 2 Ziehen sie ihn in den Raum, in dem Musik wiedergegeben wird (gekennzeichnet durch den roten Rahmen) und heben Sie Ihren Finger an.
- **3** Die beiden Räume sind nun zu einer einzigen Gerätegruppe gruppiert und in beiden Räumen wird die Musik perfekt synchron wiedergegeben.









Anhang

Räume aus Gruppe entfernen

- **1** Halten Sie mit dem Finger den Raum gedrückt, den Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
- 2 Ziehen Sie sie ihn aus der Gruppe und heben Sie den Finger an.

HINWEIS

• Der erste Raum, in dem die Musik anfänglich vor der Gruppierung wiedergegeben wurde, kann nicht entfernt werden.











Anhang

Alle Räume gruppieren (Party-Modus)

Im Party-Modus können Sie durch eine "Zangen"-Geste bequem bis zu 16 Räume gruppieren.

- Legen Sie dazu zwei Finger auf den Bildschirm über die Raumliste.
- 2 Führen Sie beide Finger schnell zusammen und heben Sie sie wieder an.
- **3** Alle Ihre Räume sind nun zusammengeführt und geben dieselbe Musik perfekt synchron wieder.











Inhalt

Einstellungen

Tipps

Anhang

Alle Räume aus Gruppe entfernen

Mit einer "Spreizbewegung" können Sie bequem alle Räume aus der Gruppe entfernen und den Party-Modus verlassen.

- **1** Legen Sie dazu zwei Finger eng zusammen auf den Bildschirm über die Raumliste.
- 2 Spreizen Sie die Finger schnell und heben Sie sie dann an.
- **3** Alle Ihre Räume wurden aus der Gruppe entfernt.









AirPlay-Funktion

Auf einem iPhone, iPod touch, iPad oder in iTunes gespeicherte Musikdateien können über das Netzwerk wiedergegeben werden.

- Die Eingangsquelle wird auf "HEOS Music" umgeschaltet, wenn die AirPlay-Wiedergabe startet.
- Sie können die AirPlay-Wiedergabe beenden, indem Sie eine andere Eingangsquelle auswählen.
- Drücken Sie auf dem Gerät auf STATUS, um Titel- und Künstlernamen gleichzeitig anzuzeigen.
- Informationen über die Verwendung von iTunes finden Sie auch unter Hilfe für iTunes.
- In Abhängigkeit von Betriebssystem und Software-Version sieht der Bildschirm möglicherweise anders aus.

Dieses Gerät unterstützt AirPlay 2.

Synchronisieren Sie mehrere mit AirPlay 2 kompatible Geräte / Lautsprecher zur simultanen Wiedergabe.

• Dieses Gerät unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 11.4 oder höher.











Wiedergeben von Titeln von iPhone, iPod touch oder iPad

Wenn Sie Ihr "iPhone/iPod touch/iPad" auf iOS 4.2.1 oder höher aktualisieren, können Sie die auf Ihrem "iPhone/iPod touch/iPad" gespeicherte Musik direkt auf dieses Gerät übertragen.

- 1 Verbinden Sie das iPhone, iPod touch oder iPad Wi-Fi mit dem selben Netzwerk wie dieses Gerät.
 - Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- 2 Geben Sie den Titel auf dem iPhone, iPod touch oder iPad wieder.

Symbol von AirPlay wird auf dem Display des iPhone, iPod touch oder iPad angezeigt.

3 Tippen Sie auf das AirPlay-Symbol und wählen Sie dieses Gerät aus.



[Beispiel] iOS 9		
◀	П	••
		(۱ ◄ ١)
Drop: ryone		AirPlay)

Wiedergeben von Musik aus iTunes auf diesem Gerät

Tipps

Installieren Sie iTunes 10 oder höher auf einem Macoder Windows-Computer, der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie das Gerät.

2 Schalten Sie dieses Gerät EIN.

Stellen Sie für dieses Gerät "Netzwerk-Strg." auf "Immer ein" ein. (127 S. 144)

HINWEIS

- Wenn "Netzwerk-Strg." auf "Immer ein" gestellt ist, verbraucht das Gerät mehr Energie im Standby-Modus.
- Starten Sie iTunes, und klicken Sie auf das AirPlay-Symbol, um das Gerät auszuwählen.



4 Wählen Sie einen Titel, und klicken Sie in iTunes auf Wiedergabe.

Die Musik wird auf dieses Gerät übertragen.

Vorderseite

89





HINWEIS

 Bei der Wiedergabe mit der AirPlay-Funktion wird der Klang mit der am iPhone, iPod touch, iPad oder in iTunes eingestellten Lautstärke wiedergegeben.
Regeln Sie die Lautstärke am iPhone, iPod touch, iPad oder in iTunes herunter, bevor Sie die Wiedergabe starten, und passen Sie sie dann auf einen geeigneten Pegel an.

Wiedergabe von Titeln von Ihrem iPhone, iPod touch oder iPad auf mehreren synchronisierten Geräten (AirPlay 2)

Von einem iPhone, iPod touch oder iPad mit iOS 11.4 oder höher wiedergegebene Titel können auf mehreren AirPlay 2-kompatiblen Geräten simultan wiedergegeben werden.

Geben Sie den Titel auf dem iPhone, iPod touch oder iPad wieder.

Symbol von AirPlay wird auf dem Display des iPhone, iPod touch oder iPad angezeigt.

40) ...

Tippen Sie auf das Symbol von AirPlay.

Zeigt eine Liste von Geräten / Lautsprechern an, die im selben Netzwerk zur Wiedergabe verwendet werden können.

 Rechts neben AirPlay 2-kompatiblen Geräten wird ein Kreis angezeigt.



3

2

Tippen Sie die gewünschten Geräte / Lautsprecher an.

- Sie können mehrere AirPlay 2-kompatible Geräte auswählen.
- Die Lautstärke kann für jedes Gerät individuell oder für alle synchronisierten Geräte simultan angepasst werden.



Vorderseite



Spotify Connect-Funktion

Spotify ist der weltweit beliebteste Streaming-Dienst. Wenn Sie Spotify Premium abonnieren, können Sie Ihren neuen Lautsprecher über Ihr Telefon oder Ihren Tablet-PC steuern. Da Spotify bereits im Lautsprecher integriert ist, können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen oder andere Apps benutzen. Die Musik läuft trotzdem weiter.

Wenn Sie Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Spotify Connect wünschen, besuchen Sie bitte die Website **www.spotify.com/ connect**



Wiedergeben von Musik aus Spotify auf diesem Gerät

Laden Sie zuerst die "Spotify App" auf Ihr Android- oder iOS-Gerät herunter.

Damit Sie einen Spotify-Titel über dieses Gerät wiedergeben können, müssen Sie sich zuvor bei einem Spotify Premium-Konto registrieren.

- 1 Verbinden Sie die WLAN-Einstellungen des iOS-oder Android-Geräts im selben Netzwerk wie dieses Gerät.
- 2 Schalten Sie den Spotify App ein.
- **3** Wiedergabe des Spotify-Titels.
- 4 Tippen Sie auf das Spotify-Symbol 🗐, um das Gerät auszuwählen.

Die Musik wird auf dieses Gerät übertragen.









Hinzufügen zu einem HEOS Favoriten

1 Drücken Sie während der Wiedergabe von Inhalten auf OPTION.

Der Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

2 Verwenden Sie △▽, um "Zu HEOS Favoriten hinzufügen" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Wiedergabe eines HEOS Favoriten

- **1** Drücken Sie 🕸 (HEOS Music).
- 2 Verwenden Sie △∇, um "HEOS Favoriten" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.



3 Inhalte durchsuchen und Titel zur Wiedergabe auswählen.







Löschen eines HEOS Favoriten

- Während die Inhaltsliste HEOS Favoriten angezeigt wird, wählen Sie mit △∇ den Titel, den Sie aus HEOS Favoriten löschen möchten und drücken Sie auf OPTION.
- 2 Wählen Sie mit △▽"Aus HEOS Favoriten entfernen" aus und drücken Sie ENTER.

Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher (Balance)

Passt die Balance der Tonausgabe zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher an.

Drücken Sie OPTION.

Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

- Wenn als Eingangsquelle "HEOS Music" eingestellt ist, wird ein Optionsmenü für Online-Musik angezeigt. Wählen Sie "Receiver Optionen...", und drücken Sie anschließend ENTER.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Balance" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "Balance" wird angezeigt.

3 Verwenden Sie ⊲ ▷, um die Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher anzupassen, und drücken Sie anschließend ENTER.

L 12 – R 12 (Standard: 0)

ø

- Die Einstellung von "Balance" wird für jede Eingangsquelle gespeichert.
- Dieses Element kann nicht eingestellt werden, wenn der Klangmodus auf "Direct" oder "Pure Direct" eingestellt ist.
- Sie können diese Einstellung nicht vornehmen, wenn kein Audiosignal am Eingang anliegt oder wenn "HDMI-Audioausg" im Menü auf "TV" eingestellt ist. (127 S. 125)
- Sie können die Tonausgabe-Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher auch anpassen, indem Sie den BALANCE-Knopf am Hauptgerät drehen.

Vorderseite







Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)

Passt die Lautstärke des Subwoofer-Kanals an.

Drücken Sie OPTION.

Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

• Wenn als Eingangsquelle "HEOS Music" eingestellt ist, wird ein Optionsmenü für Online-Musik angezeigt. Wählen Sie "Receiver Optionen...", und drücken Sie anschließend ENTER.

2 Verwenden Sie △▽, um "Subwoofer" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "Subwoofer" wird angezeigt.

3 Verwenden Sie ⊲ ▷, um die Subwoofer-Ausgabe einund auszuschalten.

Ein (Standard):	Der Subwoofer wird verwendet.
Aus:	Der Subwoofer wird nicht verwendet.

4 Wählen Sie "Ein" in Schritt 3 und drücken Sie ⊽, um die Lautstärke des Subwoofer-Kanals anzupassen.

-12.0 dB - +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

~

- Die Einstellung von "Subwoofer" wird für jede Eingangsquelle gespeichert.
- Sie können dies nicht einstellen, wenn "Subwoofer" "Subwoofer" auf "Nein" eingestellt ist. (127 S. 137)
- Sie können diese Einstellung nicht vornehmen, wenn kein Audiosignal am Eingang anliegt oder wenn "HDMI-Audioausg" im Menü auf "TV" eingestellt ist. (127 S. 125)







Einstellen des Klangs (Klang)

Hier können Sie den Klang regeln.

Drücken Sie OPTION.

Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

- Wenn als Eingangsquelle "HEOS Music" eingestellt ist, wird ein Optionsmenü für Online-Musik angezeigt. Wählen Sie "Receiver Optionen...", und drücken Sie anschließend ENTER.
- 2 Verwenden Sie △∇, um "Klang" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "Klang" wird angezeigt.

3 Wählen Sie den einzustellenden Klangbereich aus.

Bässe:	Bässe anpassen.
Höhen:	Höhen anpassen.

4 Stellen Sie den Klang mit ⊲ ▷ ein, und drücken Sie anschließend auf ENTER.

-6 dB - +6 dB (Standard:0 dB)

- Die Einstellungen von "Klang" werden für jede Eingangsquelle gespeichert.
- Diese Einstellungen können nicht vorgenommen werden, wenn der Klangmodus auf "Direct" oder "Pure Direct" eingestellt ist.
- Sie können diese Einstellung nicht vornehmen, wenn kein Audiosignal am Eingang anliegt oder wenn "HDMI-Audioausg" im Menü auf "TV" eingestellt ist. (IPP S. 125)
- Sie können den Klang auch durch Drehen der BASS- und TREBLE-Knöpfe am Hauptgerät einstellen.







Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)

Dieses Gerät kann während der Audiowiedergabe Video von einer anderen Quelle wiedergeben. Dies kann für jede Eingangsquelle festgelegt werden.

Unterstützte Eingangsquellen: CD* / Tuner / HEOS Music / Phono

* Diese Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn einer der HDMI-Anschlüsse zugewiesen ist.

Drücken Sie OPTION.

Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

 Wenn als Eingangsquelle "HEOS Music" eingestellt ist, wird ein Optionsmenü für Online-Musik angezeigt. Wählen Sie "Receiver Optionen...", und drücken Sie anschließend ENTER.

2 Verwenden Sie △∇, um "Video-Auswahl" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "Video-Auswahl" wird angezeigt.

3 Verwenden Sie ⊲▷, um den Videoauswahl-Modus auszuwählen.

Aus (Standard):	Deaktiviert den Videoauswahl-Modus.
Ein:	Aktiviert den Videoauswahl-Modus.

- 4 Wenn Sie in Schritt 3 "Ein" auswählen, drücken Sie auf ∇, und wählen Sie "Quelle" aus.
- 5 Wählen Sie mit ⊲ ▷ die Eingangsquelle für das wiederzugebende Video aus, und drücken Sie auf ENTER.

 Die Einstellungen von "Video-Auswahl" werden für jede Eingangsquelle gespeichert.





Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)

Sie können die in der MAIN ZONE wiedergegebene Musik gleichzeitig in ZONE2 (weiterer Raum) wiedergeben.

Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie dieselbe Musik gleichzeitig in mehreren Räumen oder die BGM im gesamten Haus hören möchten.

Drücken Sie OPTION.

Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

 Wenn als Eingangsquelle "HEOS Music" eingestellt ist, wird ein Optionsmenü für Online-Musik angezeigt. Wählen Sie "Receiver Optionen...", und drücken Sie anschließend ENTER.

2 Verwenden Sie △∇, um "All-Zone-Stereo" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Bildschirm "All-Zone-Stereo" wird angezeigt.

3 Wählen Sie "Starten" aus, und drücken Sie anschließend auf ENTER.

Die Eingangsquelle für ZONE2 wird auf die der MAIN ZONE umgeschaltet, und die Wiedergabe im All-Zone-Stereo-Modus startet.

Beenden des All-Zone-Stereo-Modus

1 Drücken Sie während der Wiedergabe im All-Zone-Stereo-Modus OPTION.

Ein Optionsmenübildschirm wird angezeigt.

- Wenn als Eingangsquelle "HEOS Music" eingestellt ist, wird ein Optionsmenü für Online-Musik angezeigt. Wählen Sie "Receiver Optionen...", und drücken Sie anschließend ENTER.
- 2
- Verwenden Sie $\Delta \nabla$, um "All-Zone-Stereo" auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER.
- **3** Wählen Sie "Beenden" aus, und drücken Sie anschließend auf ENTER.
- Der All-Zone-Stereo-Modus wird auch dann beendet, wenn die Stromversorgung der MAIN ZONE ausgeschaltet wird.
- Im All-Zone-Stereo-Modus können nur die "Stereo"-Klangmodi ausgewählt werden.
- Wenn "HDMI-Audioausg" auf "TV" eingestellt ist, steht der All-Zone-Stereo-Modus nicht zur Verfügung. (127) S. 125)
- Speichern Sie den Wiedergabestatus des All-Zone-Stereo-Modus in der Smart-Select-Funktion, um die einfache Wiedergabe im All-Zone-Stereo-Modus mit einem einzigen Tastendruck zu aktivieren.

Rückseite

98



Index



Auswählen eines Klangmodus



Dieses Gerät bietet Ihnen eine Auswahl an Klangmodi: einen Direct-Modus, der Klang genau so wiedergibt, wie er auf der Eingangsquelle aufgezeichnet ist, einen Stereo-Modus, der die Bass- und Höhenausgabe anpasst, und einen Pure-Direct-Modus, der die Qualität des im Direct-Modus wiedergegebenen Klangs verbessert.

Auswählen eines Klangmodus

Drücken Sie SOUND MODE, um einen Klangmodus auszuwählen.







Beschreibung der Klangmodi

Klangmodus	Beschreibung
Stereo	Gibt Audio im 2-Kanal-Stereo-Modus wieder. Der Klang kann mit den Funktionen M-DAX, Ton (BASS, TREBLE) und Balance angepasst werden.
Direct	Das Signal passiert nicht die Schaltungen M-DAX, Toneinstellung (BASS und TREBLE) und BALANCE, wodurch die Wiedergabe mit einer höheren Klangqualität erfolgt.
Pure Direct	In diesem Modus wird ein noch besserer Klang als im "Direct"-Modus ausgegeben. Folgende Schaltkreise werden angehalten, um die Klangqualität noch weiter zu verbessern. • Schaltkreis für die Display-Anzeige des Geräts (Display wird ausgeschaltet).









HDMI-Steuerfunktion

CEC (Consumer Electronics Control) ist eine aktuelle Ergänzung des HDMI-Standards, die den Austausch von Steuersignalen zur Kommunikation mit einem anderen Gerät über eine HDMI-Kabelverbindung ermöglicht.

Einstellungsverfahren

Aktivieren Sie die Funktion HDMI Steuerung dieses Geräts.

Stellen Sie "HDMI Steuerung" auf "Ein" ein. (127)

- 2 Schalten Sie alle Geräte ein, die per HDMI-Kabel verbunden sind.
- **3** Stellen Sie die Funktion HDMI Steuerung bei allen Geräten ein, die per HDMI-Kabel angeschlossen sind.
 - Zur Überprüfung der Einstellungen schlagen Sie bitte in den Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Geräte nach.
 - Führen Sie die Schritte 2 und 3 bei Geräten aus, die nicht angeschlossen sind.
- 4 Schalten Sie den Fernseheingang auf den an dieses Gerät angeschlossenen HDMI-Eingang.

- 5 Schalten Sie die Eingangsquelle dieses Geräts um, um zu überprüfen, ob das Videosignal von dem über HDMI angeschlossenen Player richtig wiedergegeben wird.
- 6 Wenn Sie den Fernseher auf Standby umschalten, prüfen Sie, ob dieses Gerät ebenfalls auf Standby-Betrieb umschaltet.

HINWEIS

 Bestimmte Funktionen lassen sich je nach angeschlossenem Fernsehgerät oder Player unter Umständen nicht betätigen. Lesen Sie deshalb vorab die Bedienanleitungen der einzelnen Geräte.





Smart Menu-Funktion

Mit dieser Funktion können Sie über die Fernbedienung des Fernsehers die Einstellungen dieses Geräts konfigurieren, eine Eingangsquelle wählen sowie die Tuner- und Internetradio-Sender einstellen.

- Aktivieren Sie die HDMI-Steuerfunktion dieses Geräts und des Fernsehers. (127)
- 2 Stellen Sie für dieses Gerät "Smart Menu" auf "Ein" ein. (© S. 129)
- **3** Wählen Sie "Receiver" in einem TV-Menü wie "Eingang"* oder "Angeschlossenes HDMI-Gerät bedienen"*.

Das Smart Menu dieses Geräts wird am Fernseher angezeigt.

- Solange das Smart Menu angezeigt wird, kann dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedient werden.
- * Die jeweilige Auswahlmethode hängt von Ihrem Fernseher ab.

Wiedergabe

Spielen Sie Inhalte aus der derzeit an diesem Gerät ausgewählten Eingangsquelle ab.

Quelle

Schalten Sie den Eingang für dieses Gerät um.

Wenn Sie "HEOS Music" oder "Tuner" wählen, können Sie dieses Gerät weiterhin mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.

Soundmodus

Ändern Sie den Klangmodus dieses Geräts. Die folgenden drei Klangmodi stehen zur Auswahl.

Direct:	Direkte Wiedergabe.	
Stereo:	Stereo-Wiedergabe.	









Einrichtungsmenü

Zeigt ein Einrichtungsmenü für die Konfiguration der Einstellungen dieses Geräts an.

Smart Select

Ruft die "Smart Select"-Optionen auf, die bei diesem Gerät registriert sind.

HINWEIS

- Wenn sich die Einstellungen von "HDMI Steuerung" oder "Smart Menu" geändert haben, müssen die angeschlossenen Geräte nach jeder Änderung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden.
- Die Smart Menu-Funktion funktioniert je nach Spezifikation Ihres Fernsehers möglicherweise nicht einwandfrei. Stellen Sie in diesem Fall "Smart Menu" auf "Aus" ein. (127 S. 129)

Vorderseite











Sie können das Gerät so einstellen, dass es nach Ablauf einer festgelegten Zeit automatisch auf Standby umschaltet. Dies ist besonders angenehm, wenn man eine Quelle zum Einschlafen anzeigt oder abspielt. Die Einschlaffunktion kann für jede Zone eingerichtet werden.







Verwenden der Einschlaffunktion

- **1** Drücken Sie auf MAIN oder ZONE2, um die Betriebszone mit der Fernbedienung auszuwählen. Die Taste für die ausgewählte Zone leuchtet.
- 2 Drücken Sie SLEEP, und lassen Sie sich die Zeit anzeigen, die Sie einstellen möchten.
 - Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf dem Display auf, und die Einschlaffunktion wird gestartet.
 - Sie können die Einschlaffunktion zwischen 10 und 120 Minuten in Schritten von 10 Minuten einstellen.

Überprüfen der Restzeit

Drücken Sie auf SLEEP, während die Einschlaffunktion aktiv ist. Die Restzeit wird im Display angezeigt.

Sleep Timer löschen

Drücken Sie SLEEP wählen Sie "Off". Die Anzeige SLEEP auf dem Display erlischt.

 Die Einschlaffunktion wird abgebrochen, wenn das Gerät in den Standby-Modus umschaltet.

HINWEIS

 Die Einschlaffunktion kann nicht andere mit diesem Gerät verbundene Geräte abschalten. Für das Abschalten dieser angeschlossenen Geräte müssen Sie an den Geräten selbst die Einschlaffunktion einstellen.

Vorderseite



	können den Tasten SMART SELECT 1-4 zugewiesen werden. Bei einer späteren Wiedergabe können Sie einfach eine der registrierten SMART SELECT-Tasten drücken, um die gesamte Gruppe gespeicherte Einstellungen auf einmal umzuschalten. Durch Speichern häufig genutzter Einstellungen unter den Tasten SMAR SELECT 1 – 4 können Sie stets mühelos dieselbe Wiedergabeumgebung aufrufen. Die Smart-Select-Funktion kann für jede einzelne Zone gespeichert werden.
- SMART SELECT 1 - 4	

2

Aufrufen der Einstellungen

Drücken Sie auf MAIN oder ZONE2, um die Betriebszone mit der Fernbedienung auszuwählen.

Die Taste für die ausgewählte Zone leuchtet.

Drücken Sie SMART SELECT.

Die für die gedrückte Taste registrierten Smart-Select-Einstellungen werden aufgerufen.

• Die Standardeinstellungen für die Eingangsquelle sind nachstehend dargestellt.

[MAIN ZONE]

Taste	Eingangsquelle
SMART SELECT 1	CBL/SAT
SMART SELECT 2	Blu-ray/DVD
SMART SELECT 3	CD
SMART SELECT 4	HEOS Music

ZONE2

Taste	Eingangsquelle
SMART SELECT 1	CBL/SAT
SMART SELECT 2	Blu-ray/DVD
SMART SELECT 3	CD
SMART SELECT 4	HEOS Music

• Die Lautstärke ist in den Werkseinstellungen nicht in der Smart-Select-Wahl registriert.

Informationen zum Registrieren der Lautstärke in Smart Select finden Sie unter "Ändern der Einstellungen". (27 S. 108)



Ändern der Einstellungen

Fügen Sie die Elemente weiter unten zu den Einstellungen hinzu, die Sie speichern möchten.

Folgende Einstellungen von (1) bis (§) können für die MAIN ZONE gespeichert werden. Die Einstellungen (1) und (2) können für ZONE2 gespeichert werden.

- (1) Eingangsquelle (P S. 47)
- 2 Lautstärke (12 S. 48)
- 3 Soundmodus (12 S. 99)
- (4) "M-DAX" (12) S. 122)
- (5) "Anpassen der Tonausgabe-Balance der linken und rechten Lautsprecher (Balance)" (27 S. 94)
- (6) "Anpassen der Subwoofer-Ausgabe (Subwoofer)" (CP S. 95)
- ⑦ "Wiedergabe von Video während der Audiowiedergabe (Video-Auswahl)" (1) S. 97)
- (8) "Wiedergabe derselben Musik in allen Zonen (All-Zone-Stereo)" (IP S. 98)

- Halten Sie die Taste SMART SELECT gedrückt, während ein Radiosender empfangen wird oder ein Titel von einer der folgenden Quellen wiedergegeben wird; der aktuelle Radiosender oder Titel wird gespeichert.
- Tuner/Internetradio-Sender

2 Drücken Sie auf MAIN oder ZONE2, um die Betriebszone mit der Fernbedienung auszuwählen. Die Taste für die ausgewählte Zone leuchtet.

3 Halten Sie die gewünschte SMART SELECT-Taste, bis "Smart* Memory" oder "Z2 Smart* Memory" auf dem Display erscheinen.

Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert.

* steht für die Nummer der gedrückten SMART SELECT-Taste.

Ändern des Smart-Select-Namens

Der auf dem Fernsehbildschirm oder dem Display dieses Geräts angezeigte Smart-Select-Name der MAIN ZONE kann geändert werden.

Informationen zum Ändern des Namens siehe "Smart Sel.Namen". (IP S. 152)




Frontblendentastensperre

Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Betriebs des Geräts können Sie die Bedienung über die Tasten an der Vorderseite des Geräts sperren.



Deaktivieren der Tastenbedienung

- Drücken Sie im Standby-Modus am Hauptgerät auf ψ, während Sie TUNER PRESET CH + und DIMMER gedrückt halten.
- 2 Verwenden Sie ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH –, um "FP/VOL LOCK On" auszuwählen.
- **3** Drücken Sie STATUS, um die Einstellung einzugeben. Alle Tasten mit Ausnahme von ψ werden deaktiviert.

Deaktivieren aller Tasten mit Ausnahme von VOLUME

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus am Hauptgerät auf ψ, während Sie TUNER PRESET CH + und DIMMER gedrückt halten.
- 2 Verwenden Sie ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH –, um "FP LOCK On" auszuwählen.
- **3** Drücken Sie STATUS, um die Einstellung einzugeben. Alle Tasten mit Ausnahme von ψ und VOLUME werden deaktiviert.

Vorderseite







Beenden der Sperrfunktion für die Vorderseite

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus am Hauptgerät auf φ, während Sie TUNER PRESET CH + und DIMMER gedrückt halten.
- 2 Drücken Sie auf ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH –, um "FP LOCK *Off" auszuwählen.
 - (* Der zurzeit eingestellte Modus.)
- **3** Drücken Sie STATUS, um die Einstellung einzugeben. Die Sperrung der Vorderseite wird aufgehoben.

Ó

 Wenn die Bedienung über die Gerätevorderseite deaktiviert ist, können Sie das Gerät trützdem über die Fernbedienung steuern.









Fernbedienungssperre

Wenn Sie einen IR-Empfänger anschließen, aktivieren Sie die Fernbedienungssperre. Nach der Aktivierung dieser Funktion können Sie das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.



Deaktivieren der Sensorfunktion der Fernbedienung

- Drücken Sie im Standby-Modus am Hauptgerät auf Φ, während Sie TUNER PRESET CH + und DIMMER gedrückt halten.
- 2 Verwenden Sie ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH –, um "RC LOCK On" auszuwählen.
 - Drücken Sie STATUS, um die Einstellung einzugeben. Der Infrarotempfang wird deaktiviert.

Aktivieren der Fernbedienungs-Sensorfunktion

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus am Hauptgerät auf Φ, während Sie TUNER PRESET CH + und DIMMER gedrückt halten.
- 2 Drücken Sie auf ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH –, um "RC LOCK *Off" auszuwählen. (* Der zurzeit eingestellte Modus.)
- **3** Drücken Sie STATUS, um die Einstellung einzugeben. Der Infrarotempfang am Hauptgerät wird aktiviert.

Vorderseite

Rückseite

111







Inhalt

Netzwerk-Steuerfunktion

Sie können dieses Gerät über einen Netzwerk-Steuerbildschirm in einem Brwoser steuern.



Tablet-PC

- Dieses Gerät und der Computer oder Tablet-PC müssen ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbunden sein, um die Netzwerk-Steuerfunktion verwenden zu können. (127 S. 42)
- In Abhängigkeit von den Einstellungen Ihrer Sicherheitssoftware können Sie möglicherweise nicht von Ihrem Computer auf dieses Gerät zugreifen. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellungen Ihrer Sicherheitssoftware.

Bedienen des Geräts über eine Netzwerk-Steuerfunktion

- Stellen Sie für "Netzwerk-Strg." die Option "Immer ein" ein. (@ S. 144)
- 2 Zur Kontrolle der IP-Adresse dieses Gerätes wählen Sie im Menü "Informationen". (E S. 140)

DHCP IP-Adresse Adresse MAC -Ethernet -WLAN	Ein 192.168.100.19					
IP-Ac	IP-Adresse prüfen.					

3 Starten Sie den Brwoser.



Rückseite

112

Fernbedienung



\int	Inhalt	\frown	Anschlüsse	\frown	Wiedergabe	Einstellungen	\bigvee	Tipps	$\overline{}$	Anhang	\square
4	Geben Sie Adresszeile Beispiel: Wen geben Sie "htt	die IP-A e des Br in das Ge to://192.1	Adresse dieses rowsers ein. erät die IP-Adress 168,100,19" ein.	5 Gerä e "192.	ts in die 168.100.19" hat,						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	p://192.16	58.100.19			_					

5 Wenn das Hauptmenü im Browser angezeigt wird, klicken Sie auf den gewünschten Menüeintrag.

File Edit View Favorites Tools Help









Wiedergabe in ZONE2 (weiterer Raum)

Sie können mit diesem Gerät Audio in einem anderen Raum wiedergeben (ZONE2) als dem, in dem dieses Gerät aufgestellt ist (MAIN ZONE). Dieselbe Signalquelle kann gleichzeitig in der MAIN ZONE und in ZONE2 wiedergegeben werden. Aber auch die Wiedergabe unterschiedlicher Signalquellen in der MAIN ZONE und in ZONE2 ist möglich.

Wenn der Eingang für ZONE2 auf "Source" gestellt ist, sind sowohl digital als auch analog verbundene Geräte über ZONE2 zu hören. Wenn der Eingang für ZONE2 auf eine bestimmte Quelle gestellt ist (wie CBL/SAT), sind nur analog verbundene Geräte über ZONE2 zu hören.

Anschließen einer ZONE2

Die Audiosignale an den Audioausgängen von ZONE2 des Geräts werden über die Verstärker für ZONE2 ausgegeben und mit diesen Verstärkern wiedergegeben.







Inhalt Anschlüss	e Wiedergabe	Einstellungen Tipps Anhang
Wiedergabe in ZONE2		1 Drücken Sie auf ZONE2, um die Betriebszone mit der Fernbedienung auf ZONE2 einzustellen. Die ZONE2-Taste leuchtet.
	POWER ပ်	 Drücken Sie auf POWER o, um ZONE2 einzuschalten. Die Anzeige 22 auf dem Display leuchtet. Sie können ZONE2 ein- oder ausschalten, indem Sie am Gerät auf ZONE2 ON/OFF drücken.
Auswahl der Eingangsquelle		 3 Drücken Sie die Auswahltaste der Eingangsquelle für die Wiedergabe. Das Audiosignal der gewählten Quelle wird in ZONE2 ausgegeben. Sie können ZONE2 auch als Eingangsquelle auswählen, indem Sie auf ZONE2 SOURCE drücken und dann am INPUT SELECTOR drehen.
		 SELECTOR drenen. Selection drenen. Wenn Sie die Eingangsquelle von ZONE2 als "Source" festlegen, können Sie den gleichen Inhalt in MAIN ZONE und in ZONE2 wiedergeben, ungeachtet des Eingangssignaltyps. Legen Sie die Eingangsquelle von ZONE2 als "Source" fest, indem Sie die Taste ZONE2 SOURCE am Hauptgerät drücken. Wenn die Eingangsquelle MAIN ZONE geändert wird, während ZONE2 als "Source" ausgewählt ist, wird die Eingangsquelle von ZONE2 verändert, um die Eingangsquelle von MAIN ZONE zu spiegeln.



115



 \bigcirc

Einstellung der Lautstärke (ZONE2)

Stellen Sie die Lautstärke mit VOLUME ▲▼ ein.

• Beim Kauf ist "Lautstärkegrenze" auf "70 (-10 dB)". eingestellt. (127) S. 151)

• Drehen Sie VOLUME, nachdem Sie ZONE2 SOURCE am Hauptgerät gedrückt haben, um die Lautstärke einzustellen.

Vorübergehendes Ausschalten des Tons (Stummschaltung) (ZONE2)

Drücken Sie MUTE 4×.

 Drücken Sie MUTE dx erneut, um den Ton wieder anzustellen. Die Stummschaltung kann auch durch Änderung der Hauptlautstärke aufgehoben werden.







Menüplan

Um die Menübedienung nutzen zu können, schließen Sie einen Fernseher an dieses Gerät an, und rufen Sie das Menü auf dem Bildschirm auf. Das Gerät verfügt über empfohlene Voreinstellungen. Sie können das Gerät entsprechend Ihren Vorlieben und Ihrem System anpassen.

Einstellungspunkte	Einzelne Punkte	Beschreibung	Seite
	M-DAX	Erweitert für komprimierte Audioinhalte wie MP3-Dateien die Höhen- und Tiefenanteile, um einen besseren Klang bei der Audiowiedergabe zu erzielen.	122
	Audio Delay	Kompensiert eine fehlerhafte Abstimmung zwischen Video und Audio.	123
Lautstärke Audio		Dient zum Regeln der Lautstärke in der MAIN ZONE (dem Raum, in dem sich das Gerät befindet).	124
	HDMI-Konfig.	Nimmt Einstellungen für HDMI-Audioausgang, HDMI PassThrough und HDMI Steuerung vor.	125
	Bildschirmmenü	Hier werden die Einstellungen für das Bildschirmmenü (OSD) konfiguriert.	130
Video	4k Signal-Format	Stellen Sie das 4K-Signalformat ein, wenn der Fernseher oder das Wiedergabegerät 4K-kompatibel sind.	131
	TV-Format	Stellen Sie das Videosignal-Format ein, das für den von Ihnen verwendeten Fernseher ausgegeben werden soll.	132





Wiedergabe

Einstellungspunkte	Einzelne Punkte	Beschreibung	Seite
	Eingangs-Zuordn.	Ändert die Zuordnung von Eingangsanschlüssen und den Audio-Eingangsmodus.	133
O	Quelle umbenenn.	Ermöglicht die Änderung des Anzeigenamens der Eingangsquelle.	136
	Quelle verbergen	Entfernen Sie nicht verwendete Eingabequellen aus der Anzeige.	136
Eingänge	Eingangspegel	Regeln Sie das Wiedergabeniveau für die Audioeingabe.	136
Lautsprecher	Subwoofer	Wählen Sie aus, ob ein Subwoofer vorhanden ist, und wählen Sie die Wiedergabefähigkeit für niedrige Bassfrequenzen aus.	137
	Abstände	Hier können Sie die Entfernung zwischen Hörposition und Lautsprechern einstellen.	137
	Pegel	Stellen Sie die Lautstärke des Testtons so ein, dass er bei der Ausgabe aus jedem Lautsprecher identisch ist wie an der Hörposition.	138
	Lautsprecherwahl	Stellt den Lautsprecher A/B ein.	139
	Informationen	Hier können Sie die Netzwerkinformationen anzeigen.	140
	Verbindung	Hier können Sie auswählen, ob das Heimnetzwerk mit einem WLAN oder einem kabelgebundenen LAN verbunden werden soll.	140
	Einstellungen	Wird für die manuelle Einstellung der IP-Adresse verwendet.	142
Netzwerk	Netzwerk-Strg.	Aktiviert Netzwerkkommunikation im Standby-Modus.	144
	Netzwerk-Name	Der "Netzwerk-Name" ist der Name dieses Gerätes, der im Netzwerk angezeigt wird. Sie können den Anzeigenamen nach Wunsch ändern.	144
	Diagnose	Hiermit überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.	145
	AirPlay	Einstellungen für Apple AirPlay.	145

Vorderseite

Rückseite







Wiedergabe



Einstellungspunkte	Einzelne Punkte	Beschreibung	Seite
	Wenn sich der Benutzer vo	om HEOS Konto abgemeldet hat]	
(Ich besitze ein HEOS Konto	Zum Anmelden auswählen.	146
	Konto erstellen	Erstellt ein neues HEOS Konto.	146
HEOS Konto	Passwort vergessen	Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, senden wir Ihnen eine E-Mail mit Informationen darüber, wie Sie es zurücksetzen können.	146
[Wenn der Benutzer am HEOS Konto angemeldet ist]		OS Konto angemeldet ist]	
	Eingeloggt als	Zeigt Ihr HEOS Konto an.	146
	Land ändern	Wählt Ihren Standort aus.	146
	Passwort ändern	Ändert Ihr Kennwort für das HEOS Konto.	146
	Konto löschen	Löscht Ihr HEOS Konto.	146
	Abmelden	Abmeldung von Ihrem HEOS Konto.	146







Wiedergabe

Anhang

Einstellungspunkte	Einzelne Punkte	Beschreibung	
	Sprache	Hier können Sie die Sprache für die Anzeige auf dem TV-Bildschirm ändern.	147
	ECO	Hier können Sie den ECO-Modus und die Energiesparfunktionen des automatischen Standby-Modus konfigurieren.	147
	ZONE2 einrichten	Ermöglicht die Einstellungen der Audiowiedergabe in ZONE2.	151
Allgemein	Zone umbenennen	Ändern Sie den Anzeigetitel jeder Zone in den von Ihnen bevorzugten Titel.	152
	Smart Sel.Namen	Ändert die Smart-Select-Namensanzeige nach Wunsch.	152
	Front-Display	Hier nehmen Sie Einstellungen für das Display dieses Geräts vor.	152
	Firmware	Ermöglicht Einstellungen für die Überprüfung auf Firmware-Updates und Upgrades sowie für die Anzeige von Benachrichtigungen.	153
	Informationen	Zeigt Informationen über Dieses Gerät-Einstellungen, Eingangssignale usw. an.	156
	Nutzungsdaten	Legt fest, ob anonyme Nutzungsdaten an Marantz gesendet werden sollen oder nicht.	157
	Speichern/Laden	Speichert und stellt die Geräteeinstellungen anhand eines USB-Speichergeräts wieder her.	158
	Setup sperren	Hier können Sie die Einstellungen vor ungewollten Änderungen schützen.	158
	Zurücksetzen	Es werden mehrere Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.	159
	Einricht.starten	Ausführung der grundlegenden Installationen, Verbindungen und erste Einstellungen entsprechend den Anleitungen auf dem Fernsehbildschirm.	Seite 9 des separaten
	Sprachauswahl	Hier können Sie Einstellungen Element für Element vornehmen, entsprechend den	Handbuchs
Einricht.Assist.	LautsprKonfig.	Anleitungen auf dem Fernsehbildschirm.	Ruizamenung
	Netzwerk-Konfig.		
	TV-Ton-Verbindg.		
	Eingang Setup		
	Mobile Apps		





/			V	M	enübedienung		
	MAIN -	TONE BLACT POWER CAR () (CR. 500) (CR. 50		1	Drücken Sie auf der Fernt Betriebszone auf die MAII MAIN leuchtet.	pedienung au N ZONE einzu	f MAIN, um die stellen.
		(PH0N0) (TVALDB) CD USB (Burrout) (Primer) (Hgh) (Hgh) (Hgh)		2	Drücken Sie SETUP. Das Menü wird auf dem Fernse	hbildschirm ange	ezeigt.
		CH/PAGE MUTE VOLLARE		3	Wählen Sie mit ∆∇ ▷ das bedienende Menü aus, un	einzustellend nd drücken Sie	le oder zu ∋ auf ENTER.
,				4	Verwenden Sie ⊲⊳, um d Einstellungen vorzunehm	ie gewünscht en.	en
l	ENTER BACK –	DOT THE POPULATION OF THE POPU	– SETUP	5	 Drücken Sie ENTER, um d Mit BACK kehren Sie zur vor Drücken Sie beim Verlassen des Menüs auf SETUP. Die I 	lie Einstellung hergehenden Op des Menüs wäh Menüanzeige wir	j einzugeben. ntion zurück. rend der Anzeige d ausgeblendet.



Audio

Vornehmen von Audioeinstellungen.

M-DAX

Komprimierte Audioformate wie z. B. MP3, WMA (Windows Media Audio) und MPEG-4 AAC reduzieren den Datenumfang, indem Signalkomponenten ausgelassen werden, die für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar sind. Die "M-DAX"-Funktion stellt die Signale, die bei der Komprimierung gelöscht wurden, wieder her, sodass der Klang dem ursprünglichen Klang vor der Komprimierung sehr nahe kommt. Außerdem werden die ursprünglichen Basseigenschaften wiederhergestellt, sodass sich ein reicher und breiter Tonumfang ergibt.

Modus

Hoch:	Optimierter Modus für komprimierte Quellen mit sehr schwachen Höhen (64 KBit/s und darunter).
Mittel:	Wählt für alle komprimierten Quellen die geeignete Bass- und Höhenverstärkung (96 KBit/s und darunter).
Gering:	Optimierter Modus für komprimierte Quellen mit normalen Höhen (96 KBit/s und darüber).
Aus:	"M-DAX" wird nicht verwendet.

Ó

- Die M-DAX-Anzeige leuchtet.
- Diese Option kann bei Analog- oder PCM-Eingangssignalen (Abtastrate = 44,1/48 kHz) eingestellt werden.
- Die Standardeinstellung für "HEOS Music" ist "Gering". Alle anderen Optionen sind auf "Aus" gestellt.
- Diese Einstellungen können nicht vorgenommen werden, wenn der Klangmodus auf "Direct" oder "Pure Direct" eingestellt ist.
- Die Einstellungen von "M-DAX" werden für jede Eingangsquelle gespeichert.





Audio Delay

Kompensiert eine fehlerhafte Abstimmung zwischen Video und Audio.

• Die Einstellungen von "Audio Delay" werden für jede Eingangsquelle gespeichert.

Auto Lip Sync

Passt die Audioverarbeitungszeit automatisch an, um Verzögerungen bei der zeitlichen Audio-/Videoausgabe eines Fernsehgeräts, das mit Auto Lip Sync kompatibel ist, auszugleichen.

Ein (Standard):	Automatische Korrektur.
Aus:	Keine automatische Korrektur.

Ó

 Abhängig von den technischen Daten Ihres Fernsehgeräts kann es vorkommen, dass die automatische Korrektur nicht durchgeführt wird, obwohl "Auto Lip Sync" auf "Ein" eingestellt ist.

Anpassen

Die fehlerhafte zeitliche Abstimmung zwischen Bild und Ton muss manuell korrigiert werden.

0 ms - 500 ms (Standard: 0 ms)

 Sie können auch eine Feinanpassung des durch "Auto Lip Sync" festgelegten Verzögerungskorrekturwerts vornehmen.







Lautstärke

Dient zum Regeln der Lautstärke in der MAIN ZONE (dem Raum, in dem sich das Gerät befindet).

Anzeige

Art der Lautstärkeanzeige festlegen.

0 – 98 (Standard):	Anzeige im Bereich von 0 (Min) bis 98.
-79.5dB - 18.0dB:	Anzeige vondB (Min) im Bereich von - 79,5 dB – 18,0 dB.

• "Anzeige"-Einstellungen gelten für alle Zonen.

Begrenzung

Maximale Lautstärke festlegen.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)

Aus (Standard)

• Der dB-Wert wird angezeigt, wenn für "Anzeige" die Einstellung "-79.5dB - 18.0dB" vorgenommen wurde. (27 S. 124)

Einschalt-Lautst

Die Lautstärke festlegen, die beim Einschalten automatisch eingestellt wird.

Letzte Einstell (Standard):	Gespeicherte Lautstärke der letzten Verwendung wird wiederhergestellt.
Stumm:	Nach dem Einschalten wird immer stummgeschaltet.
1 – 98 (–79 dB – 18 dB) :	Die Lautstärke wird an den eingestellten Pegel angepasst.

• Der dB-Wert wird angezeigt, wenn für "Anzeige" die Einstellung "-79.5dB - 18.0dB" vorgenommen wurde. (27 S. 124)

Muting-Pegel

Den Pegel festlegen, der im Stummschaltmodus eingestellt wird.

Stumm (Standard):	Der Ton wird vollständig abgeschaltet.
–40 dB:	Die aktuelle Lautst. wird um 40 dB gesenkt.
–20 dB:	Die aktuelle Lautst. wird um 20 dB gesenkt.





Video

Vornehmen von Videoeinstellungen.

HDMI-Konfig.

Einstellungen für HDMI-Audioausgang, HDMI PassThrough und HDMI Steuerung vornehmen.

HINWEIS

 Wenn "HDMI PassThrough" und "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist, verbraucht das Gerät im Standby mehr Strom. ("HDMI PassThrough" (B S. 126), "HDMI Steuerung" (B S. 127)) Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

HDMI-Audioausg

Wählen Sie das HDMI-Audio-Ausgabegerät.

Stereo Receiver	Wiedergabe über an das Gerät
(Standard):	angeschlossene Lautsprecher.
TV:	Wiedergabe über einen an das Gerät angeschlossenen Fernseher.

- Wenn die Funktion HDMI Steuerung aktiviert ist, hat die TV-Audioeinstellung Vorrang. (27 S. 101)
- Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist, und für "HDMI-Audioausg" die Option "TV" eingestellt ist, wird Audio über den HDMI OUT-Anschluss als 2-Kanal ausgegeben.





HDMI PassThrough

Legt fest, wie Dieses Gerät im Standby-Modus HDMI-Signale an den HDMI-Ausgang weiterleitet.

Ein:	Leitet den ausgewählten HDMI-Eingang an den HDMI-Ausgang dieses Geräts weiter, wenn dieses im Standby-Modus ist.
Aus (Standard) :	Es werden keine HDMI-Signale an den HDMI-Ausgang des Dieses Gerät im Standby durchgeleitet.

PassThr.Quelle

Legt den HDMI-Anschluss fest, der im Standby-Modus HDMI-Signale an den Eingang anlegt.

Zuletzt (Standard):	Die zuletzt verwendete Eingangsquelle wechselt in den Standby-Modus.
CBL/SAT / Blu-ray/DVD / Game / Media Player / CD*:	Das Signal der ausgewählten Eingangsquelle wird durchgeleitet.

* "PassThr.Quelle" kann eingestellt werden, wenn ein beliebiger der HDMI-Anschlüsse für die Eingangsquelle unter der Einstellung "Eingangs-Zuordn.""CD" zugewiesen ist. (127 S. 133)

 "PassThr.Quelle" kann eingestellt werden, wenn "HDMI PassThrough" auf "Ein" oder "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist. ("HDMI PassThrough" (127 S. 126), "HDMI Steuerung" (127 S. 127))

Quellenwahl

Legen Sie fest, ob dieses Gerät mit der Auswahltaste für die Eingangsquelle auf der Fernbedienung eingeschaltet werden kann, wenn es sich im Standby befindet.

Ein + Quelle (Standard):	Dieses Gerät wird eingeschaltet und die Eingangsquelle ändert sich.
Nur Quelle:	Die HDMI-Eingangsquelle ändert sich, während sich dieses Gerät im Standby befindet. Die Netzanzeige dieses Geräts blinkt, wenn die Auswahltaste für die Eingangsquelle auf der Fernbedienung gedrückt wird.

 "Quellenwahl" kann eingestellt werden, wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" oder "HDMI PassThrough" auf "Ein" eingestellt ist. ("HDMI PassThrough" (2 S. 126), "HDMI Steuerung" (2 S. 127))





Inhalt

HDMI Steuerung

Wenn mehrere Geräte über HDMI-Anschlüsse miteinander verbunden und mit der HDMI Steuerung kompatibel sind, können Sie die Gerätebedienung verknüpfen.

Ein:	Die Funktion HDMI Steuerung wird verwendet.
Aus (Standard):	Die Funktion HDMI Steuerung wird nicht verwendet.

.

- Zur Überprüfung der Einstellungen schlagen Sie bitte in den Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Komponenten nach.
- Details zur "Funktion HDMI Steuerung" finden Sie unter HDMI Steuerung. (CP S. 101)

HINWEIS

• Wenn sich die "HDMI Steuerung"-Einstellungen geändert haben, müssen die Geräte nach jeder Änderung aus und wieder eingeschaltet werden.

ARC

Nehmen Sie an dem Fernseher, der an den HDMI MONITOR-Anschluss angeschlossen ist, die Einstellung vor, ob der Klang über HDMI vom Fernseher empfangen werden soll.

Ein:	Die ARC-Funktion wird verwendet.
Aus (Standard) :	Die ARC-Funktion wird nicht verwendet.

- Sie können die Lautstärke dieses Geräts mit der Fernbedienung des Fernsehers anpassen.
- Verwenden Sie bei Nutzung dieser Funktion einen Fernseher, der mit ARC (Audio Return Channel) kompatibel ist, und aktivieren Sie die Funktion HDMI Steuerung des Fernsehers.
- Wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist, schalten die Einstellungen von "ARC" automatisch zu "Ein" um. (27 S. 127)

HINWEIS

- Nur die PCM-2-Kanal-Einstellung kann verwendet werden, um Ton von einem Fernseher über die ARC-Funktion wiederzugeben. Stellen Sie in den Einstellungen des Fernsehers "PCM 2ch" als Audioformat ein.







TV Audio-Umschalt.

Wenn ein über HDMI verbundener Fernseher einen entsprechenden CEC-Steuerbefehl an dieses Gerät sendet, erfolgt die Umschalten auf den Eingang "TV Audio" automatisch.

Ein (Standard):	Wählen Sie bei Empfang eines Befehls vom Fernseher den "TV Audio"-Eingang automatisch.
Aus:	Wählen Sie bei Empfang eines Befehls vom Fernseher den "TV Audio"-Eingang nicht automatisch.

 "TV Audio-Umschalt." kann eingestellt werden, wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist. (127)

Ausschaltkontr

Leitet den Standby-Befehl von diesem Gerät an eine externe Einrichtung weiter.

Alle (Standard):	Wenn ein angeschlossener Fernseher unabhängig von der Eingangsquelle ausgeschaltet wird, wechselt dieses Gerät automatisch in den Standby- Modus.
Video:	Wenn eine "HDMI"-Eingangsquelle ausgewählt ist und Sie den Fernseher ausschalten, wechselt dieses Gerät automatisch in den Standby-Modus. (@ S. 134)
Aus:	Beim Ausschalten eines Fernsehers wird dieses Gerät nicht ausgeschaltet.

Ó

• "Ausschaltkontr" kann eingestellt werden, wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist. (127) S. 127)

Vorderseite





Inhalt

Anhang

Stromsparen

Wenn der "Fernsehlautsprecher" als Audioausgangseinstellung Ihres Fernsehers eingestellt ist, wird dieses Gerät automatisch in den Standby-Modus versetzt, um den Stromverbrauch zu senken.

Diese Funktion wird in folgenden Fällen aktiviert.

- Wenn "TV Audio" als Eingangsquelle dieses Geräts ausgewählt ist
- Wenn Inhalte eines Geräts abgespielt werden, das über HDMI angeschlossen ist

Ein:	Die Funktion Stromsparen wird verwendet.
Aus (Standard):	Die Funktion Stromsparen wird nicht verwendet.

 "Stromsparen" kann eingestellt werden, wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist. (IPP S. 127)

Smart Menu

Mit dieser Funktion können Sie über die Fernbedienung des Fernsehers die Einstellungen dieses Geräts konfigurieren, eine Eingangsquelle wählen sowie die Tuner- und Internetradio-Sender einstellen.

Ein:	Die Funktion Smart Menu wird verwendet.
Aus:	Die Funktion Smart Menu wird nicht verwendet.

 "Smart Menu" kann eingestellt werden, wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt ist. (I S S. 127)

HINWEIS

- Wenn sich die "Smart Menu"-Einstellungen geändert haben, müssen die Geräte nach jeder Änderung aus und wieder eingeschaltet werden.
- Die Smart Menu-Funktion funktioniert je nach Spezifikation Ihres Fernsehers möglicherweise nicht einwandfrei. Stellen Sie in diesem Fall "Smart Menu" auf "Aus" ein.

129 Fernbedienung



Bildschirmmenü

Ermöglicht Einstellungen für die On-Screen-Anzeige.

Lautstärke

Legt fest, wo der Lautstärkepegel angezeigt wird.

Unten anzeigen.
Oben anzeigen.
Texteinblendungen nicht anzeigen.

 Wenn die Hauptlautstärken-Anzeige schwer zu sehen ist bei Überlagerung durch Text (geschlossene Untertitel) oder Filmuntertitel, stellen Sie "Oben" ein.

Informationen

Zeigt vorübergehend den Status der Bedienung an, wenn die Eingangsquelle gewechselt wird.

Texteinblendungen anzeigen.
Texteinblendungen nicht anzeigen.

Wiedergabe-OSD

Legt fest, wie lange der Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wenn die Eingangsquelle "HEOS Music" oder "Tuner" ist.

Immer ein (Standard):	Display dauerhaft anzeigen.
Auto Aus:	Display nach Betätigung für 30 Sekunden anzeigen.









Anhang

4k Signal-Format

Stellen Sie das 4K-Signalformat, welches von diesem Gerät wiederzugeben ist, ein, wenn der an diesem Gerät angeschlossene Fernseher oder das Wiedergabegerät für das HDMI 4K-Signal (60 Hz/ 50 Hz) kompatibel sind.

4k Signal-Format

Stellen Sie das Format des von diesem Gerät wiedergegebenen 4K-Signals ein.

Standard (Standard):	Geben Sie an, ob Ihr Fernseher und Ihre Wiedergabegeräte 4K- Standardvideosignale (60p, 4:2:0, 8 Bit) unterstützen.
Erweitert:	Geben Sie an, ob Ihr Fernseher, Ihre Wiedergabegeräte und Ihre Kabel hochauflösende 4K-Videosignale (60p, 4:4:4, 4:2:2 oder 4K, 60p, 4:2:0, 10 Bit) unterstützen.

[Beziehung zwischen der "4k Signal-Format"-Einstellung und unterstützten Auflösungen]

Unterstützte	Farbraum	Farbtiefe	4k Signal-Format	
Auflösung			Erweitert	Standard (Standard)
4K 24p, 4K	RGB /	8 Bit	~	\checkmark
30p, 4K 25p	YCbCr 4:4:4	10,12 Bit	\checkmark	-
	YCbCr 4:2:2	12 Bit	\checkmark	\checkmark
4K 60p, 4K 50p YCbCr 4:2	YCbCr 4:2:0	8 Bit	\checkmark	\checkmark
		10,12 Bit	\checkmark	-
	RGB / YCbCr 4:4:4	8 Bit	\checkmark	-
	YCbCr 4:2:2	12 Bit	\checkmark	-

Vorderseite

131 Fernbedienung



- Wenn die Einstellung "Erweitert" ist, empfehlen wir den Einsatz von "Premium High Speed HDMI Cable" oder "Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet" mit einem "HDMI Premium Certified Cable"-Etikett auf der Produktverpackung.
- Wenn die Einstellung "Erweitert" ist, konfigurieren Sie die Einstellungen des Fernsehers oder des Wiedergabegeräts entsprechend dieser Einstellung.
- Wenn die Einstellung "Erweitert" ist, wird das Videosignal abhängig von dem angeschlossenen Wiedergabegerät oder dem verbundenen HDMI-Kabel möglicherweise nicht richtig ausgegeben. Wechseln Sie die Einstellung in diesem Fall auf "Standard".
- "Kundenspezifisch" wird f
 ür den Einstellungspunkt angezeigt, wenn unsere Servicetechniker oder Installateure das HDMI-Signalformat f
 ür dieses Ger
 ät konfiguriert haben.
- "4k Signal-Format" kann auch auf folgende Weise eingestellt werden. Das Menübild wird allerdings nicht angezeigt. Beobachten Sie die Anzeige, während Sie die Einstellung konfigurieren.
- 1. Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.

"V.Format:<PAL>" wird auf dem Display angezeigt.

2. Drücken Sie auf dem Gerät auf DIMMER.

"4K :<Standard>" wird auf dem Display angezeigt.

- 3. Verwenden Sie ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH auf dem Hauptgerät und wählen Sie das 4K-Signalformat aus.
- 4. Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen.

TV-Format

Stellen Sie das Videosignal-Format ein, das für den von Ihnen verwendeten Fernseher ausgegeben werden soll.

Format

PAL (Standard):	PAL-Ausgabe auswählen.
NTSC:	NTSC-Ausgabe auswählen.

Ó

- "Format" kann auch auf folgende Weise eingestellt werden. Das Menübild wird allerdings nicht angezeigt. Folgen Sie den Anzeigen, um die Einstellungen vorzunehmen.
- 1. Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.

"V.Format:<PAL>" wird auf dem Display angezeigt.

- Legen Sie mithilfe von ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH auf dem Gerät das Videosignalformat fest.
- Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen.

HINWEIS

• Bei Einstellung auf ein anderes Videoformat als das des angeschlossenen Fernsehgeräts wird das Bild nicht richtig angezeigt.





Vorderseite

INPUT MODE

-HDMI--HDMI-

133

CD

Eingänge

Einstellungen, die die Wiedergabe verschiedener Eingangsquellen betreffen.

Zur Nutzung des Geräts brauchen Sie die Einstellungen nicht zu ändern. Sie können die Einstellungen bei Bedarf vornehmen.

Eingangs-Zuordn.

Wenn Sie die Anschlüsse entsprechend den Beschriftungen der Audio-/ Video-Anschlüsse dieses Geräts vornehmen, können Sie einfach auf eine der Auswahltasten für die Eingangsguelle drücken, um Audio oder Video von dem angeschlossenen Gerät wiederzugeben.

Ändern Sie die Zuordnung des HDMI-Eingangsanschlusses, des digitalen Audioeingangsanschlusses, des analogen Audioeingangsanschlusses

und des Videoeingangsanschlusses, wenn Sie eine andere

Eingangsguelle anschließen als die aufgedruckten Audio-/

Eingangs-Zuordn. Standard

> Blu-ray/DVD Game

Media Player TV Audio AUX

CBL/SAT

Videoeingangsanschlüsse dieses Geräts.

Legt den Audio-Eingangsmodus für jede "INPUT MODE"-Quelle fest. "AUTO" wird normalerweise für diese Einstellung empfohlen. Dies erkennt automatisch die in dieses Gerät eingegebenen Signale und gibt diese wieder, priorisiert in der folgenden Reihenfolge: HDMI > DIGITAL > ANALÓG.

> HDMI DIGITAL ANALOG

1

COAX

•	Fingangequalla	Eing	gangsansch	uss	INPUT
	Eingangsqueile	HDMI	DIGITAL	ANALOG	MODE
n	CBL/SAT	1	-	1	AUTO
•	Blu-ray/DVD	2	-	2	AUTO
	Game	3	-	-	- HDMI -
	Media Player	4	-	-	- HDMI -
	TV Audio	-	OPT	-	-DIGITAL-
t	AUX	5	_	_	- HDMI -

COAX

3

• Standardmäßig sind die einzelnen Elemente folgendermaßen eingestellt.

Inhalt

Anschlüsse

Wiedergabe

Einstellungen

Tipps



AUTO

Zur Beachtung f ür Benutzer von Set-Top-Box/ Satellit

Bei Verwendung eines digitalen Audioausgangs an einer Fernseher-/ Satelliten-Box:

Zur Wiedergabe des zu "HDMI" zugewiesenen Videosignals zusammen mit dem zu "Eingangs-Zuordn." - "DIGITAL" zugewiesenen Audiosignal müssen Sie im Menü "INPUT MODE" die Option "DIGITAL" auswählen.

 Derselbe Eingangsanschluss kann mehreren Eingangsquellen zugewiesen werden. Weisen Sie zum Beispiel denselben HDMI-Eingangsanschluss mehreren Quellen zu, um jede Eingangsquelle nach Belieben in Kombination mit analogem oder digitalem Audio zu verwenden. Stellen Sie in solchen Fällen den Audio-Anschluss für die Wiedergabe unter "INPUT MODE" ein.

HDMI

Stellen Sie hier die Änderung der HDMI-Eingangsanschlüsse ein, die den Eingangsquellen zugeordnet sind.

1/2/3/4/5:	Der ausgewählten Eingangsquelle wird ein HDMI-Eingangsanschluss zugewiesen.
-:	Der ausgewählten Eingangsquelle wird kein HDMI-Eingangsanschluss zugewiesen.

 Wenn "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt wird, kann der "HDMI"-Eingangsanschluss nicht dem "TV Audio" zugeordnet werden. (1 S. 127)

Stellen Sie hier die Änderung der Digitalaudio-Eingangsanschlüsse ein, die den Eingangsquellen zugeordnet sind.

COAX (Koaxial) / OPT (Optisch):	Der ausgewählten Eingangsquelle wird ein digitaler Audio-Eingangsanschluss zugewiesen.
-:	Der ausgewählten Eingangsquelle wird kein digitaler Audio-Eingangsanschluss zugewiesen.

Stellen Sie hier die Änderung der Analogaudio-Eingangsanschlüsse ein, die den Eingangsquellen zugeordnet sind.

1/2/3:	Der ausgewählten Eingangsquelle wird ein analoger Audio-Eingangsanschluss zugewiesen.
-:	Der ausgewählten Eingangsquelle wird kein analoger Audio-Eingangsanschluss zugewiesen.







Inhalt

INPUT MODE

Legen Sie die Audio-Eingangsmodi für alle Eingangsquellen fest. Es ist in der Regel empfehlenswert, den Audio-Eingangsmodus auf "AUTO" einzustellen.

AUTO (Standard):	Eingangssignal automatisch erkennen und wiedergeben.
HDMI:	Nur Signale vom HDMI-Eingang wiedergeben.
DIGITAL:	Nur Signale vom digitalen Audioeingang wiedergeben.
ANALOG:	Nur Signale vom analogen Audioeingang wiedergeben.

Ó

- Wenn ein digitales Signal ordnungsgemäß eingespeist wird, leuchtet die Anzeige IDIS, auf dem Display. Wenn die Anzeige IDIS nicht leuchtet, überprüfen Sie die "Eingangs-Zuordn." und die Verbindungen. (☞ S. 133)
- Ist "HDMI Steuerung" auf "Ein" eingestellt und ein ARC-kompatibler Fernseher über die HDMI MONITOR-Anschlüsse angeschlossen, wird der Eingangsmodus mit der Eingangsquelle "TV Audio" auf ARC festgelegt.

Standard

Die Einstellungen "Eingangs-Zuordn." werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

|--|

• Dieses Gerät unterstützt analoge Audiosignale und PCM-2-Kanal-Signale. Um Geräte über die Anschlüsse HDMI und DIGITAL anzuschließen, stellen Sie in den Einstellungen des Audiogeräts "PCM 2ch" als Audioformat ein.









Quelle umbenenn.

- Ändert den Anzeigenamen der Eingangsquelle.
 Sobald er geändert wurde, wird der Name auf dem Display und den Menübildschirmen dieses Geräts angezeigt.
- Wenn der Gerätename von einem angeschlossenen HDMI-Gerät bezogen werden kann, wird der Anzeigename automatisch geändert. Verwenden Sie diese Funktion, um Namen nach Bedarf zu ändern, wenn sich das Gerät, das Sie verwenden, von der Eingangsquelle an diesem Gerät unterscheidet.

CBL/SAT / Blu-ray/DVD / Game / Media Player / CD / TV Audio / AUX / Phono:	Ermöglicht die Änderung des Anzeigenamens der Eingangsquelle.
Standard:	Die Einstellungen "Quelle umbenenn." werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

(

• Es können bis zu 16 Zeichen eingegeben werden.

Quelle verbergen

Entfernen Sie nicht verwendete Eingabequellen aus der Anzeige.

Anzeigen (Standard):	Diese Quelle anzeigen.
Ausblenden:	Diese Quelle ausblenden.

Eingangspegel

Mit dieser Funktion wird der Wiedergabepegel für den Audioeingang der ausgewählten Eingangsquelle korrigiert.

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn es Unterschiede in den Eingabelautstärkepegeln bei den verschiedenen Quellen gibt.

-12 dB - +12 dB (Standard:0 dB)

 Die Einstellungen von "Eingangspegel" werden für jede Eingangsquelle gespeichert.





Lautsprecher

Vornehmen von Lautsprecher-Einstellungen.

Subwoofer

Wählen Sie aus, ob ein Subwoofer vorhanden ist, und wählen Sie die Wiedergabefähigkeit für niedrige Bassfrequenzen aus.

Subwoofer

Geben Sie an, ob Sie einen Subwoofer verwenden.

Ja (Standard):	Ein Subwoofer wird verwendet.
Nein:	Einstellen, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist.

Tiefpassfilter

Stellen Sie den Tiefpassfilter des Subwoofer-Kanals ein.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

ø

Diese Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn für "Subwoofer"
 "Nein" ausgewählt ist.

Abstände

Hier können Sie die Entfernung zwischen Hörposition und Lautsprechern einstellen.

Messen Sie, bevor Sie die Einstellungen vornehmen, den Abstand von der Hörposition zu den verschiedenen Lautsprechern.

Einheit

Maßeinheit der Entfernung festlegen.

Meter (Standard)

Fuß

Schritt

Kleinste Schrittweiten-Variable für die Entfernung festlegen.

0.1 m / 0.01 m (Standard: 0.1 m)

1 ft / 0.1 ft









Stellen Sie die Entfernung ein.

0.00 m - 18.00 m / 0.0 ft - 60.0 ft (Standard: 3.60 m (12.0 ft))

- Der Subwoofer kann nicht eingestellt werden, wenn "Subwoofer" -"Subwoofer" auf "Nein" eingestellt ist. (127 S. 137)
- Stellen Sie Differenz der Distanz zwischen den Lautsprechern auf unter 6,00 m (20,0 ft) ein.

Standard

Die Einstellungen "Abstände" werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Pegel

Stellen Sie die Lautstärke des Testtons so ein, dass er bei der Ausgabe aus jedem Lautsprecher identisch ist wie an der Hörposition.

Testton starten

Aus dem ausgewählten Lautsprecher wird ein Testton ausgegeben. Passen Sie die Lautstärke des ausgewählten Lautsprechers mithilfe des Testtons an.

-12.0 dB - +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

- Die festgelegten "Pegel" gelten für alle Klangmodi.
- Wenn an dem PHONES-Anschluss dieses Geräts Kopfhörer angeschlossen sind, kann "Pegel" nicht eingestellt werden.

Standard

Die Einstellungen "Pegel" werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.





Lautsprecherwahl

Lautsprecher

Auswahl der Lautsprecher A/B für jeden Klangmodus.

A (Standard):	Lautsprecher A wird verwendet.
B:	Lautsprecher B wird verwendet.
A+B:	Beide Lautsprecher A+B werden verwendet.









Netzwerk

Wenn Sie dieses Gerät in einem Heimnetzwerk (LAN) verwenden möchten, müssen Sie Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Wenn Ihr Heimnetzwerk (LAN) per DHCP eingerichtet ist, legen Sie für "DHCP" die Option "Ein" fest. (Verwenden Sie die Standardeinstellung.) Auf diese Weise kann dieses Gerät Ihr Heimnetzwerk (LAN) verwenden.

Wenn Sie für jedes Gerät eine IP-Adresse zuweisen, müssen Sie die Einstellung "IP-Adresse" verwenden, um diesem Gerät eine IP-Adresse zuzuweisen und die Informationen zu Ihrem Heimnetzwerk (LAN) einzugeben, z. B. die Gateway-Adresse und die Subnetzmaske.

Informationen

Hier können Sie die Netzwerkinformationen anzeigen.

Netzwerk-Name / Verbindung / SSID / DHCP / IP-Adresse / Adresse MAC (Ethernet) / Adresse MAC (Wi-Fi) / Stärke des Wi-Fi-Signals

Verbindung

Hier können Sie auswählen, ob das Heimnetzwerk mit einem WLAN oder einem kabelgebundenen LAN verbunden werden soll.

Wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN herstellen möchten, wählen Sie nach dem Anschließen eines LAN-Kabels "Per Kabel" aus.

Wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk über WLAN herstellen möchten, wählen Sie "Wireless (WLAN)" aus und konfigurieren Sie die "WLAN-Konfig.". (1277 S. 141)

Verbinde mit

Wählen Sie die gewünschte Methode für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk (LAN) aus.

Per Kabel:	Verwenden Sie ein LAN-Kabel zum Herstellen einer Verbindung mit einem Netzwerk.
Wireless (WLAN) (Standard):	Verwenden Sie die WLAN-Funktion (Wi- Fi) zum Herstellen einer Verbindung mit einem Netzwerk.



WLAN-Konfig.

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Router (Wi-Fi) her. Der Router kann folgendermaßen angeschlossen werden. Wählen Sie die geeignete Verbindungsmethode für Ihre Heimumgebung aus.

Suche W-LAN-Netze

Wählen Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aus der Liste möglicher Netzwerke auf dem Fernsehgerät aus.

1. Wählen Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aus der Liste der WLAN-Netzwerke aus.

Wählen Sie "Neu suchen" aus, wenn das Netzwerk nicht gefunden wird.

2. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und wählen Sie "OK" aus.

Mit iOS-Gerät

Stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk über Ihr iOS-Gerät (iPhone/ iPod/iPad) her. Wenn Sie Ihr iOS-Gerät über Wi-Fi mit diesem Gerät verbinden, kann das Gerät automatisch mit demselben Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden werden.

- 1. Wählen Sie "Mit iOS-Gerät" auf dem Fernsehbildschirm aus.
- Prüfen Sie, ob Ihr iOS-Gerät mit dem WLAN-Router (Wi-Fi-Router) verbunden ist, und wählen Sie "Marantz NR1200" unter "NEUEN AIRPLAY-LAUTSPRECHER EINRICHTEN..." im unteren Bereich des Wi-Fi-Konfigurationsbildschirms Ihres iOS-Geräts.
- 3. Tippen Sie auf dem Bildschirm des iOS-Geräts auf "Weiter".

• Die Version der iOS-Gerätefirmware muss iOS 7 oder höher unterstützen.

Mit WPS-Router

Verwenden Sie zur Verbindung über Tastendruck einen WPSkompatiblen Router.

- 1. Wählen Sie "Push Button" auf dem Fernsehbildschirm aus.
- 2. Wechseln Sie in den WPS-Modus, indem Sie an dem Router, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, auf die WPS-Taste drücken.
 - Wie lange Sie auf die Taste drücken müssen, hängt vom jeweiligen Router ab.
- 3. Wählen Sie innerhalb von 2 Minuten auf dem Fernsehbildschirm "Verbinden" aus.





Manuell

Geben Sie den Namen (SSID) und das Kennwort des Netzwerks ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

1. Stellen Sie folgende Elemente ein.

SSID:	Geben Sie den Namen des WLAN- Netzwerks (SSID) ein.
Sicherheit:	Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode entsprechend der Verschlüsselungseinstellung des von Ihnen verwendeten Zugriffspunktes.
Passwort:	Geben Sie das Kennwort ein.

2. Wählen Sie nach Abschluss der Einstellungen "Verbinden" aus.

¢

- Die WLAN-Einstellungen (Wi-Fi) dieses Geräts können auch über einen PC oder Tablet-PC konfiguriert werden, der WLAN-Verbindungen unterstützt.
- Halten Sie die Tasten TUNER PRESET CH + und SOUND MODE am Gerät mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Verbinden Sie das WLAN des verwendeten Computers oder Tablet-PCs mit dem "Marantz NR1200", wenn die Meldung "Verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät mit dem folgenden Netzwerk: "Marantz NR1200"." im Display angezeigt wird.
- Starten Sie den Browser, und geben Sie bei der URL "192.168.1.16/settings/" ein.
- Geben Sie die Einstellungen über den Browser ein, wählen Sie "Verbinden" aus, und beenden Sie dann die Einstellungen.
- Der Standardschlüssel dieses Geräts ist auf "1" festgelegt. Stellen Sie den zu verwendenden Standardschlüssel des Routers auf "1" ein.

Einstellungen

Konfigurieren der IP-Adresse.

- Wenn Sie einen Breitbandrouter (DHCP-Funktion) verwenden, werden die für Netzwerkverbindungen erforderlichen Informationen wie die IP-Adresse automatisch konfiguriert, da die DHCP-Funktion in den Standardeinstellungen dieses Geräts auf "Ein" gesetzt sind.
- Richten Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Standardgateway und die DNS-Serverinformationen nur ein, wenn Sie eine feste IP-Adresse zuweisen oder wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk ohne DHCP-Funktion herstellen.

DHCP	Aus
-IP-Adresse	000.000.000.000
-Subnetzmaske	000.000.000.000
-Standardgateway	000.000.000.000
-DNS	000.000.000.000
Speichern	
Abbrechen	









DHCP

Legt fest, wie die Verbindung mit dem Netzwerk erfolgt.

Ein (Standard):	Die Netzwerkeinstellungen werden automatisch vom Router vorgenommen.
Aus:	Die Netzwerkeinstellungen werden manuell vorgenommen.

IP-Adresse

Geben Sie eine IP-Adresse in einem der unten genannten Adressbereiche ein.

 Beim Einstellen einer anderen IP-Adresse kann die Netzwerkfunktion nicht genutzt werden.
 CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
 CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
 CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Subnetzmaske

Beim direkten Anschluss eines xDSL-Modems oder Anschlussadapters an dieses Gerät müssen Sie die Subnetzmaske eingeben, die in der Anbieterdokumentation genannt wird. Dies ist normalerweise "255.255.255.0".

Standardgateway

Wenn ein Gateway (Router) angeschlossen ist, geben Sie dessen IP-Adresse ein.

DNS

Geben Sie die in der Dokumentation Ihres Anbieters angegebene DNS-Adresse ein.

- Wenn Sie keine Internetverbindung herstellen können, kontrollieren Sie die Anschlüsse und Einstellungen. (127 S. 42)
- Wenn Sie sich mit Internetanschlüssen nicht auskennen, wenden Sie sich an Ihren ISP (Internet Service Provider) oder an das Geschäft, bei dem Sie den Computer gekauft haben.







Netzwerk-Strg.

Aktiviert Netzwerkkommunikation im Standby-Modus.

Aus (im Standby)	Im Standby-Betrieb ist die
(Standard):	Netzwerkfunktion deaktiviert.
Immer ein:	Das Netzwerk ist im Standby-Modus aktiviert. Gerät ist über netzwerkfähigen Controller bedienbar.

Ø

 Wenn Sie die Netzwerk-Steuerfunktion, Marantz 2016 AVR Remote App oder HEOS App verwenden, setzen Sie die "Netzwerk-Steuerung"-Einstellung auf "Immer ein".

HINWEIS

 Wenn "Netzwerk-Strg." auf "Immer ein" gestellt ist, verbraucht das Gerät mehr Energie im Standby-Modus.

Netzwerk-Name

Der Netzwerk-Name ist der Name dieses Gerätes, der im Netzwerk angezeigt wird. Sie können den Anzeigenamen nach Wunsch ändern.

Name

Wählt den Anzeigenamen aus der Liste aus.

Wenn Sie "Anderer" auswählen, können Sie den Anzeigenamen nach Wunsch ändern.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Anderer

- Es können bis zu 30 Zeichen eingegeben werden.
- Der standardmäßige Anzeigename beim ersten Gebrauch ist "Marantz NR1200".

Standard

Für den Anzeigenamen, den Sie geändert hatten, wird wieder der Standardwert eingesetzt.




Diagnose

Hiermit überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.

Kabelverbindung

Überprüft die physische Verbindung des LAN-Anschlusses.

ОК

Fehlerhaft:

Das LAN-Kabel ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie die Verbindungen.

(

• Wenn Sie eine Verbindung über ein WLAN hergestellt haben, wird "Verbindung Wireless (WLAN)" angezeigt.

Routerzugriff

Überprüft die Verbindung von diesem Gerät zum Router.

ок

Fehlerhaft:

Fehler bei der Kommunikation mit dem Router. Überprüfen Sie die Router-Einstellungen.

Internet-Zugang

Überprüft, ob dieses Gerät über Zugang zum Internet (WAN) verfügt.

ОК	
Fehlerhaft:	Fehler beim Herstellen der Verbindung mit dem Internet. Überprüfen Sie die Internet-Verbindungsumgebung oder die Router-Einstellungen.

AirPlay

Einstellungen für Apple AirPlay.

Ein (Standard):	Aktiviert Apple AirPlay.
Aus:	Deaktiviert Apple AirPlay.

Vorderseite





HEOS Konto

Einstellung des HEOS Konto.

Sie benötigen ein HEOS Konto, um HEOS Favoriten verwenden zu können. Das angezeigte Menü unterscheidet sich je nach Status des HEOS Konto.

Sie sind nicht angemeldet

Ich besitze ein HEOS Konto

Wenn Sie bereits ein HEOS Konto besitzen, geben Sie den aktuellen Kontonamen und das Kennwort ein, um sich anzumelden.

Konto erstellen

Wenn Sie noch kein HEOS Konto besitzen, erstellen Sie ein neues HEOS Konto.

Passwort vergessen

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, erhalten Sie eine E-Mail, in denen Ihnen erklärt wird, wie Sie das Kennwort zurücksetzen können.

Sie sind bereits angemeldet

Eingeloggt als

Es wird das HEOS Konto angezeigt, an dem Sie zur Zeit angemeldet sind.

Land ändern

Die Regionaleinstellungen für das angemeldete HEOS Konto ändern.

Passwort ändern

Das Kennwort für das angemeldete HEOS Konto ändern.

Konto löschen

Das angemeldete HEOS Konto löschen.

Abmelden

Abmeldung vom HEOS Konto.







Allgemein

Diverse Einstellungen.

Sprache

Stellen Sie die Sprache für die Menüanzeige auf dem TV-Bildschirm ein.

English/ Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Русский / Polski(Standard: English)

- "Sprache" kann auch auf folgende Weise eingestellt werden. Das Menübild wird allerdings nicht angezeigt. Beobachten Sie die Anzeige, während Sie die Einstellungen konfigurieren.
- 1. Halten Sie am Hauptgerät ZONE2 SOURCE und STATUS mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
 - "V.Format:<PAL>" wird auf dem Display angezeigt.
- 2. Drücken Sie zweimal auf DIMMER am Gerät.

"Lang.:<ENGLISH >" wird auf dem Display angezeigt.

- Legen Sie mithilfe von ZONE2 SOURCE oder TUNER PRESET CH auf dem Gerät die Sprache fest.
- 4. Drücken Sie am Hauptgerät auf STATUS, um die Einstellungen abzuschließen.

ECO

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den ECO Mode und den Standby-Automatik-Modus.

ECO-Modus

Dieser Modus kann die Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung dieses Geräts in eingeschaltetem Zustand verringern. Dies wird durch die Drosselung der Stromversorgung an den Leistungsverstärker bei maximaler Leistungsabgabe erreicht.







Ein:	Energieeinsparungen sind stets aktiviert, unabhängig von Lautstärke oder Eingangssignal.
	Sorgt für das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Energieeinsparungen und maximaler Leistungsabgabe:
Automatisch	Für geringe Lautstärken sind Energieeinsparungen aktiviert. Wenn Sie die Lautstärke erhöhen, werden die Energieeinsparungen automatisch abgeschaltet, so dass Sie die maximale Leistung ohne Verzerrung genießen können.
(Standard):	Wenn die Lautstärke auf ein hohes Niveau eingestellt ist, aber für mehr als 2 Minuten kein Eingangssignal erkannt wird, aktiviert dieses Gerät die Energieeinsparungen. Sobald wieder ein Eingangssignal erkannt oder die Eingangsquelle gewechselt wird, schaltet dieses Gerät bei hoher Lautstärkeeinstellung die Energieeinsparungen automatisch wieder ab
Aus:	Keine Energieeinsparungen.

- Wenn das Gerät im "ECO-Modus" zwischen den verschiedenen Energieeinsparungs-Modi wechselt: "Automatisch", Sie könnten ein Klickgeräusch aus dem Inneren des Gerätes hören, das ist normal.
- Wenn der Inhalt f
 ür mehr als 2 Minuten pausiert und die Wiedergabe bei dieser hohen Lautst
 ärkeeinstellung von derselben Quelle fortgesetzt wird, kann es zu einer kurzen Verz
 ögerung kommen, bevor die maximale Leistung wiederhergestellt ist.
- Der "ECO-Modus" kann auch durch Drücken der Taste ECO / auf der Fernbedienung umgeschaltet werden.

Vorderseite



Inhalt

Einschalt-Std.

Stellen Sie den Modus auf ECO ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Letzte (Standard):	Der ECO-Modus wird auf die Einstellung vor dem Ausschalten des Geräts zurückgesetzt.
Ein:	Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der ECO-Modus immer auf "Ein" eingestellt.
Automatisch:	Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der ECO-Modus immer auf "Automatisch" eingestellt.
Aus:	Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der ECO-Modus immer auf "Aus" eingestellt.

Bildschirmmenü

Der Stromverbrauch dieses Geräts wird über einen Zähler auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Immer ein:	Der Zähler wird immer auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
Automatisch (Standard):	Der Zähler wird angezeigt, wenn der Modus oder die Lautstärke geändert wird.
Aus:	Der Zähler wird nicht angezeigt.

Vorderseite





Standby-Autom.

Nehmen Sie diese Einstellung vor, damit das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt.

□ MAIN ZONE

Ermöglicht die Einstellung der Zeit, nach der das Gerät in das automatische Standby wechselt, wenn keine Audio- oder Videosignale in das Gerät eingehen.

Bevor das Gerät in den Standby-Modus wechselt, wird im Gerätedisplay und im Menübild "Standby-Autom." angezeigt.

60 min:	Das Gerät wechselt nach 60 Minuten in den Standby-Modus.
30 min:	Das Gerät wechselt nach 30 Minuten in den Standby-Modus.
15 min (Standard):	Das Gerät wechselt nach 15 Minuten in den Standby-Modus.
Aus:	Das Gerät wechselt nicht automatisch in den Standby-Modus.

ZONE2

Wenn für einen bestimmten, hier festgelegten Zeitraum keine Bedienvorgänge erfolgen, wird das Gerät auch dann automatisch ausgeschaltet, wenn Audio- oder Videosignale eingehen.

8 hours:	ZONE2 wird nach ca. 8 Stunden in den Standby-Modus gesetzt.
4 hours:	ZONE2 wird nach ca. 4 Stunden in den Standby-Modus gesetzt.
2 hours:	ZONE2 wird nach ca. 2 Stunden in den Standby-Modus gesetzt.
Aus (Standard):	ZONE2 wird nicht automatisch in den Standby-Modus gesetzt.

Vorderseite







ZONE2 einrichten

Ermöglicht die Einstellungen der Audiowiedergabe in ZONE2.

Lautstärkepegel

Stellen Sie den Lautstärke-Ausgabepegel ein.

Variabel (Standard):	Die Lautstärke kann angepasst werden.
1 – 98 (–79 dB – 18 dB):	Die Lautstärke wird bei dem gewünschten Pegel fixiert. Die Lautstärke kann nicht über die Fernbedienung geändert werden.

<u>e</u>

• Der dB-Wert wird angezeigt, wenn für "Anzeige" die Einstellung "-79.5dB - 18.0dB" vorgenommen wurde. (127 S. 124)

Lautstärkegrenze

Maximale Lautstärke festlegen.

60 (-20 c	IB) / 70 (- ⁻	10 dB) / 8	30 (0 dB)
(Standar	d: 70 (-10 (dB))	

Aue	Es wird keine maximale Lautstärke
Aus.	festgelegt.

- Der dB-Wert wird angezeigt, wenn für "Anzeige" die Einstellung "-79.5dB 18.0dB" vorgenommen wurde. (127 S. 124)

Einschalt-Lautst

Die Lautstärke festlegen, die beim Einschalten automatisch eingestellt wird.

Letzte Einstell	Gespeicherte Lautstärke der letzten
(Standard):	Verwendung wird wiederhergestellt.
Stumm:	Nach dem Einschalten wird immer stummgeschaltet.
1 – 98	Die Lautstärke wird an den eingestellten
(–79 dB – 18 dB):	Pegel angepasst.

- Der dB-Wert wird angezeigt, wenn f
 ür "Anzeige" die Einstellung "-79.5dB -18.0dB" vorgenommen wurde. (I S S. 124)

Vorderseite



Zone umbenennen

Ändern Sie den Anzeigetitel jeder Zone in den von Ihnen bevorzugten Titel.

MAIN ZONE / ZONE2

Standard: Für den geänderten Zonennamen wird die Standardeinstellung wiederhergestellt.

• Es können bis zu 10 Zeichen eingegeben werden.

Smart Sel.Namen

Ändern Sie den Smart-Select-Namen auf dem Fernsehbildschirm nach Wunsch.

Smart Select 1 / Smart Select 2 / Smart Select 3 / Smart Select 4

 Standard:
 Für den bearbeiteten Smart-Select-Namen

 wird die Standardeinstellung
 wiederhergestellt.

Ó

• Es können bis zu 16 Zeichen eingegeben werden.

Front-Display

Hier nehmen Sie Einstellungen für das Display dieses Geräts vor.

Dimmer

Displayhelligkeit dieses Geräts einstellen.

Hell (Standard):	Normale Anzeigehelligkeit.
Mittel:	Reduzierte Anzeigehelligkeit.
Dunkel:	Sehr geringe Anzeigehelligkeit.
Aus:	Das Display wird nicht angezeigt.

Ó

• Sie können das Display auch durch Drücken von DIMMER einstellen.





Index



Firmware

Sucht nach neuestes Informationen zu Firmware-Updates und Upgrades und konfiguriert die Anzeige von Benachrichtigungen zu Upgrades.

Update prüfen

Sie können überprüfen, ob Firmware-Updates vorliegen.

Die Firmware kann aktualisiert werden, wenn ein Firmware-Update erschienen ist.

Jetzt Update:	Ausführen des Aktualisierungsvorgangs. Wenn mit der Aktualisierung begonnen wird, wird der Menübildschirm ausgeschaltet. Während der Aktualisierung wird der Fortschritt im Display angezeigt.
Später updaten:	Später aktualisieren.

 Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird der Vorgang automatisch wiederholt. Wenn das Update immer noch nicht ausgeführt werden kann, wird im Display die Meldung "Update Error" angezeigt. Siehe "Fehlersuche" – "Fehlermeldungen zu Update/Upgrade" für Informationen zu Update-Fehlermeldungen. (127 S. 179)

Überprüfen Sie je nach Meldung die Bedingungen und versuchen Sie erneut, das Update auszuführen.

• Dieses Menü kann nicht ausgewählt werden, wenn "Update erlauben" auf "Aus" gesetzt ist.

Autom.Update

Die automatische Update-Funktion wird eingeschaltet, so dass zukünftige Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden, wenn sich dieses Gerät im Standby-Modus befindet.

Autom.Update

Dieses Gerät aktualisiert die neueste Firmware automatisch, während es sich im Standby-Modus befindet.

Ein:	Schaltet die automatische Update- Funktion ein.
Aus	Schaltet die automatische Update-
(Standard):	Funktion aus.

Zeitzone

Die Zeitzone ändern.

Stellen Sie die Zeitzone entsprechend der Region ein, in der Sie leben.

• Dieses Menü kann nicht ausgewählt werden, wenn "Update erlauben" auf "Aus" gesetzt ist.





Update erlauben

Updates und Upgrades für dieses Gerät aktivieren oder deaktivieren.

Ein	Dieses Gerät kann Updates und
(Standard):	Upgrades empfangen.
Aus:	Dieses Gerät kann Updates und Upgrades nicht empfangen.

• Diese Einstellung führt zu Inkompatibilitäten zwischen diesem Gerät und HEOS App.

Upgrade-Meldung

Wenn ein neues Firmware-Upgrade verfügbar ist, wird beim Einschalten eine Benachrichtigung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Die Hinweismeldung wird für etwa 40 Sekunden angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Ein (Standard):	Upgrade-Meldungen werden angezeigt.
Aus:	Upgrade-Meldungen werden nicht angezeigt.

 Dieses Menü kann nicht ausgewählt werden, wenn "Update erlauben" auf "Aus" gesetzt ist.









Features hinzuf.

Neue Funktionen anzeigen, die auf dieses Gerät heruntergeladen werden können und ein Upgrade durchführen.

Upgrade-Paket:	Zeigt die zu aktualisierenden Elemente an.
Upgrade-Status:	Eine Liste weiterer Funktionen wird angezeigt, die mit dem Upgrade installiert werden.
Upgrade:	Upgrade-Vorgang ausführen. Wenn mit dem Upgrade begonnen wird, wird der Menübildschirm ausgeschaltet. Während des Upgrades wird die abgelaufene Zeit des Upgrade-Vorgangs angezeigt.

- Hinweise zu den Funktionen "Update" und "Features hinzuf." werden auf der Marantz-Website bekannt gegeben, sobald Genaueres dazu vorliegt. Details zu Upgrades finden Sie auf der Marantz-Website.
- Nach Abschluss des Vorgangs wird in diesem Menü "Registriert" angezeigt, und die Upgrades können gestartet werden. "------" wird angezeigt, wenn der Vorgang nicht gestartet wurde.

Die ID-Nummer, die in diesem Bildschirm dargestellt wird, wird für das Ausführen des Vorgangs benötigt.

Die ID-Nummer kann auch angezeigt werden, indem am Gerät STATUS und SOUND MODE für mindestens 3 Sekunden gedrückt werden.

- Sollte das Upgrade fehlschlagen, so erscheint die Meldung "Upgrade Error" im Display. Siehe "Fehlersuche" – "Fehlermeldungen zu Update/Upgrade" für Informationen zu Upgrade-Fehlermeldungen. (127 S. 179) Überprüfen Sie in diesem Fall die Einstellungen und die Netzwerkumgebung, und führen Sie den Upgrade-Vorgang erneut durch.
- Dieses Menü kann nicht ausgewählt werden, wenn "Update erlauben" auf "Aus" gesetzt ist.

Hinweise zur Verwendung der Funktionen "Update" und "Features hinzuf."

- Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie alle Systemvoraussetzungen erfüllen und alle Einstellungen für eine Internetverbindung festgelegt haben. (127 S. 42)
- Schalten Sie das Gerät bis zum Abschluss des Update- bzw. Upgrade-Vorgangs nicht aus.
- Der Update-/Upgradevorgang dauert ungefähr 1 Stunde.
- Wenn mit dem Update-/Upgradevorgang begonnen wurde, kann dieses Gerät nicht verwendet werden, bis der Update-/ Upgradevorgang abgeschlossen wurde. Außerdem werden in einigen Fällen die Sicherungsdaten für die Parameter usw. auf diesem Gerät zurückgesetzt.
- Wenn der Update- oder Upgradevorgang fehlschlägt, halten Sie d am Gerät länger als 5 Sekunden gedrückt, oder ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an. Nach ca. 1 Minute erscheint die Meldung "Please wait" auf der Anzeige und das Update startet erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie die Netzwerkumgebung.



Rückseite





Informationen

Zeigt Informationen über Dieses Gerät-Einstellungen, Eingangssignale usw. an.

Audio

Zeigt die Audioinformationen für die MAIN ZONE an.

Soundmodus:	Der gerade verwendete Klangmodus wird angezeigt.
Eingangssignal:	Die Art des Eingangssignals wird angezeigt.
Format:	Die Anzahl der Kanäle für das Eingangssignal (Front, Surround, LFE).
Abtastrate:	Die Abtastfrequenz des Eingangssignals wird angezeigt.

Video

Zeigt die HDMI-Eingangs-/Ausgangssignale und die Informationen zu den HDMI-Monitoren für die MAIN ZONE an.

HDMI-Signal

Auflösung / HDR / Farbraum / Farbtiefe

HDMI-Monitor

Schnittstelle / HDR / Unterst.Auflös.

ZONE

Informationen zu den aktuellen Einstellungen anzeigen.

MAIN ZONE:	Mit dieser Option können Sie Informationen zu den Einstellungen der MAIN ZONE anzeigen. Die angezeigten Informationen sind von der Eingangsquelle abhängig.
ZONE2:	Mit dieser Option können Sie Informationen zu den Einstellungen der ZONE2 anzeigen.

Firmware

Version:	Zeigt Informationen zur aktuellen Firmware an.
----------	---

Vorderseite







Anhang

Meldungen

Ermöglicht Einstellungen für die Anzeige.

Legt zudem fest, ob beim Einschalten Benachrichtigungen angezeigt werden.

Benachrichtigung

Ein (Standard):	Benachrichtigungsmeldungen werden angezeigt.
Aus:	Benachrichtigungsmeldungen werden nicht angezeigt.

A

 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf INFO, um unten im Bildschirm den Namen der aktuellen Quelle, die Lautstärke, den Namen des Klangmodus und weitere Informationen anzuzeigen.

Nutzungsdaten

Zur Verbesserung unserer Produkte und unseres Kundendienstes erfasst Marantz auf anonyme Weise Informationen zu Ihrer Verwendung dieses Gerätes (z. B. häufig verwendete Eingangsquellen und Klangmodi oder Lautsprechereinstellungen).

Marantz gibt die erfassten Informationen nicht an Dritte weiter.

Ja:	Sie geben Informationen zum Betriebsstatus dieses Geräts weiter.
Nein:	Sie geben keine Informationen zum Betriebsstatus dieses Geräts weiter.



Vorderseite





Speichern/Laden

Speichert und stellt die Geräteeinstellungen anhand eines USB-Speichergeräts wieder her.

<u>s</u>

- Verwenden Sie ein f
 ür FAT32 formatiertes USB-Speicherger
 ät mit mindestens 128 MB freiem Speicherplatz. Auf einigen USB-Speicherger
 äten erfolgt das Speichern/ Laden der Daten m
 öglicherweise nicht korrekt.
- Das Speichern/Laden der Daten dauert bis zu 10 Minuten. Schalten Sie den Strom erst aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Konfiguration speichern

Die aktuellen Geräteeinstellungen werden auf dem USBSpeichergerät gespeichert.

Wenn die Einstellungen korrekt gespeichert wurden, wird auf dem Display "Saved" angezeigt und die Datei "config.avr" auf dem USBSpeichergerät erstellt.

• Verändern Sie den Dateinamen der erstellten Datei nicht. Andernfalls wird die Datei bei der Wiederherstellung nicht als Einstellungsdatei erkannt.

Konfiguration laden

Die auf dem USB-Speichergerät gespeicherten Einstellungen werden wiederhergestellt.

Wenn die gespeicherten Einstellungen korrekt wiederhergestellt wurden, wird "Loaded" auf dem Display angezeigt und das Gerät automatisch neu gestartet.

Setup sperren

Hier können Sie die Einstellungen vor ungewollten Änderungen schützen.

Sperre

Ein:	Setup-Schutz wird aktiviert.
Aus (Standard):	Setup-Schutz wird deaktiviert.

• Wenn Sie die Einstellung abbrechen, stellen Sie "Sperre" auf "Aus".

HINWEIS

 Wenn Sie f
ür "Sperre" die Option "Ein" ausw
ählen, werden au
ßer "Setup sperren" keine Einstellungselemente angezeigt.







Index

Zurücksetzen

Setzt Einstellungen auf Standardeinstellungen zurück. Initialisierung kann für alle Geräteeinstellungen oder nur für die Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

Vollständig

Alle Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Nur Netzwerk

Nur die Netzwerkeinstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

()

- Bevor Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, verwenden Sie die "Speichern/Laden"-Funktion über das Menü, um die Einzelheiten der verschiedenen auf dem Gerät konfigurierten Einstellungen zu speichern und wiederherzustellen. (127 S. 158)
- Der "Zurücksetzen"-Vorgang kann auch durch Drücken der Taste am Hauptgerät ausgeführt werden. Ausführliche Informationen zum Rücksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen finden Sie in "Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen" (I S. 180) und ausführliche Informationen zum Rücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die Standardeinstellungen finden Sie in "Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen" (I S. 181).

HINWEIS

 Während der Initialisierung der Netzwerkeinstellungen darf die Stromversorgung nicht unterbrochen oder das Gerät nicht ausgeschaltet werden.



Steuern des CD-Players über die Fernbedienung



Drücken Sie CD bei den Auswahltasten für die Eingangsquelle, um Ihren Marantz CD-Player mit den Systemsteuertasten zu bedienen.

Funktionstasten	Funktion
	Titel überspringen
►/II	Wiedergabe / Pause
	Stopp

- Die Auswahltaste f
 ür die Zone leuchtet im CD-Steuermodus nicht auf, selbst wenn die Systemsteuertaste gedr
 ückt wird.
- Sie können den CD-Steuermodus beenden, indem Sie die Auswahltaste für die Zone, die Netztaste, eine andere Eingangsquellentaste als CD oder die Taste SMART SELECT drücken.









Vorderseite



Inhalt

Tipps

Ich möchte verhindern, dass versehentlich eine zu hohe Lautstärke eingestellt wird	163
Ich möchte, dass beim Einschalten immer die gleiche Lautstärke eingestellt wird	163
Ich möchte ein bestimmtes Video mit aktueller Musik kombinieren	163
Ich möchte nicht benötigte Eingangsquellen überspringen	163
Ich möchte die gleiche Musik in allen Zonen wiedergeben z.B. bei einer Party	163
Ich möchte dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen	163

Fehlersuche

Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich ab	165
Es ist keine Bedienung über die Fernbedienung möglich	166
Das Display des Geräts bleibt leer	
Es ist kein Ton zu hören	167
Der Ton wird nicht wie gewünscht ausgegeben	168
Der Ton wird unterbrochen, und es treten Störgeräusche auf	169
Auf dem Fernseher wird kein Video angezeigt	170
Der Menübildschirm wird nicht auf dem Fernseher angezeigt	171
Die Farbe des Menübildschirms und die auf dem Fernseher angezeigten Funktionsinhalte weichen vom Normalzustand ab	
AirPlay kann nicht wiedergegeben werden	172
USB-Speichergeräte können nicht wiedergegeben werden	173
Der Bluetooth kann nicht wiedergegeben werden	174
Das Internetradio kann nicht wiedergegeben werden	175
Musikdateien auf dem Computer oder NAS können nicht wiedergegeben werden	176
Verschiedene Onlinedienste können nicht wiedergegeben werden	177
Die Funktion HDMI Steuerung funktioniert nicht	177
Es ist keine Verbindung zu einem WLAN möglich	178
Fehlermeldungen zu Update/Upgrade	179







Tipps

Ich möchte verhindern, dass versehentlich eine zu hohe Lautstärke eingestellt wird

• Stellen Sie zuvor die Obergrenze für "Lautstärkegrenze" im Menü ein. Auf diese Weise wird verhindert, dass beispielsweise Kinder die Lautstärke unbeabsichtigt zu hoch einstellen. Dies kann für jede Zone eingestellt werden. ("Lautstärke" (127 S. 124), "Lautstärkegrenze" (127 S. 151))

Ich möchte, dass beim Einschalten immer die gleiche Lautstärke eingestellt wird

 Standardmäßig wird beim nächsten Einschalten ohne Änderung die Lautstärke eingestellt, die beim letzten Wechsel des Geräts in den Standby-Modus eingestellt war. Um eine feste Lautstärke zu verwenden, stellen Sie die Einschaltlautstärke unter "Einschalt-Lautst" im Menü ein. Dies kann für jede Zone eingestellt werden. ("Lautstärke" (P S. 124), "Einschalt-Lautst" (P S. 151))

Ich möchte ein bestimmtes Video mit aktueller Musik kombinieren

• Stellen Sie "Video-Auswahl" im Optionsmenü auf "Ein". Sie können die aktuelle Musik mit der gewünschten Videoquelle von einer Set-Top-Box oder DVD usw. kombinieren, während Sie Musik vom Tuner, von CD, Phono, über HEOS Music, USB oder Bluetooth wiedergeben. (127 S. 97)

Ich möchte nicht benötigte Eingangsquellen überspringen

• Stellen Sie ungenutzte Eingangsquellen im Menü auf "Quelle verbergen" ein. So können Sie ungenutzte Eingangsquellen überspringen, wenn Sie den INPUT SELECTOR-Knopf am Gerät drehen. (1275 S. 136)

Ich möchte die gleiche Musik in allen Zonen wiedergeben z. B. bei einer Party

• Stellen Sie "All-Zone-Stereo" im Optionsmenü auf "Starten". Sie können die in der MAIN ZONE wiedergegebene Musik auch in einem anderen Raum (ZONE2) gleichzeitig wiedergeben. (127 S. 98)

Ich möchte dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen

- Wählen Sie "Receiver" in einem TV-Menü wie "Eingang"* oder "Angeschlossenes HDMI-Gerät bedienen"*. Das Smart Menu dieses Geräts wird am Fernseher angezeigt. Dieses Smart Menu kann mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers bedient werden.
- * Die jeweilige Auswahlmethode hängt von Ihrem Fernseher ab. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.



Index



Fehlersuche

Überprüfen Sie beim Auftreten einer Störung zunächst die nachfolgend aufgeführten Punkte:

- 1. Wurden die Anschlüsse richtig vorgenommen?
- 2. Wird das Gerät so verwendet wie in der Bedienungsanleitung beschrieben?
- 3. Funktionieren die anderen Komponenten ordnungsgemäß?
- Sollten die Schritte 1 bis 3 das Problem nicht beheben, könnte ein Neustart des Geräts Abhilfe leisten.
 Halten Sie die d-Taste auf dem Gerät gedrückt, bis "Restart" auf der Anzeige erscheint oder ziehen Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie es wieder ein.

Sollte dieses Gerät nicht einwandfrei funktionieren, überprüfen Sie die entsprechenden Symptome in diesem Abschnitt.

Wenn die Symptome nicht mit den hier beschriebenen Symptomen übereinstimmen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, da es sich um einen Fehler im Gerät handeln kann. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät sofort vom Netz und kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.







Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich ab

Die Stromversorgung schaltet sich nicht ein.

• Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. (12 S. 45)

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

- Die Einschlaffunktion ist eingestellt. Schalten Sie das Gerät wieder ein. (127 S. 104)
- "Standby-Autom." ist eingestellt. "Standby-Autom." wird ausgelöst, wenn für eine bestimmte Zeit keine Bedienung erfolgt. Zum Deaktivieren der "Standby-Autom." stellen Sie "Standby-Autom." im Menü auf "Aus" ein. (127) S. 150)

Das Gerät schaltet sich aus, und die Netzanzeige blinkt alle 2 Sekunden rot.

- Der Überlastschutz wurde aufgrund einer Überhitzung des Geräts aktiviert. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie ca. eine Stunde, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und schalten Sie das Gerät wieder ein. (1277 S. 191)
- Stellen Sie dieses Gerät an einem gut belüfteten Ort neu auf.

Das Gerät schaltet sich aus, und die Netzanzeige blinkt alle 0,5 Sekunden rot.

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse. Möglicherweise wurde der Überlastschutz aktiviert, weil Adern des Lautsprecherkabels miteinander in Kontakt gekommen sind, oder weil sich eine Ader vom Anschluss gelöst hat und in Kontakt mit der Rückseite des Geräts gekommen ist. Nehmen Sie nach dem Abziehen des Netzkabels Korrekturmaßnahmen vor, z. B. durch leichtes Zusammendrehen der Adern oder Behandlung des Anschlusses, und schließen Sie das Kabel dann wieder an. (1777 S. 27)
- Drehen Sie die Lautstärke herunter, und schalten Sie das Gerät wieder ein. (127 S. 47)
- Die Verstärkerstufe des Geräts ist ausgefallen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Das Gerät wird auch beim Drücken des Netzschalters nicht ausgeschaltet, und auf dem Display wird "ZONE2 On" angezeigt.





Es ist keine Bedienung über die Fernbedienung möglich

Es ist keine Bedienung über die Fernbedienung möglich

- Die Batterien sind leer. Ersetzen Sie die Batterien durch neue. (1 S. 9)
- Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von 7 m von diesem Gerät und in einem Winkel von 30°. (🖙 S. 9)
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen diesem Gerät und der Fernbedienung.
- Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend den Markierungen \oplus und Θ ein. (@ S. 9)
- Der Fernbedienungssensor des Geräts ist starkem Licht ausgesetzt (direktes Sonnenlicht, Neonlicht usw.). Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem der Fernbedienungssensor nicht starkem Licht ausgesetzt ist.
- Die Zielzone für die Bedienung entspricht nicht der auf der Fernbedienung festgelegten Zoneneinstellung. Drücken Sie auf die Taste MAIN oder ZONE2, um die Betriebszone der Fernbedienung auszuwählen. (1277 S. 121)
- Bei Verwendung eines 3D-Videogeräts funktioniert die Fernbedienung dieses Geräts möglicherweise aufgrund der Infrarotkommunikation zwischen Geräten nicht (z. B. Fernseher und 3D-Brillen). Korrigieren Sie in diesem Fall die Ausrichtung und den Abstand der Geräte zur 3D-Kommunikation, damit diese nicht den Betrieb der Fernbedienung dieses Geräts beeinträchtigen.
- Der Bedienungsmodus der Fernbedienung wird zur Bedienung des CD-Players verwendet. Drücken Sie die Auswahltaste für die entsprechende Zone (MAIN oder ZONE2), um HEOS Music oder den Tuner zu bedienen. (127 S. 160)

Das Display des Geräts bleibt leer

Das Display ist ausgeschaltet.

- Wählen Sie für "Dimmer" im Menü eine andere Einstellung als "Aus". (12 S. 152)
- Im Klangmodus "Pure Direct" wird das Display ausgeschaltet. (12 S. 99)



Index



Es ist kein Ton zu hören

Aus den Lautsprechern wird kein Ton ausgegeben.

- Dieses Gerät unterstützt analoge Audiosignale und PCM-2-Kanal-Signale. Um Quellen wie Dolby Digital Discs wiederzugeben, stellen Sie in den Einstellungen des Audiogeräts "PCM 2ch" als Audioformat ein.
- Kontrollieren Sie sämtliche Geräteanschlüsse. (1 S. 27)
- Stecken Sie Anschlusskabel vollständig ein.
- Überprüfen Sie, dass Eingangsanschlüsse und Ausgangsanschlüsse nicht vertauscht sind.
- Überprüfen Sie Kabel auf Beschädigungen.
- Prüfen Sie, ob die Lautsprecherkabel richtig verbunden sind. Prüfen Sie, ob Kabelkernadern in Kontakt mit Metallteilen an Lautsprecheranschlüssen gelangt sind. (127 S. 27)
- Sorgen Sie für sichere Befestigung der Lautsprecheranschlüsse. Überprüfen Sie, ob Lautsprecheranschlüsse lose sind. (127 S. 27)
- Überprüfen Sie, ob die richtige Eingangsquelle ausgewählt wurde. (12 S. 47)
- Regulieren Sie die Lautstärke. (12 S. 48)
- Heben Sie die Stummschaltung auf. (1 S. 48)
- Überprüfen Sie die Einstellung des digitalen Audio-Eingangsanschlusses. (127 S. 133)
- Überprüfen Sie die Einstellung des digitalen Audioausgangs des angeschlossenen Geräts. Auf einigen Geräten ist der digitale Audioausgang standardmäßig deaktiviert.
- Wenn in die PHONES-Buchse am Gerät ein Kopfhörer eingesteckt ist, wird über den Lautsprecheranschluss und den PRE OUT-Anschluss kein Ton ausgegeben.
- Überprüfen Sie die Einstellungen für die SPEAKERS-Taste.

Bei Verwendung des DVI-D-Anschlusses wird kein Ton ausgegeben.

• Wenn dieses Gerät an ein mit einem DVI-D-Anschluss ausgestattetes Gerät angeschlossen ist, wird kein Ton ausgegeben. Stellen Sie eine separate Audioverbindung her.







Der Ton wird nicht wie gewünscht ausgegeben

Die Lautstärke kann nicht erhöht werden.

- Die Maximallautstärke ist zu niedrig eingestellt. Legen Sie die maximale Lautstärke mit der Einstellung "Begrenzung" im Menü fest. (🖅 S. 124)
- Die Lautstärkekorrektur erfolgt entsprechend dem Eingangsaudioformat und den Einstellungen. Die Lautstärke erreicht daher möglicherweise nicht den oberen Grenzwert.

Bei Verwendung des HDMI-Anschlusses wird kein Ton ausgegeben.

- Kontrollieren die Verbindungen der HDMI Anschlüsse. (12 S. 34)
- Stellen Sie bei der Ausgabe von HDMI Audio über die Lautsprecher "HDMI-Audioausg" im Menü auf "Stereo Receiver". Stellen Sie für die Ausgabe über den Fernseher "TV" ein. (127 S. 125)
- Überprüfen Sie bei Verwendung der Funktion HDMI Steuerung, ob der Audioausgang auf dem Fernseher auf den AV-Verstärker eingestellt ist. (1277 S. 101)

Aus einem bestimmten Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben.

- Überprüfen Sie, dass Lautsprecherkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, dass im Menü für "Subwoofer" die Einstellung "Ja" vorgenommen wurde. (12 S. 137)

Aus dem Subwoofer kommt kein Ton.

- Überprüfen Sie die Subwoofer-Anschlüsse.
- Schalten Sie den Subwoofer ein.
- Stellen Sie "Subwoofer" "Subwoofer" im Menü auf "Ja". (12 S. 137)

"M-DAX" kann nicht ausgewählt werden.

- Prüfen Sie ob ein Analogsignal oder PCM-Signal (Abtastrate = 44,1/48 kHz) eingegeben wird. (127 S. 122)
- Wechseln Sie in einen anderen Klangmodus als "Direct" oder "Pure Direct". (1 S. 99)

Bei Verwendung der ZONE2 wird kein Ton ausgegeben.

- Der Digitale Signalaudioeingang vom HDMI-Anschluss oder von den digitalen Audioanschlüssen (OPTICAL/COAXIAL) kann nicht wiedergegeben werden. Verwenden Sie analoge Anschlüsse.
- Entfernen Sie zum Hören von Audio eines Bluetooth-Geräts in ZONE2 alle Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und diesem Gerät sein, und verwenden Sie es innerhalb eines Abstands von etwa 30 m.





Der Ton wird unterbrochen, und es treten Störgeräusche auf

Während der Wiedergabe von Internetradio oder von einem USB-Speichergerät wird der Ton gelegentlich unterbrochen.

- Wenn die Übertragungsgeschwindigkeit des USB-Speichergeräts gering ist, kann der Ton gelegentlich unterbrochen werden.
- Die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit ist gering, oder der Radiosender ist überlastet.

Wenn mit dem iPhone ein Telefonat ausgeführt wird, treten bei der Audioausgabe dieses Geräts Störgeräusche auf.

• Halten Sie beim Telefonieren einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem iPhone und diesem Gerät ein.

Bei UKW-/DAB-Sendungen treten häufig Störgeräusche auf.

- Ändern Sie die Antennenausrichtung bzw. den Aufstellort. (@ S. 41)
- Benutzen Sie eine Außenantenne. (2 S. 41)
- Verlegen Sie die Antenne getrennt von den übrigen Anschlusskabeln. (12 S. 41)

Der Klang scheint verzerrt zu sein.

- Verringern Sie die Lautstärke. (12 S. 48)
- Stellen Sie "Aus" auf den "ECO-Modus". Wenn der "ECO-Modus" auf "Ein" oder "Automatisch" eingestellt ist, werden die Audiosignale möglicherweise verzerrt, wenn die Wiedergabelautstärke hoch ist. (127 S. 147)

Bei Verwendung einer Wi-Fi-Verbindung kommt es zu Tonunterbrechungen.

- - Stellen Sie Geräte, die zu Störungen führen, nicht in der Nähe dieses Geräts auf.
 - Schalten Sie die Stromversorgung von Geräten, die zu Störungen führen, ab.

- Ändern Sie die Einstellungen des Router-Kanals, mit dem dieses Gerät verbunden ist. (Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des WLAN-Routers, wie Sie den Kanal ändern können.)

- Wechseln Sie zu einer kabelgebundenen LAN-Verbindung.

 Insbesondere beim Wiedergeben von großen Musikdateien kann abhängig von Ihrer WLAN-Umgebung die Wiedergabe unterbrochen werden. Stellen Sie in diesem Fall eine LAN-Verbindung her. (127 S. 141)







Auf dem Fernseher wird kein Video angezeigt

Es wird kein Bild angezeigt.

- Kontrollieren Sie sämtliche Geräteanschlüsse. (1 S. 34)
- Stecken Sie Anschlusskabel vollständig ein.
- Überprüfen Sie, dass Eingangsanschlüsse und Ausgangsanschlüsse nicht vertauscht sind.
- Überprüfen Sie Kabel auf Beschädigungen.
- Passen Sie die Eingangseinstellungen an den Eingangsanschluss des an dieses Gerät angeschlossenen Fernsehers an. (🖅 S. 133)
- Überprüfen Sie, ob die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist. (1 S. 47)
- Überprüfen Sie die Einstellung des Videoeingangsanschlusses. (127 S. 133)
- Überprüfen Sie, dass die Auflösung des Players der des Fernsehers entspricht. (1 S. 156)
- Kontrollieren Sie, ob das TV-Gerät mit dem Kopierschutz (HDCP) kompatibel ist. Bei einer Verbindung mit einem Gerät, das mit HDCP nicht kompatibel ist, werden die Videodaten nicht korrekt ausgegeben. (127 S. 184)
- Um Inhalt zu genießen, der mit HDCP 2.2 oder HDCP 2.3 kopiergeschützt ist, verwenden Sie ein Wiedergabegerät und einen Fernseher, die mit HDCP 2.2 oder HDCP 2.3 kompatibel sind.
- Verwenden Sie zum Abspielen von 4K-Videos ein "High Speed HDMI Cable" oder ein "High Speed HDMI Cable with Ethernet". Um eine höhere Wiedergabetreue bei 4K-Videos zu erzielen, sollten Sie "Premium High Speed HDMI Cables" oder "Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet" verwenden, auf deren Produktverpackung das Etikett "HDMI Premium Certified Cable" zu finden ist.

Über den DVI-D-Anschluss wird kein Video wiedergegeben.

• Bei Verwendung des DVI-D-Anschlusses funktionieren die Geräte bei einigen Gerätekombinationen aufgrund des Kopierschutzes (HDCP) nicht richtig. (1) Kopierschutzes (HDCP) nicht richtig.

170

Während der Anzeige des Menüs wird kein Video auf dem Fernseher angezeigt.

- Die wiedergegebenen Videodaten werden nicht im Hintergrund des Menüs angezeigt, wenn das Menü während der Wiedergabe der folgenden Videosignale bedient wird:
 - Bestimmte Bilder von 3D-Videoinhalten
 - Bilder in Computerauflösung (Beispiel: VGA)
 - Videodaten mit einem anderen Verhältnis als 16:9 oder 4:3
 - 4K-Videodaten
 - Einige Arten von HDR-Signalen









Anhang

Der Menübildschirm wird nicht auf dem Fernseher angezeigt

Der Menü- oder Statusbildschirm wird nicht auf dem Fernseher angezeigt.

- Der Menübildschirm wird nur auf diesem Gerät und auf einem über HDMI-Kabel angeschlossenen Fernseher angezeigt. Wenn dieses Gerät über einen anderen Videoausgang an einen Fernseher angeschlossen ist, verwenden Sie beim Bedienen des Geräts das Display auf diesem Gerät.
- Die Statusinformationen werden nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt, wenn folgende Videosignale wiedergegeben werden:
 - Bestimmte Bilder von 3D-Videoinhalten
 - Bilder in Computerauflösung (Beispiel: VGA)
 - Videodaten mit einem anderen Bildseitenverhältnis als 16:9 oder 4:3
 - Einige Arten von HDR-Signalen
- Wenn 2D-Video auf dem Fernseher zu 3D-Video konvertiert wird, werden der Menübildschirm oder die Statusanzeige nicht richtig angezeigt. (12 S. 157)
- Stellen Sie im Menü unter "TV-Format" einen für den Fernseher geeigneten Wert ein. (127 S. 132)

Die Farbe des Menübildschirms und die auf dem Fernseher angezeigten Funktionsinhalte weichen vom Normalzustand ab

Die Farbe des Menübildschirms und die auf dem Fernseher angezeigten Funktionsinhalte weichen ab.

• Es können ein anderer Menübildschirm oder andere Betriebsfarben als gewöhnlich angezeigt werden, wenn dieses Gerät bedient wird, während HDR-Signale wiedergegeben werden. Dies geschieht aufgrund der Eigenschaften solcher HDR-Signale und stellt keine Fehlfunktion dar.







Wiedergabe

AirPlay kann nicht wiedergegeben werden

Das AirPlay-Symbol wird in iTunes oder auf dem iPhone/iPod touch/iPad nicht angezeigt.

- Dieses Gerät, der Computer und das iPhone/iPod touch/iPad sind nicht mit dem gleichen Netzwerk (LAN) verbunden. Verbinden Sie diese mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät. (127 S. 42)
- Die Firmware von iTunes/iPhone/iPod touch/iPad ist nicht Kompatibel mit AirPlay. Aktualisieren Sie die Firmware auf die aktuelle Version.

Es wird kein Ton ausgegeben.

- Die Lautstärke von iTunes/iPhone/iPod touch/iPad ist vollständig heruntergedreht. Die Lautstärke von iTunes/iPhone/iPod touch/iPad ist mit der Lautstärke dieses Geräts verknüpft. Stellen Sie die richtige Lautstärke ein.
- Es erfolgt keine AirPlay-Wiedergabe, oder dieses Gerät ist nicht ausgewählt. Klicken Sie auf das AirPlay-Symbol in iTunes oder auf dem iPhone/iPod touch/iPad, und wählen Sie dieses Gerät aus. (12 S. 89)

Der Ton wird bei der AirPlay-Wiedergabe auf dem iPhone/iPod touch/iPad unterbrochen.

- Beenden Sie die auf dem iPhone/iPod touch/iPad im Hintergrund ausgeführte Anwendung, und starten Sie dann die Wiedergabe mit AirPlay.
- Auf die WLAN-Verbindung können sich mehrere externe Faktoren auswirken. Verändern Sie die Netzwerkumgebung, indem Sie beispielsweise den Abstand zum WLAN-Access Point reduzieren.

iTunes kann mithilfe der Fernbedienung nicht wiedergegeben werden.

• Aktivieren Sie die Einstellung "iTunes-Audiosteuerung von entfernten Lautsprechern aus zulassen" in iTunes. Anschließend können Sie mithilfe der Fernbedienung Wiedergabe, Pause und das Überspringen von Titeln steuern.





USB-Speichergeräte können nicht wiedergegeben werden

Das USB-Speichergerät wird nicht erkannt.

- Trennen Sie das USB-Speichergerät, und schließen Sie es wieder an. (12 S. 40)
- Es werden USB-Speichergeräte der Massenspeicherklasse unterstützt.
- Dieses Gerät unterstützt keine Anschlüsse über einen USB-Hub. Schliesen Sie den USB-Speicher direkt an den eingestellten USB-Anschluss an.
- Das USB-Speichergerät muss mit FAT32 oder NTFS formatiert sein.
- Es kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Speichergeräte funktionieren. Einige USB-Speichergeräte werden nicht erkannt. Wenn Sie eine mobile Festplatte an den USB-Anschluss anschließen, die über einen Netzadapter mit Strom versorgt werden kann, schließen Sie diesen Netzadapter an.

Dateien auf dem USB-Speichergerät werden nicht angezeigt.

- Von diesem Gerät nicht unterstützte Dateitypen werden nicht angezeigt. (1 S. 49)
- Dieses Gerät kann eine Dateistruktur mit einer Tiefe von bis zu acht Ebenen anzeigen. Auf jeder Ebene können bis zu 5000 Dateien (Ordner) angezeigt werden. Ändern Sie gegebenenfalls die Ordnerstruktur des USB-Speichergeräts.
- Wenn das USB-Speichergerät mehrere Partitionen enthält, werden nur Dateien auf der ersten Partition angezeigt.

iOS- und Android Geräte werden nicht erkannt.

• Der USB-Port dieses Geräts unterstützt keine Wiedergabe von iOS- und Android-Geräten.

Dateien auf einem USB-Speichergerät können nicht wiedergegeben werden.

Dateien wurden in einem von diesem Gerät nicht unterstützten Format erstellt. Überprüfen Sie, welche Formate von diesem Gerät unterstützt werden. (127 S. 185)

173

- Die Datei ist kopiergeschützt. Kopiergeschützte Dateien können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Die Wiedergabe ist unter Umständen nicht möglich, wenn die Album-Art-Datei größer als 2 MB ist.



Index



Der Bluetooth kann nicht wiedergegeben werden

An dieses Gerät können keine Bluetooth-Geräte angeschlossen werden.

- Die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät wurde nicht aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren der Bluetooth-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
- Bringen Sie das Bluetooth-Gerät in die Nähe dieses Geräts.
- Das Bluetooth-Gerät kann keine Verbindung zu diesem Gerät herstellen, wenn es nicht mit dem A2DP-Profil kompatibel ist.
- Schalten Sie das Bluetooth-Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.

Der Ton wird abgeschnitten.

- Bringen Sie das Bluetooth-Gerät in die Nähe dieses Geräts.
- Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Gerät und diesem Gerät.
- Um elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden, stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten, WLAN-Geräten und anderen Bluetooth-Geräten auf.
- · Schließen Sie das Bluetooth-Gerät erneut an.





Index



Das Internetradio kann nicht wiedergegeben werden

Es wird keine Liste der Radiosender angezeigt.

- Das LAN-Kabel ist nicht richtig angeschlossen, oder das Netzwerk ist getrennt. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus. (127 S. 42)
- Führen Sie den Netzwerk-Diagnosemodus aus.

Das Internetradio kann nicht wiedergegeben werden.

- Der ausgewählte Radiosender sendet in einem Format, das von diesem Gerät nicht unterstützt wird. Auf diesem Gerät können die Formate MP3, WMA und AAC wiedergegeben werden. (127 S. 188)
- Die Firewall-Funktion ist auf dem Router aktiviert. Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen.
- Die IP-Adresse ist nicht richtig eingestellt. (12 S. 142)
- Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
- Aktvieren Sie zum automatischen Abrufen der IP-Adresse die DHCP-Serverfunktion auf dem Router. Stellen Sie auf diesem Gerät außerdem für DHCP "Ein" ein. (IP S. 142)
- Wenn Sie die IP-Adresse manuell abrufen möchten, stellen Sie die IP-Adresse und auf diesem Gerät ein. (🖅 S. 142)
- Einige Radiosender senden zu bestimmten Zeiten kein Programm. In diesem Fall wird kein Audio ausgegeben. Warten Sie einige Zeit, und versuchen Sie es erneut, oder wählen Sie einen anderen Radiosender aus. (127 S. 74)
- Der ausgewählte Radiosender ist nicht in Betrieb. Wählen Sie einen Radiosender aus, der in Betrieb ist.

Es kann keine Verbindung zu gespeicherten Radiosendern hergestellt werden.

• Der Radiosender ist außer Betrieb. Speichern Sie Radiosender, die in Betrieb sind.





Vorderseite

Index

Musikdateien auf dem Computer oder NAS können nicht wiedergegeben werden

Dateien, die auf einem Computer gespeichert wurden, können nicht wiedergegeben werden.

- Die Datei wurde in einem inkompatiblen Format aufgezeichnet. Nehmen Sie die Datei in einem Format auf, das unterstützt wird. (🖅 S. 187)
- Kopiergeschützte Dateien können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Der USB-Port dieses Geräts kann nicht zum Anschluss an einen Computer verwendet werden.
- Einstellungen zum Teilen von Medien auf dem Server oder NAS lassen dieses Gerät nicht zu. Ändern Sie die Einstellungen, um dieses Gerät zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Servers oder des NAS.

Der Server wird nicht gefunden, oder es ist keine Verbindung zum Server möglich.

- Die Firewall des Computers oder des Routers ist aktiviert. Überprüfen Sie die Einstellungen der Computer- oder Router-Firewall.
- Der Computer ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein.
- Der Server ist ausgeschaltet. Schalten Sie den Server ein.
- IP-Adresse dieses Geräts ist falsch. Überprüfen Sie die IP-Adresse dieses Geräts. (12 S. 140)

Musikdateien auf dem Computer können nicht wiedergegeben werden.

 Selbst wenn der Computer an den USB-Anschluss dieses Geräts angeschlossen ist, können keine Musikdateien von diesem wiedergegeben werden. Verbinden Sie den Computer über das Netzwerk mit diesem Gerät. (127 S. 42)

Dateien auf dem Computer oder NAS werden nicht angezeigt.

Display

• Von diesem Gerät nicht unterstützte Dateitypen werden nicht angezeigt. (1 S. 187)

Musik, die auf einem NAS gespeichert wurde, kann nicht wiedergegeben werden.

• Wenn Sie ein mit dem DLNA-Standard kompatiblen NAS verwenden, aktivieren Sie die DLNA-Serverfunktion in den NAS-Einstellungen.

Rückseite

• Wenn Sie einen NAS verwenden, der nicht mit dem DLNA-Standard kompatibel ist, geben Sie die Musik über einen Computer wieder. Richten Sie die Medienfreigabe von Windows Media Player ein, und fügen Sie dem ausgewählten Wiedergabeordner den NAS hinzu.

176

Fernbedienung

• Wenn die Verbindung eingeschränkt ist, legen Sie das Audiogerät als Verbindungsziel fest.

Verschiedene Onlinedienste können nicht wiedergegeben werden

Verschiedene Onlinedienste können nicht wiedergegeben werden.

• Möglicherweise ist der Onlinedienst nicht mehr verfügbar.

Die Funktion HDMI Steuerung funktioniert nicht

Die Funktion HDMI Steuerung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, dass im Menü für "HDMI Steuerung" die Option "Ein" eingestellt ist. (12 S. 127)
- Sie können keine Geräte bedienen, die nicht mit der Funktion HDMI Steuerung kompatibel sind. Darüber hinaus funktioniert die Funktion HDMI Steuerung möglicherweise nicht, je nach angeschlossenem Gerät oder den Einstellungen. Bedienen Sie das externe Geräte in diesem Fall direkt.
 (12) S. 101)
- Überprüfen Sie, ob die Funktion HDMI Steuerung auf allen an das Gerät angeschlossenen Geräten aktiviert ist. (127 S. 101)





Es ist keine Verbindung zu einem WLAN möglich

Der Zugriff auf das Netzwerk ist nicht möglich.

- Der Netzwerkname (SSID), das Kennwort und die Verschlüsselungseinstellung wurden nicht richtig eingerichtet. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend den Einstellungsdetails auf diesem Gerät. (1277 S. 142)
- Verkürzen Sie den Abstand vom WLAN-Zugangspunkt, und entfernen Sie alle Hindernisse, um den Zugang zu verbessern, bevor Sie die Verbindung erneut herstellen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten und sonstigen Netzwerk-Zugangspunkten auf.
- Konfigurieren Sie für den Access Point andere Kanäle als die von Netzwerken in der Nähe verwendeten.
- Dieses Gerät ist nicht mit WEP (TSN) kompatibel.

Es ist keine Verbindung zu einem Mit WPS-Router möglich.

- Überprüfen Sie, ob der WPS-Modus des Routers ausgeführt wird.
- Drücken Sie am Router auf die WPS-Taste, und drücken Sie dann innerhalb von 2 Minuten auf die Taste "Verbinden", die auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.
- Sie benötigen einen Router/Einstellungen, die mit den WPS 2.0-Standards kompatibel sind. Stellen Sie die Verschlüsselungszeit auf "Keine", "WPA-PSK (AES)" oder WPA2-PSK (AES) ein. (127 S. 142)
- Wenn der Router die Verschlüsselungsmethode WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP verwendet, kann die Verbindung nicht mithilfe der WPS-Taste am Router hergestellt werden. Verwenden Sie in diesem Fall die Methoden "Suche W-LAN-Netze" oder "Manuell", um eine Verbindung herzustellen.

Mit dem iPhone/iPod touch/iPad kann keine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt werden.

- Aktualisieren Sie die Firmware von iPhone/iPod touch/iPad auf die neueste Version.
- Wenn Sie die Einstellungen über eine WLAN-Verbindung konfigurieren, muss iOS 7 oder höher unterstützt werden.





Fehlermeldungen zu Update/Upgrade

Wenn ein Update/Upgrade unterbrochen wird oder fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Display	Beschreibung
Connection failed. Please check your network, then try again.	Die Netzwerkverbindung ist nicht stabil. Die Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkumgebung und versuchen Sie erneut, das Update auszuführen.
Update failed. Please check your network, then try again.	Die Firmware konnte nicht heruntergeladen werden. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkumgebung und versuchen Sie erneut, das Update auszuführen.
Upgrade failed. Please check your network, then try again.	Die Firmware konnte nicht heruntergeladen werden. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkumgebung und versuchen Sie das Upgrade erneut.
Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.	Das Update ist fehlgeschlagen. Halten Sie die Taste 🕁 am Hauptgerät länger als 5 Sekunden gedrückt oder ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein. Das Update wird automatisch neu gestartet.
Please contact customer service in your area.	Möglicherweise ist dieses Gerät beschädigt. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst in Ihrer Region.



Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn die Anzeigen nicht korrekt leuchten oder das Gerät nicht in Betrieb genommen werden kann, starten Sie das Gerät neu, um das Problem zu beheben. Wir empfehlen einen Neustart des Geräts, bevor Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. (127 S. 164)

Sollten die Funktionen durch einen Neustart des Geräts nicht wiederhergestellt werden können, so befolgen Sie nachstehende Schritte. Es werden mehrere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.



- Schalten Sie das Gerät mit 🕁 aus.
- 2 Drücken Sie () und gleichzeitig TUNER PRESET CH + und ZONE2 SOURCE.
- **3** Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald im Display "Initialized" angezeigt wird.

- Bevor Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, verwenden Sie die "Speichern/Laden"-Funktion über das Menü, um die Einzelheiten der verschiedenen auf dem Gerät konfigurierten Einstellungen zu speichern und wiederherzustellen. (127 S. 158)
- Durch die Auswahl von "Zurücksetzen" "Vollständig" im Menü können Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. (27 S. 159)

Vorderseite


Wiedergabe

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen

Wenn die Netzwerkinhalte nicht wiedergegeben werden können oder das Gerät keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, starten Sie das Gerät neu, um das Problem zu beheben. Wir empfehlen einen Neustart des Geräts, bevor Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. (127 S. 164) Sollten die Funktionen durch einen Neustart des Geräts nicht wiederhergestellt werden können, so befolgen Sie nachstehende Schritte. Die Netzwerkeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.

Die Menüeinstellungen "Audio". "Video" und "Lautsprecher" werden jedoch nicht zurückgesetzt.



- Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf d.
- Stellen Sie INPUT SELECTOR auf "HEOS Music".
- 3 Halten Sie am Hauptgerät die Tasten ZONE2 SOURCE und DIMMER mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
- Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald im Display 4 "Network Reset..." angezeigt wird.
- 5 "Completed" wird im Display angezeigt, sobald die Zurücksetzung abgeschlossen ist.
- Bevor Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, verwenden Sie die "Speichern/Laden"-Funktion über das Menü, um die Einzelheiten der verschiedenen auf dem Gerät konfigurierten Einstellungen zu speichern und wiederherzustellen. (P S. 158)
- Durch die Auswahl von "Zurücksetzen" "Nur Netzwerk" im Menü können Sie die Netzwerkeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, (CP S. 159)

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät erst nach Abschluss der Zurücksetzung aus.

Vorderseite







Informationen zu HDMI

HDMI ist eine Abkürzung für High-Definition Multimedia Interface (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle), eine digitale AV-Schnittstelle, die an einen Fernseher oder einen Verstärker angeschlossen werden kann.

Über einen HDMI-Anschluss lassen sich hochauflösende Videoformate und Audioformate in hoher Qualität wie von Blu-ray Disc-Playern übertragen, was über eine analoge Videoübertragung nicht möglich wäre. Darüber hinaus können bei einem HDMI-Anschluss Audio- und Videosignale über ein einziges HDMI-Kabel übertragen werden, während bei einer konventionellen Verbindung separate Audio- und Videokabel für die Verbindung von Geräten erforderlich sind. Auf diese Weise lässt sich die häufig komplexe Verkabelung von Heimkinosystemen vereinfachen. Dieses Gerät unterstützt die folgenden HDMI-Funktionen.

Deep Color

Eine von HDMI unterstützte Bildtechnologie. Im Gegensatz zu RGB oder YCbCr, bei denen 8 Bit (256 Abstufungen) pro Farbe genutzt werden, können hier 10 Bit (1024 Abstufungen), 12 Bit (4096 Abstufungen) oder 16 Bit (65536 Abstufungen) genutzt werden, um Farben in höherer Auflösung zu erzeugen.

Die beiden über HDMI miteinander verbundenen Geräte müssen Deep Color unterstützen.

• x.v.Color

Diese Funktion sorgt fur eine genauere Farbdarstellung auf HD-Fernsehgeräten. Sie ermöglicht Darstellungen mit natürlichen, lebendigen Farben.

"x.v.Color" ist eine Marke der Sony Corporation.

• 3D

Dieses Gerät unterstützt die Einspeisung und die Ausgabe von 3D (3dimensionalen)-Videosignalen nach HDMI Standard. Zur Wiedergabe von 3D-Video benötigen Sie einen Fernseher und einen Player, die HDMI-3D-Funktion unterstützen, un eine 3D-Brille.

• 4K

Dieses Gerät unterstützt die Ein- und Ausgabe von 4K-Videosignalen (3840 x 2160 Pixel) nach HDMI-Standard.

• Content Type

Nimmt automatisch geeignete Einstellungen für den jeweiligen Video-Ausgabetyp (Inhaltsinformationen) vor.

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Der von Adobe Systems Inc. definierte Farbraum. Da dieser Farbraum weiter ist als RGB, können lebendigere und natürlichere Bilder wiedergegeben werden.

sYCC601 color

Alle diese Farbräume definieren eine Anzahl verfügbarer Farben, die über das herkömmliche RGB-Farbmodell hinausgehen.

• ALLM (Automatischer Niedriglatenz-Modus)

Dieses Gerät schaltet abhängig von den wiedergegebenen Inhalten automatisch in den Niedriglatenz-Modus, wenn eine Kombination von Fernseher und Spielekonsole verwendet wird, die mit der ALLM-Funktion kompatibel ist.









Auto Lip Sync

Diese Funktion kann automatisch Verzögerungen zwischen Audio und Video korrigieren.

Verwenden Sie einen mit der Auto Lip Sync-Funktion kompatiblen Fernseher.

HDMI PassThrough

Selbst wenn sich dieses Gerät im Standby-Modus befindet, werden Signale, die über den HDMI-Eingangsanschluss eingehen, an einen Fernseher oder ein anderes an den HDMI-Ausgangsanschluss angeschlossenes Gerät ausgegeben.

HDMI Steuerung

Wenn Sie das Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels an einen mit der Funktion HDMI Steuerung kompatiblen Fernseher oder ein entsprechendes Wiedergabegerät anschließen und auf jedem Gerät die Funktion HDMI Steuerung aktivieren, können sich die Geräte untereinander steuern.

Ausschaltkontrolle

Die Abschaltung dieses Gerätes kann an die Abschaltung des Fernsehers gekoppelt werden.

- Umschalten des Audioausgabeziels Am Fernseher können Sie umschalten, ob Audio über den Fernseher oder den AV-Verstärker ausgegeben werden soll.
- Lautstärkeregelung Die Lautstärke dieses Gerätes können Sie über die Lautstärkeeinstellung des Fernsehers festlegen.
- Wechsel der Eingangsquelle

Die Eingangsquellen dieses Gerätes können Sie durch Kopplung an die Fernsehereingabe umschalten.

Beim Starten der Wiedergabe schalten die Eingangsquellen dieses Gerätes auf die jeweilige Player-Funktion um.

• ARC (Audio Return Channel)

Diese Funktion überträgt Audiosignale vom Fernseher über das HDMI-Kabel zu diesem Gerät und gibt das Audio des Fernsehers basierend auf der Funktion HDMI Steuerung auf diesem Gerät wieder. Wenn ein Fernseher ohne ARC-Funktion über einen HDMI-Anschluss angeschlossen wird, werden Videosignale des an dieses Gerät angeschlossenen Wiedergabegeräts an den Fernseher übertragen, dieses Gerät kann jedoch nicht den Ton des Fernsehers wiedergeben. Wenn Sie Fernsehsendungen mit Surround-Audio wiedergeben möchten, ist ein separates Audiokabel erforderlich.

Wenn Sie jedoch einen Fernseher mit ARC-Funktion über HDMI-Anschlüsse anschließen, ist kein Audiokabel erforderlich. Audiosignale vom Fernseher können über das HDMI-Kabel an dieses Gerät übermittelt werden. Mit dieser Funktion können Sie über dieses Gerät für den Fernseher Surround-Audio wiedergeben.



Unterstützte Videosignale

- 480i
- 576i
- 720p 60/50 Hz
- 1080p 60/50/24 Hz

2-Kanal, linearer PCM

- 480p576p
- 1080i 60/50 Hz
- 4K 60/50/30/25/24 Hz

2-Kanal. 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 Bit

Kopierschutz

Tipps

Um die Wiedergabe digitaler Video- und Audioinhalte wie etwa BD-Video oder DVD-Video über eine HDMI-Verbindung zu ermöglichen, muss der Kopierschutz, auch HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System), sowohl von diesem Gerät als auch vom Fernseher unterstützt werden. Bei HDCP handelt es sich um ein Kopierschutzverfahren, das mit einer Datenverschlüsselung und Authentifizierung des angeschlossenen AV-Geräts arbeitet. Dieses Gerät unterstützt HDCP.

 Wenn ein Gerät ohne HDCP-Unterstützung angeschlossen ist, werden Video und Audio nicht korrekt ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie auch in den Bedienungsanleitungen zu Ihrem Fernsehgerät.

 Bei Anschluss eines Gerätes, das mit den Funktionen Deep Color, 4K und ARC kompatibel ist, verwenden Sie ein "High Speed HDMI cable with Ethernet" mit dem HDMI-Logo.







Wiedergabe von USB-Speichergeräten

- Dieses Gerät unterstützt den Standard MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Illustrationen, die über die MP3 ID3-Tags in der Version 2.3 oder 2.4 eingebettet sind, können von dem Gerät angezeigt werden.
- Dieses Gerät unterstützt WMA META-Tags.
- Wenn die Bildgröße (Pixel) einer Albumgrafik 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) oder 349 × 349 (MPEG-4 AAC) überschreitet, wird die Musik möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Kompatible Formate

	Abtastfrequenz	Ton-Ausgabe	Bitrate	Erweiterung
WMA *1	32/44,1/48 kHz	2-Kanal	48 – 192 KBit/s	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2-Kanal	32 – 320 KBit/s	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2-Kanal	-	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	2-Kanal	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2-Kanal	-	.flac
Apple Lossless*2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2-Kanal	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2-Kanal	-	.dsf/.dff

*1 Auf diesem Gerät können nur Dateien wiedergegeben werden, die nicht kopiergeschützt sind. Daten, die von kostenpflichtigen Internetseiten heruntergeladen wurden, sind kopiergeschützt. Auch Dateien, die von einer CD usw. im Format WMA auf einen Computer aufgenommen wurden, können je nach Einstellungen auf dem Computer u. U. kopiergeschützt sein.

*2 Der Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-Decoder wird unter der Apache-Lizenz, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) vertrieben.



Maximale Anzahl der abspielbaren Dateien und Ordner

Dieses Gerät kann maximal die folgende Anzahl von Ordnern und Dateien anzeigen.

Element	USB-Speichergerät
Anzahl der Ordnerebenen eines Verzeichnisses *1	8 Ebenen
Anzahl der Ordner	500
Anzahl der Dateien*2	5000

*1 Die begrenzte Anzahl enthält bereits das Stammverzeichnis.

*2 Die zulässige Anzahl von Dateien kann sich entsprechend der Kapazität und der Dateigröße des USB-Speichergeräts unterscheiden.

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Dieses Gerät unterstützt das folgende Bluetooth-Profil.

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):

Wenn ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, das diesen Standard unterstützt, können Mono- und Stereodaten in hoher Qualität gestreamt werden.

• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):

Wenn ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, das diesen Standard unterstützt, kann das Bluetooth-Gerät über dieses Gerät bedient werden.

Informationen zur Bluetooth-Kommunikation

Funkwellen, die von diesem Gerät ausgestrahlt werden, können Störungen beim Betrieb medizinischer Geräte verursachen. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Gerät und das Bluetooth-Gerät an folgenden Orten ausschalten, da die Störungen durch die Funkwellen Fehlfunktionen verursachen können.

- Krankenhäuser, Züge, Flugzeuge, Tankstellen und Orte, an denen entflammbare Gase erzeugt werden
- In der Nähe von automatischen Türen und Feueralarmen

Vorderseite



Wiedergeben von auf einem Computer oder auf einem NAS gespeicherten Dateien

- Dieses Gerät unterstützt den Standard MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Illustrationen, die über die MP3 ID3-Tags in der Version 2.3 oder 2.4 eingebettet sind, können von dem Gerät angezeigt werden.
- Dieses Gerät unterstützt WMA META-Tags.
- Wenn die Bildgröße (Pixel) einer Albumgrafik 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) oder 349 × 349 (MPEG-4 AAC) überschreitet, wird die Musik möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Zur Wiedergabe von Musikdateien über ein Netzwerk ist ein Server oder Serversoftware mit der Fähigkeit, die entsprechenden Formate zu verteilen, notwendig.

Damit die Wiedergabe der oben genannten Audio-Formate voll unterstützt werden kann, muss eine Netzwerk- oder Server-Software, z.B. Twonky Mediaserver oder jRiver Mediaserver, auf Ihrem Computer oder NAS installiert sein. Es ist noch weitere Server-Software erhältlich. Überprüfen Sie die unterstützten Formate.

	Abtastfrequenz	Ton-Ausgabe	Bitrate	Erweiterung
WMA *1	32/44,1/48 kHz	2-Kanal	48 – 192 KBit/s	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2-Kanal	32 – 320 KBit/s	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2-Kanal	-	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	2-Kanal	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2-Kanal	-	.flac
Apple Lossless*2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2-Kanal	-	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2-Kanal	_	.dsf/.dff

Spezifikationen unterstützter Dateien

*1 Auf diesem Gerät können nur Dateien wiedergegeben werden, die nicht kopiergeschützt sind. Daten, die von kostenpflichtigen Internetseiten heruntergeladen wurden, sind kopiergeschützt. Auch Dateien, die von einer CD usw. im Format WMA auf einen Computer aufgenommen wurden, können je nach Einstellungen auf dem Computer u. U. kopiergeschützt sein.

*2 Der Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-Decoder wird unter der Apache-Lizenz, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) vertrieben.







Wiedergeben von Internetradio

Wiedergabefähige Radiosenderspezifikationen

	Abtastfrequenz	Bitrate	Erweiterung
WMA	32/44,1/48 kHz	48 – 192 KBit/s	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 KBit/s	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	48 - 320 kbps	.aac/ .m4a

Persönliche Speicher-Plus-Funktion

Die zuletzt verwendeten Einstellungen (Eingangsmodus, HDMI-Ausgangsmodus, Klangmodus, Klangregelung, Balance, M-DAX und Audio Delay usw.) werden für jede Eingangsquelle gespeichert.

Speicher der letzten Funktion

Mit dieser Funktion werden die Einstellungen gespeichert, die verwendet wurden, bevor das Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde.









Erklärung der Fachausdrücke

Audio

Apple Lossless Audio Codec

Hierbei handelt es sich um einen von Apple Inc. entwickelten verlustfreien Audio-Codec. Dieser Codec kann in iTunes, auf dem iPod oder auf dem iPhone wiedergegeben werden. Die auf ca. 60–70 % komprimierten Daten können vollkommen verlustfrei dekomprimiert werden.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC steht für "Free Lossless Audio Codec" und ist ein verlustfreies kostenloses Audio-Dateiformat. "Lossless" bedeutet, dass der Audioinhalt ohne Verlust an Qualität komprimiert wird.

Die Bedingungen der FLAC-Lizenz gelten wie unten dargestellt. Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dies ist ein international standardisiertes Komprimierungsverfahren für Audiodaten, bei dem der Videokomprimierungsstandard "MPEG-1" verwendet wird. Die Datenmenge wird dabei auf etwa ein Elftel der ursprünglichen Größe reduziert. Die Tonqualität bleibt dabei vergleichbar mit einer Musik-CD.





MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Diese Bezeichnungen stehen für digitale Komprimierungsstandards zur Kodierung von Video- und Audiodaten. Die Videostandards umfassen "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". Die Audiostandards umfassen "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

WMA (Windows Media Audio)

Dies ist ein Audio-Komprimierungsverfahren, das von Microsoft Corporation entwickelt wurde.

WMA-Daten können mithilfe von Windows ${\sf Media}^{\circledast}$ Player decodiert werden.

Zur Kodierung von WMA-Dateien dürfen nur Anwendungen genutzt werden, die von Microsoft Corporation genehmigt sind. Bei Verwendung einer nicht genehmigten Anwendung besteht die Gefahr, dass die Datei unbrauchbar ist.

Abtastfrequenz

Bei der Abtastung wird eine Tonamplitude (analoges Signal) in regelmäßigen Abständen eingelesen. Die Amplitudenhöhe wird bei jedem Einlesen in einen digitalen Wert umgewandelt (dadurch entsteht ein digitales Signal).

Die Anzahl der Einlesungen pro Sekunde stellen die "Abtastfrequenz" dar. Je höher der Wert, desto originalgetreuer klingt der reproduzierte Ton.

Lautsprecher-Impedanz

In Ω (Ohm) angegebener Widerstandswert. Umso kleiner dieser Wert ist, desto größer ist die Leistung.

Video

Progressiv (sequentielle Abtastung)

Dies ist ein Abtastsystem des Videosignals, das ein Einzelbild des Videos als ein Bild darstellt. Verglichen mit dem Zeilensprungverfahren bietet dieses System Bilder mit geringerem Flimmern und weniger ausgezackten Kanten.

Netzwerk

AirPlay

AirPlay sendet in iTunes oder auf einem iPhone/iPod touch/iPad aufgenommene Inhalte über das Netzwerk an ein kompatibles Gerät (gibt diese wieder).

WEP-Schlüssel (Netzwerklschlüssel)

Hierbei handelt es sich um die Schlüsseldaten, die dazu verwendet werden, die Daten bei der Datenübertragung zu verschlüsseln. Auf diesem Gerät wird der gleiche WEP-Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung der Daten verwendet; es muss also der gleiche WEP-Schlüssel auf beiden Geräten eingestellt werden, damit eine Kommunikation zwischen den Geräten möglich ist.

Wi-Fi[®]

Die Wi-Fi-Zertifizierung stellt die von der Wi-Fi Alliance, einer Gruppe, die die Interoperabilität für Funk-LAN-Geräte zertifiziert, getestete und nachgewiesene Interoperabilität sicher.

Vorderseite





WPA (Wi-Fi Protected Access)

Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitsstandard, der von der Wi-Fi Alliance erstellt wurde. Neben der üblichen SSID (Netzwerkname) und dem WEP-Schlüssel (Netzwerkschlüssel) identifiziert er auch die Benutzer und verwendet ein Verschlüsselungsprotokoll, um die Sicherheit zu erhöhen.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Hierbei handelt es sich um eine neue Version des von der Wi-Fi Alliance initiierten WPA-Verfahrens, das mit der AES Verschlüsselung für mehr Sicherheit kompatibel ist.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Hierbei handelt es sich um ein einfaches Authentifizierungssystem zur gegenseitigen Authentifizierung, wobei eine vorher festgelegte Zeichenfolge auf der Basisstation für das Funk-LAN und auf dem Client eingestellt wird.

Netzwerknamen (SSID: Service Set Identifier)

Wenn Sie WLAN-Netzwerke bilden, werden Gruppen erstellt, um Störungen, Datendiebstahl usw. zu verhindern. Diese Gruppen basieren auf den "SSID (Netzwerknamen)". Für eine erweiterte Sicherheit ist ein WEP-Schlüssel so festgelegt, dass die Kommunikation erst möglich ist, wenn "SSID" und WEP-Schlüssel übereinstimmen. Diese Vorgehensweise eignet sich für den Aufbau eines vereinfachten Netzwerks.

Others

HDCP

Bei der Übertragung digitaler Signale zwischen Geräten verschlüsselt diese Kopierschutz-Technologie die Signale, um das Kopieren der Inhalte ohne Autorisierung zu verhindern.

MAIN ZONE

Der Raum, in dem dieses Gerät aufgestellt wird, wird als MAIN ZONE bezeichnet.

Kopplung

Die Kopplung (Registrierung) ist ein Vorgang, der erforderlich ist, um ein Bluetooth-Gerät über Bluetooth mit diesem Gerät zu verbinden. Bei der Kopplung authentifizieren sich die Geräte gegenseitig und können fehlerfreie Verbindungen herstellen.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung verwenden, müssen Sie dieses Gerät mit dem gewünschten Bluetooth-Gerät koppeln.

Überlastschutz

Diese Funktion verhindert Schäden an den Bauteilen innerhalb des Netzteils bei Auftreten einer Störgröße wie einer Überlastung, Überspannung oder Überhitzung.





Informationen zu Marken



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Die Bluetooth[®]-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die D&M Holdings Inc. erfolgt in Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Marken der jeweiligen Besitzer.



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Bezeichnungen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Die Wi-Fi-Zertifizierung gewährleistet, dass das Gerät den von der Wi-Fi Alliance durchgeführten Interoperabilitätstest bestanden hat. Diese Allianz zertifiziert die Interoperabilität zwischen WLAN-Geräten.

Vorderseite





Technische Daten

75 W + 75 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz - 20 kHz mit 0,08 % Gesamtklirrfaktor)
100 W + 100 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor)
4 – 16 Ω/Ohm
130 mV
10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (Direct-Modus)
98 dB (IHF-A bewertet, Direct-Modus)
2,5 mV
±1 dB (20 Hz bis 20 kHz)
74 dB (IHF-A)
0,03 % (1 kHz, 3 V)





Tuner	[UKW]
	(Hinweis: μ V bei 75 Ω /Ohm, 0 dBf = 1 x 10 ⁻¹⁵ W)
Empfangsfrequenzbereich:	87,5 MHz – 108,0 MHz
Tatsächliche Empfindlichkeit:	1,2 μV (12,8 dBf)
50 dB-Empfindlichkeit:	MONO – 2,8 μV (20,2 dBf)
Störabstand:	MONO — 65 dB (IHF-A bewertet, Direct-Modus) STEREO — 65 dB (IHF-A bewertet, Direct-Modus)
Klirrfaktor:	MONO — 0,4 % (1 kHz) STEREO — 0,4 % (1 kHz)
DAB-Tuner	
Empfangsfrequenzbereich:	174,928 (5A) – 239,200 (13F) MHz (BAND III)
Empfindlichkeit:	-85 dBm
Störabstand:	87 dB







\int	Inhalt	Anschlüsse	Wiedergabe Einstellungen Tipps Anhang
V	VLAN-Ber	eich	
N	etzwerktyp (V	VLAN-Standard):	Entspricht IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi [®] -kompatibel) *1
s	icherheit:		WEP 64-Bit, WEP 128-Bit
			WPA/WPA2-PSK (AES)
			WPA/WPA2-PSK (TKIP)
v	erwendeter E	mpfangsfrequenzbereicl	n: 2,4 GHz, 5 GHz
*1	Das Wi-Fi® CI	ERTIFIED-Logo und das W	i-Fi CERTIFIED-Logo am Produkt sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

Bluetooth-Bereich

Kommunikationssystem:	Bluetooth Technische Daten Version 4.1
Übertragungsleistung:	Bluetooth Technische Daten Leistungsklasse 1
Maximale Kommunikationsreichweite:	Ca. 30 m in Sichtlinie *2
Verwendeter Empfangsfrequenzbereich:	2,4 GHz
Modulationsschema:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Unterstützte Profile:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
	AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Entsprechender Codec:	SBC
Übertragungsreichweite (A2DP):	20 Hz – 20.000 Hz

*2 Die tatsächliche Kommunikationsreichweite ist vom Einfluss verschiedener Faktoren abhängig, beispielsweise Hindernisse zwischen Geräten, elektromagnetische Wellen von Mikrowellengeräten, statische Elektrizität, schnurlose Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Antennenleistung, Betriebssystem, Anwendungssoftware usw.







Index

Leistungsaufnahme in den Standby-Modi:

	Einstellungselemente im Menü				
Standby-Modi	Netzwerk-Strg. (t⁄ि S. 144)	Update erlauben (t⁄ே) S. 154)	HDMI PassThrough (IGF S. 126) / HDMI Steuerung (IGF S. 127)	Leistungsaufnahme	
Normales Standby	Aus (im Standby)	Aus	Aus	0,1 W	
Netzwerk-Steuerung (Bluetooth)	Immer ein	-	Aus	3,0 W	
Netzwerk-Steuerung (Ethernet)	Immer ein	-	Aus	3,1 W	
Netzwerk-Steuerung (Wi-Fi)	Immer ein	-	Aus	3,5 W	
CEC-Standby	Aus (im Standby)	Aus	Ein	0,5 W	

Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.





Fernbedienung



Vorderseite

Display

198

Fernbedienung

Tipps

Index

Inhalt

C Ziffern	
2.1-Kanal	29
3D	182
4K	182

Anschlüsse

A T

AirPlay	88
Allgemeine Einstellungen	120, 147
All-Zone-Stereo	98
Audioeinstellungen	117, 122
Audioformate 184, 185,	187, 188

B

Bluetooth-Gerät	54	
Blu-ray Disc-Player 3	8, 48	

RE C	T	С
------	---	---

Computer	 75

te∰ D		
DAB-/UKW-Antenne	41,	57
Display		18
DVD-Player	38,	48

CF E	
ECO-Modus	147
Eingangseinstellungen 118,	133
Eingangsquelle	. 47
Eingangszuordnung	133
Einrichtungsassistent	120
Einschlaffunktion	104
Externes Steuerungsgerät	44

Einstellungen

₽ F

Wiedergabe

Fehlersuche	164
Fernbedienung	22
Fernseher	34, 35
Firmware-Update	153

B H

HDCP 184
HDMI Steuerung 101, 127
HEOS Favoriten
HEOS Konto 80, 146

1 CT

Internet Radio73	3
------------------	---

Kabelgebundenes LAN	42,	140
Kopplung	54	, 55

C7 L

-		
autsprecheranschluss		. 27
autsprechereinstellungen	118,	137
autstärke		48

C M	
M-DAX	122
Menüplan	117

ic∰ N		
NAS		. 75
Netzwerkeinstellungen	118,	140

ter R	
Rückseite	19

_	-		
_		_	
_	-	~	
_	 	_	
_	 		

Anschlüsse

Wiedergabe

Einstellungen

C S	
Satellitenempfänger	37
Set-Top-Box	37
Smart Select	106
Soundmodus	99
Spotify	91
Standby-Automatik	150
Stummschaltung	48

K∰ T	
Tipps	163

t∰ U		
USB-Speichergerät	40,	49

Kan €	
Videoeinstellungen 117, 1	25
Video-Quelle	97
Vorderseite	15

(7) W

N B B
Warteschlange 50, 76, 83
Websteuerung 112
Wi-Fi-Einstellungen 141
WLAN 43, 141

Β

ZONE2	114
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	180
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen	181

ß

Überlastschutz	 191
Überlastschutz	 19







www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

mapantz[®] is a registered trademark.

3520 10662 00AMB Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.